Super Guard / Pig Guard

# Manual for use and maintenance



# Super Guard / Pig Guard

Climate Controller for Pigs

Ag/MIS/UmCHi-2319-01/16 Rev. 1.1 P/N: 116162 Chinese



# Super Guard / Pig Guard

Manual for use and maintenance Revision: N.1.1 of 08/2021 Ag/MIS/UmCHi-2319-01/16 Rev. 1.8 (MIS) 发布日期: 1.09

该使用和维护手册与附带的技术文档是设备的重要组成部分.

该**文档**专为设备的使用者使用:**在没有系统装配者的**预先授权下,整个文档或文档的任一部 分都不能进行复制、作为文件存入电脑内存或传送至第三方.

蒙特保留在依照技术和法律的发展下对设备进行有效更改的权利.

# Index

Cho	Chapter		
1	简介	ì	7
	1.1	<b>免</b> 责声明	7
	1.2	介绍	7
	1.3	备注	7
2	预防	5措施	8
	2.1	接地	8
	2.2	电 <b>磁干</b> 扰过滤	8
	2.3	<b>定期</b> 检查电 <b>池</b>	8
	2.4	频 器	8
3	简介	٢	10
	3.1	组件	
	3.2	基本描述	10
		3.2.1 Super Guard	
	0.0	3.2.2 Pig Guard	
	3.3	り能特点	
	3.4	联网 <b>不息</b> 图	I Z
4	开始	台使用控制器	13
	4.1	10步安装指南	13
	4.2	Super Guard键盘	14
	4.3	Super Guard主屏	15
	4.4	热键	
	4.5	Super Guard设置	18
	4.6	主菜单	20
5	控制	IJ	21

	5.1	温度曲线	21
	5.2	最小,最大级别	22
		5.2.1 最小最大级别	
		5.2.2 寒冷温暖级别设定	24
		5.2.3 根据体重	24
	5.3	湿度	25
	5.4	静态压 <b>力</b>	26
	5.5	<b>系</b> 统参数	27
	5.6	控制模式	32
6	设备		33
	6.1	循环运转	33
	6.2	<b>通</b> 风级别	34
	6.3	变频风 <b>机</b> 级别	35
	6.4	卷帘级别	36
	6.5	环 <b>流</b> 风 <b>机</b>	37
	6.6	湿帘	38
	6.7	器	38
	6.8	灯光	39
	6.9	饲 <b>料</b>	39
	6.10	额 <b>外系</b> 统	39
	6.11	时钟	40
7	管理		41
	7.1	动 <b>物存量</b>	41
	7.2	日龄和群组	41
	7.3	报警设置	42
	7.4	报警重置	43
	7.5	版本	43
	7.6	从插头读 <b>取</b>	44
	7.7	写入插头	45
8	历史	,	46

	8.1	温度	46
	8.2	湿度	46
	8.3	水	47
	8.4	饲 <b>料</b>	47
	8.5	死亡量	47
	8.6	加热器	48
	8.7	报警	48
	8.8	事件	49
9	校准	§	50
	9.1	温度	50
	9.2	湿度	50
	9.3	压 <b>力</b>	50
	9.4	水和饲料	51
10	安装	Ê	52
	10.1	继电器布局	52
	10.2	传 <b>感器布局</b>	52
	10.3	数字输入	53
	10.4	模拟输出	53
	10.5	变频风 <b>机</b>	54
	10.6	传 <b>感器定</b> 义	54
	10.7	卷帘设置	55
	10.8	风机风量	55
11	PIG	GUARD	56
	11.1	冷启动	56
	11.2	设置 <b>控制器</b> 编号	56
	11.3	主菜单	56
	11.4	校准	57
		11.4.1 温度传感器校准	
		11.4.2 校准步骤	
	11.5	测试	57

12	技术规格	58
13	机械装置安装指南	59
	13.1 环 <b>境保</b> 护	59
	13.2 传 <b>感器和</b> 线路屏 <b>蔽</b>	59
	13.3 <b>安装和</b> 电路连接	60
	13.4 Super Guard/Pig Guard 接线示意图	61
14	质保(请勿翻译)	66

# 1 简介

#### 1.1 免责声明

**在指南**发行后,蒙特为生产以及其它**原因,保留**对设备规格、数量和规模大小等内容进行更改的权力。本使用维护指南由蒙特公司的专家进行编写。尽管我们相信手册的内容准确完整,但蒙特公司不对任何特定**的目的**进行承诺。蒙特公司希望手册中的内容能够帮助用户正常使用、维护设备,忽视指南提供的指导和警告所带来的风险由用户自行承担.

#### 1.2 介绍

恭喜,您选择购买了Pig Guard/Super Guard,这是一个极好的选择!

为了实现产品的所有功能,设备需以正确方式进行安装、调试以及运行。在安装或使用风单 元之前,用户需仔细阅读该手册。**手册**应妥善保管,以备不时之需。该手册提供关于蒙特控 制器的安装、调试和日常运行的相关信息。

#### 1.3 备注

发布日期: 2010年7月

蒙特公司无法保证通知用户新的内容变动、或将新的手册分发给用户。

版权所有。没有蒙特公司的书写许可文件,不可转载手册中的任何信息。该手册的内容会在 没有通知的情况下进行变动。

# 2 预防措施

- 接地
- 电磁干扰过滤
- 定期检查电池
- ●频 **器**

#### 2.1 接地

- 务必将温度传感器线屏蔽接地。避免将高压线路和传感器及低压线路混在一起。将控制器尽量远离高电荷接触箱和其他电干扰源。
- •不要将一个鸡舍串到另一个鸡舍的通讯线屏蔽线的两端都连上!
- 仅接一端! 两端都连接会导致接地回流电流, 由此将降低可靠性。
- COM 通讯连接线不是屏蔽线。COM, RX 和TX 线必须在所有的控制器上相互连接。

#### **2.2** 电磁干扰过滤

 如果安装中含有逆变器来驱动变频风机,则需要根据逆变器生产商提供的参数指标, 在逆变器前端安装电磁干扰过滤器。此信息,请参考逆变器的相关资料文件。

#### 2.3 定期检查电池

- •每年检查一次电池。电压输出必须不能小于2.7伏
- •如果电池电压输出低于要求的最小值(或每5年换一次),则必须由合格的授权人员 更换电池。

#### 2.4 频器

变频器能够引剧烈的电性变化和电磁干扰,因此当使用变频器时,必须严格参照设备生产厂 商给出的安装说明。:特别注意:

- 变频器和电机线路之间的电缆屏蔽必须符合行业标准。
- •正确的变频器接地和电机动力线接地连接。
- •正确的低压线路屏蔽线接地连接。
- 控制器和变频器的电线应安装于不同的线管或捆扎于不同位置



2. 变频器

3. 控制器与变频器等设备的距离至少5米以上

3 简介

这本手册将帮助您最有效地使用 Munters 公司新的控制器。请在安装和配置您的Super Guard / Pig Guard系统之前阅读此手册。使用这个设备用于任何其他目的或没有按手册上建议的操作说明方式,质保将失效,并可能造成人身伤害。这本手册提供了安装,操作,长/短期规划以及零件清单等的简单易用的信息。这本手册上的目录是相关信息的概要。在操作 Munters 控制器之前,请阅读这本手册。

如果你有一些关于控制器的任何问题或建议,请联系你们当地的 Munters 供货商。

#### 3.1 组件

- Super Guard
- Pig Guard
- Communicator (可选)
- MUX-485 (可选)

#### 3.2 基本描述

- 组**件**
- •基本描述

#### 3.2.1 SUPER GUARD

Super Guard 使用最简单的程序,为您提供最完善的服务,可控制多达10个Pig Guard单元。 Super Guard 是出色的猪舍控制器。装配以一个简单操作的界面,提供所有主要功能的可设 置输出,以及一个4x20字符的LCD显示屏,为您提供所有设置及设备状态的现实反馈信息。

Super Guard**可以与多达10个Pig** Guard单元进行通讯,以获得历史记录,所有相关数据的事件和报警,历史记录可以长达100天

#### 3.2.2 PIG GUARD

#### Pig Guard 是 Munters 最新先进的,特别为养猪业设计的环境控制器。

易于用户操作的界面,拥有高性能以及快速的反应时间。Pig Guard的特点是配有精确的温度和湿度传感器,在干扰的环境下安全的传送数据事件以及附加了八个便捷的输出继电器和四个模拟输出。

为了防止 Super Guard 出现故障或突然断电的损失,每一个Pig Guard都可以独立的运行。当 Pig Guard"单独"运行时就使用内部电池,不能进行历史收集或者修改参数。

#### 3.3 功能特点

- Super Guard
  - 易于操作
  - LCD-4x20个字符
  - 定位滚动条
  - 转换**的装置和功能**选择
  - 数据插头
  - **大的数字**键盘
  - 可以与多达10个Pig Guard单元的通信
  - 广泛的事件和报警的历史收集
  - 数据收集
  - o 实时可视化查看
  - 报警系统 (每一个Pig Guard单元)
  - 支持多种语言
  - PC通信
- Pig Guard
  - 易于操作
  - **可**设置**的**输出
  - 报警系统
  - 大显示屏
  - 连接多达3个温度传感器
  - 连接多达8个高负载继电器(1HP)
  - 打开/关闭/自动控制开关
  - 静态压力控制 (可选)
  - 4个模拟输出(0-10伏特)
  - 绕开的变频速度风机输出
  - 水量, 喂料, 和湿度控制
  - 自动校准卷帘

## 3.4 联网示意图

# 下表为Super Guard-Pig Guard联网示意图



图 1	图 1				
1	本地				
2	Communication Box				
3	调制解调器 (优先通道)				
4	Super Guard				
5 Pig Guard					

图 1: Super Guard - Pig Guard - Communication Box 联网示意图



图 2	图 2				
1	PC				
2	Communicator				
3	报警				
4	语音信息				
5	手机/文本信息传递				
6	Super Guard				
7	Pig Guard				

图 2: Super Guard - Pig Guard - 通信器联网示意图

# 4开始使用控制器

### 4.1 10步安装指南

这是快速10步安装指南,帮助你搞清正确安装系统的步骤次序。

**1. 硬件安装:** 请阅读所有的技术说明和并使用接线图(从这本手册上的第47页)来正确的安装所有的硬件。

**2.** Pig Guard 冷启动: 给控制器里接上电并同时按住它的三个键几秒钟直到一个CLD (冷启动)的信号出现为止。这一操作将消除全部记忆并加载默认设置。

**3.** Pig Guard控制器编号:一起按下两个箭头键直到数字信号(数字)闪烁。用向上和向下箭头键选择控制器编号数字并按下"选择"键进行确认。

**4.** Super Guard冷启动:给控制器通上电并按住删除键(DEL)几秒钟直到一个冷启动的信号出现为止。这个操作将消除全部记忆并加载默认设置。

5. Super Guard 设置(房间#0):按照第十六页的指导来操作。

贴士 在做出任何改变之前确保通过检查屏幕正右方房间号码,以改变正确的房间设置。

**6**. Super Guard **安装**: 遵循第四十二页的说明。如果你不只有一个房间,不要忘记改变 房间编号和然后安装剩下的。

7. Super Guard 校准: 使用"服务"菜单来校准每一个房间的设备。

8. Super Guard 控制: 遵循第一十八页的关于控制参数, 来对每一个房间的进行控制。

**9.** Super Guard 设备: 遵循第二十五页的关于设备设置的说明,来对每一个房间的设备 进行设置。

**10.** Super Guard管理: 遵循第三十三页的关于活猪存量和报警管理的说明,来对每一个房间的进行管理。

贴士 历史菜单只是用来浏览。

# 4.2 Super Guard键盘



表 1: 键盘功能

А	菜单	切换菜单功能
В	房间	<b>房</b> 间键是在房间之间切换的。按下房间键 <b>并按下希望到达的房间数字</b> 就可以到对应房间的菜单界面。
С	箭头	<b>使用箭</b> 头进行显示屏滚动, <b>短按箭</b> 头,则 <b>移</b> 动 <b>一点</b> 。
D	圆箭头	圆箭头键是 <b>用来在</b> 选项间 <b>之</b> 间滚动( <b>是/否,开/关和'-</b> )。
E	输入	输入键 <b>是确</b> 认键。
F	<b>数字</b> 键盘	<b>数字</b> 键是当进行 <b>数字</b> 选项时 <b>或者当要</b> 输入某个 <b>数字。另外</b> ,这些键是 也用于热键 <b>快捷</b> 选择。
G	刪除	删除键是消除错误的键入。

#### 4.3 Super Guard主屏

0

贴士主屏显示了关于Super Guard房间控制的基本信息,这取决于接入了什么样的设备。当 接入相应设备后,其他的参数像静态压力,舍外温度,通风级别,信息和修正值也显 示在主屏上。参数会根据优先级依次的显示出来。在通风级别这行上,如果前面有个 小方框,则表示当前是隧道级别。

温度	当前舍内温度		
湿度	当前舍内湿度		
舍外温度	舍外温度		
目标温度	目标温度		
房间 #01	房间号		
日龄	生长日龄		
时间	时间		
通风级别	当前通风级别		

注意 在有报警时,除了报警器之外将会在任何一个主屏上出现闪光的信息。当报警的信息 出现时,按下主屏上的"0"键,报警会将指引你带到相应的房间里。可以进行报警重 置,但它只能停止报警器而不是屏幕上的报警信息。只有处理了问题后,信息才停止

当报警被激活时,按下数字键盘上的"0"键,会打开房间的状态屏幕。



- 空的方形表示SuperGaurd正确确认房间。
- •填充的方形表明报警出现了。
- •带有圆点的方形表明了与Pig Guard之间没有通信。

贴士 注意:一旦通信关闭,在Super Guard则没有历史被记录。

•带有圆点的方形表明N/A(情况不详)

#### 4.4 热键

要想进入热键屏,当浏览主屏时按下热键数字。房间号码位于热键屏幕的右上方,以浏览不同房间的状况,首先使用房间键进入想进的房间并且按下房间号码。然后按下想要的屏热键数字。

• 热键1-主屏

• **热键2**-温度屏

**温度**热键屏幕显示了关于附加在SuperGaurd上温度传感器的相关重要信息。平均温度显示在 左上方(在表6.6里定义的)并显示了从T1到T3传感器的平均温度。表6.2使用户可以设置T3 温度传感器为"舍外"而且T3代表的是舍外温度。在右边,你能看见进入隧道通风模式的温度。

T1	24.4	#01		
T2	25.1	平均.	22.9	
T3	22.5	隧道.	23.3	
		舍外.	22.5	

• 热键3-目标屏幕

这个屏幕显示了所有的目标水平,选择用来对应的控制器的任何功能。

		目标	#01	
温度	22.5	压力	0.01	
最小级别	5	开	60	
最大级别	15	关	240	

• 热键4-卷帘位置屏幕

这个屏幕显示了卷帘打开位置的百分比,如果,比如卷帘2显示40%,那就是打开40%。

	卷	#01		
卷帘1	50	卷帘2	关	
卷帘3	40	卷帘4		
隧道	打开	风门	-	

• 热键5-卷帘步骤

这个屏幕显示了每一个卷帘的步骤数字。

	卷	<b>帘步</b> 骤	#01	
卷帘1	12	卷帘2	-	
卷帘3	14	卷帘3	-	
隧道	-	风门	-	

• 热键6-系统状态

这个屏幕显示了湿度处理是否开/关 , 周期循环是否开/关, 以及 当前周期循环还剩下 几秒。

<b>系</b> 统状况  #01	
<b>湿度</b> 处理 开/关	
周期状况 开/关	
剩下的周期  29	
• <b>热键7</b> -变频风机	
这个屏幕显示了每个变频风机的速	度百分比。
变频风机 #01	
风机1 30% 风机3 <b>不</b> 详	
风机2 40% 风机4 <b>不</b> 详	
• 热键8-变频加热器-这个屏幕显示	了每一个变频加热器的运行百分比。
变频加热 <b>器</b> #01	
加热器1 70%	
加热器2 不详	
•热键9-继电器状态	
这个选择显示了活动的继电器,再	次按下9会打开扩展盒的继电器活动状况。
继电器状态 #01	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
R1-□ R2-■ R3-□ R4-■	
R5-□ R6-□ R7-□ R8-□	
扩展继电器 '9'	

热键 圆形箭头键-历史**温度** 

这个选项显示了根据房间的温度总结,此屏幕包含了以下列:

- •日龄数字('日龄'栏目)
- •在那天测出的最小值('最小'栏目)

• 通过全天测量的温度计算出平均值。('平均'栏目)

•在那天测出的最大值。('最大'栏目)

温度室 #1			
日龄 最小 平均 最大			
23	21.4	23.5	24.5
24	21.8	24.6	24.7

• 热键: 根据体重通风的热屏

#### **根据体重所示出的通**风级别点:

- o 给出当前每公斤体重所需适合的空气量
- o 当前每只体重所需的空气
- o 平均体重

通风状态	#1	
需要. Air Vol.	0	
当前. Air Vol.	0	
A. Wg 22.0 Ar.	Fl 0.13	

### 4.5 Super Guard设置

为了进入Super Guard设置屏幕,请**找到:房**间键·然后**在任何主屏**时按下'0'和"输入"键。 Super Guard设置是一个定制Super Guard和Pig Guard单位匹配系统过程。



以下几页的表格是参数的解释说明。

SUPER GUARD	Super Guard <b>的身份信息(最多</b> -32)。 <b>定</b> 义Super Guard <b>的</b> 单元编号数字 。 <b>如果只有一个</b> Super Guard <b>存在</b> ,单元数字编号 <b>就是</b> 1.否则 <sup>,</sup> 单元数 字就是相继的(1, 2, 3).
波特率	选择用于与PC <b>通</b> 讯的 <b>波特率</b> 。
总房间数	设置Pig Guards连接到Super Guard (最多-10)的编号数字,确保你设置 的Pig Guards数字是按照如下顺序,不要跳过数字。比如:1, 2, 3, 4如果不是这样,Super Guard不会识别出任何Pig Guard的。在确认 Pig Guard控制器的数字编号后,Super Guard开始搜索定义的控制器。
语言	选择语言
温度单位	<b>在</b> 华氏温度和摄氏温度之间选择。

压力	在:Milibar, IN.W.C, Pascal, CM.W.C, MM.W.C. <b>之</b> 间选择。
其他的单位	<b>在公制和英制之</b> 间选择。控制速度和雨流量。速度的单位是米/小时 或者公里/小时,雨量是毫米/小时或英寸/小时。
时间	设置时钟
密码	设置密码 <b>以保</b> 护数据

贴士 最后的六个参数对适用于所有 Pig Guard

### 4.6 主菜单

Super Guard完整的菜单描述如下表:

1 控制	2 设备	3 管理	4 历史	5 校准	6 安装
1. <b>温度曲</b> 线	1. <b>通</b> 风级别	1. 动物存栏量.	1.温度	1.温度	1. 继电器设定
2. 最 <b>小/最</b> 大通风级别	2. 变速风机 通风级别	2. 日龄&群组	2. 湿度	2. 湿度	2. 传感器设定
3. 湿度	3. <b>卷帘</b> 级别	3.报警设定	3. 水	3. <b>静</b> 压	3. <b>数字</b> 输入
4. 静压	<b>4</b> . 搅拌风机	4. 报警重置	4. 喂料	4. <b>水</b> & 饲料	<b>4. 模</b> 拟输出
5. <b>系</b> 统变量	5. 水帘	5. 版本	5. 死亡量		5. 变速风机
6. 控制模式	6. 喷雾	6. 读取	6. <b>加</b> 热器		6. 传感器定义
	7. 照明	7. 写入	7. 报警		7. <b>卷帘</b> 设定
	8. 喂料		8.事件		8. <b>通</b> 讯测试
	9. 额外系统				9. 风机风量
	10. 时钟				
	11. 变频加 热器				

**下面的章**节是如何对Super Guard进行配置的详细介绍。有关物理安装的详细介绍,参阅机械 安装指导,页码54.

下面的表是有关输入的详细介绍。

# 5 控制

- 温**度曲**线
- •最小,最大级别
- ●湿度
- •静态压**力**
- •系统参数
- 控制模式

#### 5.1 温口口线

	#(	01 <b>温度曲</b> 线					
#	日	目标	<b>→</b>	加热	隧道	低报警	高报警
1	1	74.0	T	70.0	99.0	70	99.0
2	14	72.0	•	68.0	99.0	50.0	99.0
3	42	70.0		66.0	90.0	50.0	95.0
4	70	69.0		64.0	85.0	50.0	95.0
5	98	68.0		62.0	80.0	50.0	90.0
10							

PIG GUARD 为生长期,目标温度,加热温度,隧道温度和高/低报警温度提供了单独的温度 曲线,控制器为每种情况绘出一条温度曲线,用来做为参考。程序会在午夜,即第二天之前 改变为接下来的一行的设置。这里有多达10个可设置的行,控制器会对之间的空行的按照昨 天设置的进行运行,因此没必要填完整个表格。

限制:

- •天数 0-999
- •目标 0-40c
- •报警低 0-40c (无浮点)
- •报警高0-40c (无浮点)

### 5.2 最小,最大级别

**最小/最大通**风级别菜单是设定绝对的有用的最小最大通风级别。这里共有5**种最小/最大通**风级别模式可供选择:

- •根据生长日龄设定最大/最小通风
- 根据生长日龄设定软通风
- •根据时间生长日龄设定最小/最大
- 根据时间设定软通风
- •根据舍外温度寒冷/温暖(阅读有关设定寒冷/温暖通风级别,页码21)
- •根据体重(阅读根据体重设定,页码22)

#### 这些选项是怎样工**作的?**

- •根据生长日龄和根据时间生长日龄定义了通风级别是根据生长日龄或者时间来运行。
- •根据日龄和根据时间的软通风定义了在温度过低的情况下通风级别能够减小最小通风级别。因此,用户可以使用舍内或者舍外温度来运行软通风。参阅根据日龄软通风级别设定,页码21。
- 冷/温是用于当外界温度非常冷或者热的时候通风级别的限定点。当温度达到设定的 舍外温度冷和舍外温度温的系统变量时这些设定将不再考虑其他的一些设定 (查阅 页码 30). 查阅设定寒冷/温暖级别设定页码 24.
- •根据体重是根据舍内动物的总体重来进行通风.

根据日龄				
Ξ	最小	最大		
1	1	21		
14	3	30		
98	9	30		

软最小	软最小(根据日龄)		
Ξ	最小冷度	最小暖度	最大
1	1	11	25
14	3	13	30
98	9	19	30

软最小	(根据时刻)		
从	最小冷度	最小暖度	最大
8:00	1	7	25

软最小	(根据时刻)		
20:00	3	5	23

根据时间				
开始	最小	最大		
8:00	1	21		
20:00	3	21		

寒冷/温暖				
日龄	最小级别	最小/寒冷	最小/温	
暖				
1	1	02	25	
14	3	13	30	
98	9	19	30	

#### 5.2.1 最小最大级别

日	最小冷度	最小暖度	最大
1	1	10	30

#### -> 系🛛参数 最小/最大

- •级别控制 -软最小(根据日龄)
- 软最小温度 -舍外(通过舍外温度控制)
- 软最小过渡 4°F(低于加热温度的温差)



如果舍内的温度在70°F以上(加热温度),控制器将会根据最小的暖度级别运行。如果舍内的温度低于66°F(软温度),控制器会根据最小冷度级别运行。当温度在70°F和66°F之间,控制器会在最小冷度和最小暖度级别之间创建一条曲线。比如,在68°F时,控制器会在级别5 里运行。

#### 要点

当根据舍内的温度使用软最小,当级别降低时,在最小暖度和最小冷度之间有一条曲线。当温度升高,级别保持在之前达到的最低级别,直到到达加热温度为止当根据舍外的温度使用软最小,当减少或增加级别时,在最小暖度和最小冷度之间有一条曲线。

•要选择最小/最大的类型,进入系统参数,改变控制级别(参见第二十一页)。

#### 5.2.2 □□温□级别设□

#### 设定寒冷温暖通风级别:

- 1. 进入控制菜单 >系统变量 >舍外温度.寒冷.
- 2. 设定舍外寒冷时的温度点 (默认: -5°C, 最小-20°C, 最大 +20°C)
- 3. 进入控制菜单 >系统变量 >舍外温度温暖.
- 4. 设定舍外温暖时的温度点(默认: +20°C,最小 0°C,最大 +40°C)
- 5. 进入控制菜单 >系统变量 > 级别控制.

#### 6. 选择寒冷/温暖.

- 7. 进入控制菜单 > 最小最大通风级别
- 8. 写入需要的通风级别.

#### 5.2.3

**根据体重**选项能够根据猪的数量以及它们的体重和当前舍外的温度进行最小通风。当使用体 重选项时 · Super Guard将采用几个参数并计算出空气流通的速度 · 并给出所需的通风级别以 及循环时间来满足需要的通风总量。相对于其他的通风方法 · 根据体重选项是动态的,通风 是根据当前的一些参数进行改变的 (所需空气量,动物体重和数量 · 舍外温度). 另外,如果当 前的通风低于最小的必须的通风级别时根据体重的通风会给出一个报警。

贴士 个选项仅适用于版本1.09或以上.

#### 体重选项设定:

1. 进入安装菜单 >风机风量菜单,定义风机风量/小时 (页码 55).

- 2. 进入控制菜单>最小最大通风级别菜单,选择根据体重.
- 3. 设定所需要的参数.

Day	Min	Air Per	Kg/Lb	Max Level	Animal
	Level				Weight
		Cold	Warm		
L	1	0.5	1.5	16	4.0
3	1	0.5	1.5	16	15.0
6	1	0.5	1.5	16	30.0
10	4	1.1	1.7	16	45.0
12	4	1.1	1.7	21	55.0
15	7	1.1	1.7	21	80.0
17	7	1.1	1.7	21	120
19	7	1.1	1.7	21	170
21	7	1.1	1.7	21	240

- 日龄:设定生长日龄
- 最小级别:设定通风的最小级别(参阅通风级别,页码30)
  默认:1;范围1-30

- 空气每公斤/磅:每公斤/磅每小时每只猪所需的空气量.
  - 寒冷:当舍外温度下降至寒冷温度设定参数时所需要要的空气量(查看下列项).
    - 默认 : 0.5; 设定区间 0.1 99.9
  - 温暖:当舍外温度达到温暖设定参数时所需的空气量。--低于加热温度 (查看下列项).
    - 默认 : 0.5; 设定区间 0.1 99.9
- 贴士 级别在日龄之间增加(例如在上图日龄6于日龄10之间),空气根据每天递增。例如, 在日龄7时,寒冷空气每公斤/磅增加至0.65;在日龄8时,增加至0.8等等.
  - 最大通风级别: 设定最大通风级别 (参阅通风级别,页码30.)
  - 动物体重曲线:曲线定义了动物每天的平均体重。这条曲线规定了动物的每天的体重并将用于计算家畜体重。

总体重 = (平均体重) x (动物总量) 默认: 10.0; 设定区间 1.0 - 999

4. 进入管理菜单 *>动物总量菜单, 输入猪的数量*. 根据重量通风设定完成.

5.3 湿度

湿度	#01		
目标		C	)
<b>延</b> 迟(2	分钟)	C	) ) ı
<b>持</b> 续(利	少)		¥
过渡%		2	2
低于加持	热温度		台

•目标:设置的湿度目标

• 延迟: 在湿度处理之前的延迟时间。控制器检查在延迟时间时湿度是否在目标之上。

- •持续:湿度处理的持续时间。
- 过渡: 过渡区域是用来平衡湿度处理。
- •低于加热温度:选择你是否希望在低于加热器温度时进行湿度处理。

#### 5.4 静态压力

静态压力			#01	
舍外低温				5
压 力	(	低	温	)↓
0.08				•
舍外高温				35
压力	(	高	温	)
0.12				
<b>隧道</b> 时压力		0.08		
<b>低</b> 压报警	C	0.05		
<b>高</b> 压报警	C	0.15		
过渡 0.04	4			
阵风延迟(s	5) 1	0		
预打开(s)	5	5		
报警最小级等	别 C	)		

• 舍外低温:为低压目标定义舍外低温值。

•压力(低温): 舍外低温下(参见以下图表, 要点1)的静态压力目标。

- 舍外高温:为高压目标定义舍外高温值。
- •压力(高温): 舍外高温下(参见以下图表, 要点2)静态压力目标。
- 隧道时压力:设置在隧道通风模式期间的静态压力目标。
- •低压报警:如果静态压力下降到设置的报警点时报警会被激活。
- •高压报警:如果静态压力上升到设置的报警点之上时报警会被激活。
- 过渡:设置过渡区域来平衡系统。
- 阵风延迟:静态压力受风力影响,这个定义确保压力是由于一个稳定的改变时给出报警
  · 不是偶然的由一阵强风引起的报警。



- 预打开: 在风机激活之前, 提前打开卷帘的时间。这确保在风机激活之前卷帘是打开的。
- •报警最小级别:此级别为你希望激活低静态压力报警的最低级别。

### 5.5 系统参数

这个屏幕是设定Super Guard的概要参数.



软温度过渡	10.0	)
舍外 温度.寒冷 -5		
舍外 温度.温暖 +20		
====压力===	==	
压力控制	不	
====级别===		
<b>增加延</b> 迟	180	
<b>降低延</b> 迟	120	
====隧道===		
<b>第一隧道</b> 级别	IJO	
温差 低于,ì	退出	2.0
舍外温差,退	退出	18.0
<b>退出延</b> 迟(m)	5	
===卷帘===		
校准步骤	99	
===风门===		
电源失败校准	È	否
==湿帘==		
₩级别 0		
<b>温度</b> 频段	1.0	
<b>湿度</b> 频段%	2.0	
===加湿器==	=	
<b>从</b> 级别 0		
<b>温度</b> 过渡	1.0	
<b>湿度</b> 过渡%	2.0	
===变频风机	,===	
<b>防</b> 冻保护	否	
风机循环		高
<b>最小</b> 风机1速	速度%	30
<b>最小</b> 风机 2速	度%	30
<b>最小</b> 风机 3速	度%	30

<b>最小</b> 风机 <b>4速度</b> %	30
===变频加热器===	
温差	否
温度区间	0.0
最小加热	30%

參數	默认值
==温度==	
<b>修正值:此参数可以在任何目的下,改</b> 变目标温度的上下抵消值。	0.0
<b>过渡</b> :这个指的是目标温度 <b>区域范</b> 围。用户手册把这个叫做幸福区域。	1.0
<b>制冷因数(%):在每一个增加的通</b> 风级别并等待延迟时间(耐性系数)后·温度向 <b>着目</b> 标幸福区域修正的最小值。如果温度没有修正到这 么高的值·则 <b>控制器会增加一个</b> 级别。	10%
<b>冷度(高于目标):温度改</b> 变剧 <b>烈,可以考</b> 虑为度数上的快速降低,减 少一个级别以到达目标温度以上(度数)。	3.0
<b>冷度(低于目标):温度改</b> 变剧烈,可以考虑为度数上的快速降低,减 少一个级别以到达目标 <b>温度以下(度数</b> )。	1.0
==加热器==	
<b>加热过渡</b> :为加热器的开/关设置快乐区域。	1.0
<b>加热灯开启温差</b> : 与目标温度的温差以决定开启的加热灯。	0.0
<b>热量抵消:使用</b> 这个参数改变任何目的的向上和向下的抵消目标温度	0.0
==最小最大==	
<b>曲线:如果是-在日</b> 龄之间为最 <b>小最大表曲</b> 线。	不-根据最先的行 运行直到当天。
<b>级别控制:四种最小最大表格的</b> 选项。 <b>方法:通</b> 过日龄·软最低(根据日龄) ,通过时间·软最低(通过时 间 )。	日
<b>软最低温度:</b> 选择是否使用当前舍内的或舍外的 <b>温度来决定什么</b> 时候使 用软最低。	外

參數	默认值
<b>软温度过渡:</b> 设置在低于加热 <b>温度的一个温差</b> 值,以此来强制进行低温 最小通风级别。	10.0
<b>舍外温度.寒冷:</b> 这个参数定义在使用寒冷 <b>/温暖最小最大通</b> 风时温度低于此温度设定点通风级别将降低至最小级别.	-5° C
舍外温度.温暖:这个参数定义在使用寒冷/温暖最小最大通风时温度在此 温度设定点之上时通风级别将上升至最小级别。.	+20° C
==压力==	
<b>压力控制(是/否):如果在最小通</b> 风模式下,要通过风门进行压力控 制,或者在隧道模式下, <b>通</b> 过卷帘里控制压力,则选择 <b>是。否</b> 则,选择 <b>否</b>	否
==级别==	
<b>增加延迟</b> :这是在增加通风级别 <b>之前的</b> 标准的最小延迟。 <b>默</b> 认值:	120 (秒)
<b>降低延迟</b> :这是在降低 <b>通</b> 风级别 <b>之前的</b> 标准的最小延迟。 默认值:	180 (秒)
==隧道==	
<b>第一隧道级别</b> :转换进入或退出隧道通风模式是通风里的一个重大改 变。对于隧道通风,在这里输入第 <b>一隧道</b> 级别。如果设置0则没有隧道 级别。	0
<b>温差 低于,退出</b> :这个参数设置的是低于隧道模式进入温度的值,在 此时,退出隧道通风模式。隧道模 <b>式温度取决于温度定</b> 义中指定的传感 器。进入和退出行为也由这些传感器来控制。控制器直到隧道温度比隧 道进入温度低很多的时候才退出隧道模式。它必须是一个正数。	2.0
<b>舍外温差,退出</b> :为舍外温度传感器设置相对温度差,在此时退出隧道模 式。控制器在舍外温度小于隧道温度加这个温差值时才退出隧道模式。 这个数字可能是正数或者是负数。为了消除这个参数对隧道退出的影 响,可以输入一个大的正数,比如90.0	0.0
退出延迟:在满足隧道通风模式退出的条件之后的延迟时间。	5( <b>分</b> 钟)

參數	默认值
==卷帘==	
校准步骤:确保卷帘的正确位置,控制器会定期的校准卷帘的位置。这 个参数设置了校准之间卷帘运动的最大数量或者步骤。校准包括促使卷 帘到达最近的限制点,0%或者100%,应给足够的时间确保到达限位开 关处。然后卷帘会返回到自身适当的位置。假设几个卷帘都需要校准, 一次校准一个卷帘以减少对正常通风的限制。步骤计算器会每次会在卷 帘到达限位点后自动重置,以防止过度校准	99
。风门	
<b>电源失败校准: 当激活</b> 时,风门将在电源失败之后被校准.风门将完全打 开然后关至静压所需要的位置。	否
	0
<b>承级加:M11公</b> 通科级加力如运行延用。O <b>农小没有运门</b> 。	10
因常任时显示状。 对"制冷#"和"湿帘#"继电器的舍内湿度相关的开关差值或幸福区。 默认值:	2.0
==加湿器==	
<b>从级别:从什么通</b> 风级别开始加湿器运行。0 <b>是没有运行</b> 。	0
<b>温度</b> 过渡:参看以上的湿帘部分。	1.0
<b>湿度</b> 过渡:参看以上的湿帘部分	2.0
==变频风机==	
防冻保护:这是对变频速度风机电动机的基本保护。当变频速度风机从零速度开始时,防冻保护将会激活它到100%5秒钟。	没有
风机循环:当设定低时允许循环在低温时运行.默认是高	高
<b>最小</b> 电机1,2,3,4 <b>速度</b> :安全变速风机的运行延迟。这是风机开始运 行的最小速度。	30.
变频加热器	·
<b>温差:</b> 变速风机启动时 <b>与加</b> 热温度的温差.	0.0
温度区间:在此温度区间变速风机电源将在最小至100%之间浮动。例	0.0

參數	默认值
如:加热温度是:80°F, <b>温差是</b> -1 <b>并且温度区</b> 间是 2. <b>在</b> 79°F时加热器	
将遵从 <b>最小加</b> 热在最小运行。在 77°F <b>和更低</b> 时,加热器将运行100%。	
在79°F和 77°F 之间时,会自动在最小和100%之间给出一个运行电源。	
<b>最小加热: 最小加</b> 热运 <b>行是安全措施。</b> 这个参数适用于变频加热器1 <b>和</b> 变	30%
频加热器2。	

#### 5.6 控制模式

	控制模式 #01
设置 <b>模式</b>	▶正常
	空舍

**在**这个屏幕里控制**模式会可以被**设置,在正常模式和空舍模式之间选择。

### 空舍模式

空舍模式是在舍空置⊠使用。

- 当空舍模式被选择时;
- 所有的报警将不工作
- •当显示温度的时候,一条信息也会闪烁。

• 在Pig Guard里显示为"E", 而在Super Guard 里, 显示为"Empty House"(空舍)。 设置控制器到正常或者空舍模式, 将会在历史/事件表格中插入该事件。

# 6 设备

- 循环运转
- •通风级别
- 变频风机级别
- •卷帘级别
- 环**流**风机
- ●湿帘
- •器
- 灯光
- 饲料
- 额**外系**统
- ●时钟

#### 6.1 循环运转

**通**风级别和变速风机级别能够使风机循环工作。循环运行是指风机将有两种运行标准。当循 环关闭时,风机是在最小模式运行,当循环开启时,风机则是在最大模式运行。

#### 设定循环运行:

- 1. 进入控制菜单 >系统变量 >变速风机。设定风机最小速度(增加至4组)。
- 2. 进入控制菜单 > 系统变量 > 变速风机。设定风机循环到高(默认)或低。
  - o 高:最大运行是100%,最小运行是用户自己指定。
  - 低:最大运行是用户自己指定,最小运行则是0.
- 贴士 在设定低时,最大运行速度是指的最小风机速度。

## **6.2 通**风级别

Super Guard提供多达30种可设置的通风级别。通常设置他们的方式是以使用的最少的空气量中开始第一个级别。

#	12345678	开	关	温差
01		30	240 -	▶ 0
02		40	220 I	0
30			¥	

贴士 当使用根据重量选项时, 通风表中的开/关项将消失。

圆圈代表的是持续的风机运行。

半圆圈代表的是根据每一级别设置开关时间的周期运行。

点代表的是没有操作。

**以下表格是一个正确的通**风设置的**例子。注意在当前的表格里隧道是不太容易看到,它是根** 据系统参数-第一个隧道级别设置的。

级别	隧道风	凤机					开	关	温差		
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1									30	570	0.0
2									40	560	0.0
3									52	548	0.0
4									70	530	0.0
5									90	510	0.0
6									30	270	0.0
7									40	260	0.0
8									52	248	0.0
9									70	230	0.0
10									90	210	0.0
11									120	180	0.0

级别	隧道风	隧道风机								关	温差
12									160	140	0.0
13									225	75	0.0
14									300		0.0
15									100	200	0.0
16									70	230	0.0
17									90	210	0.0
18									120	180	0.0
19									160	140	0.0
20									225	75	0.0
21									0	0	0.0
22									0	0	1.0
23									0	0	2.0
24									0	0	3.0
25									0	0	4.0
26									0	0	5.0

### **6.3** 变频风**机**级别

设定变速风**机**级别.

ì	速度(%)  #(	01			
#	风机1	风机2		风机3	风机4
01 02	30 ● 20 ₪	32 25	-	35 40	40● 40●
30			T		



圆圈的百分比代表风机操作最大的百分比。如果设置30%,它就会 最大运行到30%。

半圆圈的百分比代表风机在周期运行里的"关"的模式下的运行百分比。风机会在"开"时的按100%运行。

如果设置为20%,风机会在周期"关"的时间,以20%运行,在"开"的时间里增加到100%。

### **6.4 卷**帘级别

#### 设定运行通风级别时卷帘的打开度.

ź	參帘(%)	#01							
#	卷帘1	卷帘2	卷帘	3 -	-	卷帘 4	隧道	风门	
01	0	0	0			0	0	15	
02	0	0	0			0	0	15	
30	0	0	0			0	0	15	
				卷	帘纫	<b>&amp;别示例</b>			
	卷帘(%打开)								
釼	及别	1	2	3		4	隧道		风门
		0	0	0		0	0		15
(_ <b>_ </b> _ )						•			
级别1	17					•			
		0	0	0		0	0		15
18		0	0	0		0	30		
19		0	0	0		0	45		
20		0	0	0		0	70		
21		0	0	0		0	100		
22		0	0	0		0	100		
23		0	0	0		0	100		
2430		0	0	0		0	0		

参考通风级别以设置卷帘级别,一些生产商想要在实际进入隧道模式之前一点打开隧道卷帘。这便于这便于改造后的**舍的**压力控制,因为这些舍也许会没有足够的风门,以支持侧墙通风的风机数量。

你也可以有选择的根据压力控制下运行隧道卷帘。如果是那样的话,百分比打开设置则变成 最小的设置了。然后,一旦侧墙风门开度是100%,如果压力需要,白金+控制器将会打开隧 道卷帘维持压力。

#### 6.5 环**流**风机

环流风机会混合舍内的空气,控制房间里不同部分之间的温度差。

环流风机 #01		
传感器温差	3.0	
<b>开始</b> 时间	00:00	•
结束时间	00:00	
<b>从</b> 级别	1	♦
<b>到</b> 级别	10	

• **传感器温差**:如果房间里不同部分之间的温度差比预设的差值高时,环流风机会开始启动。测量温差的传感器可以分为三组

- 如果在温度定义里没有传感器设置对应为环流风机,当前定义的传感器会控制 这个运行。比如,房舍是处在隧道通风模式下,隧道传感器会控制环流风机。如果温度差达到3(像以上的例子),则环流风机会开始运行。
- 如果某个传感器定义对应环流风机,那么这个传感器和平均值间的差值将会控制环流风机。
- 如果有多于一个传感器定义对应环流风机,当两个传感器之间的温差增加时,
  环流风机即将开始运行。
- •开始时间:从何时开始应用。
- 结束时间:到何时操作应用。
- 起始级别:从什么级别开始操作应用。
- 终止级别:到什么级别操作应用。

如果以上四种任何定义设置为0,那么环流风机将在任何时间或者级别根据差值运行。

### 6.6 湿帘

**湿帘表**为蒸发湿帘系统提供设置。

**有多达5个**项来实现系统的精确控制。同一天可以选择不同的几个项

湿帘 #01							
#	开始	结 <b>束</b>		差	湿度	开	关
1	08:00	20:00	1	3.0	85	30	90
2	10:00	18:00		5.0	75	60	60
			1				
	•从:(小时:分钟)	 开始的时间	•			±	

- •**从**:(小时:分钟)开始的时间
- 到: (小时:分钟)结束的时间
- 温差:与隧道温度间的差值,以启动制冷。 当温度上升到高于隧道温度的这个差值 后,冷却即将开始。**当温度降低返回到隧道**温度,冷却即停止。。
- •%湿度:只要湿度+过渡低于此,则制冷运行。制冷只有在湿度级别+过渡时停止。 (参看下图)
- •**开/关**:开/关周期(秒)。
- 过渡:制冷表有自身温度和湿度的幸福区域,可以在冷却部分之下"系统参数"里设 置。冷却系统高于在指定栏里的量时打开,并且在降到过渡带里的指定数值时关 闭。



#### 6.7 器

加湿器    #01							
#	开始	结束		温差	%湿度	开	关
1	08:00	20:00	1	3.0	85	30	90
2	10:00	18:00		5.0	75	60	60

**加湿器表为加湿器系**统提供设置。有多于5种项可以实现这个系统上的精确控制。几个项可 以在同一天选择。

- 从: (小时:分钟)开始的时间
- •到:(小时:分钟)结束的时间
- 温差:与目标温度的差值,以启动加湿器。当温度上升到高于目标温度+温差时,喷 雾器的运行将开始。当温度降回到目标温度时,加湿器的运行将停止。

•%湿度:只有湿度+过渡带级别以下运行。加湿器仅在湿度级别+过渡带时停止。

•开/关:周期开/关(秒)。

#### 6.8 灯光

根据生长日龄设定光照开/关时间,增加至5条光照时段。

灯光									
#	日歌	开始	结束						
1	1	14:0010	12:00						
2	5	:00	16:00						

#### 6.9 饲料

	词 <del>料</del>									
#	日龄	开始	结束							
1	5	10:00	12:00							
2	10	14:00	16:00							

设置你想要的从什么时间到什么时间进行饲料,有多于五个设置行。

#### 6.10 额**外系**统

额	外系统 #01						
#	开始	结束	→	开始温度	结束 <b>温度</b>	开	关
1 2	10:00 14:00	12:00 16:00	↓	60 60	240 60	20 30	50 60

任何的继电器可以设置为额外的系统。有多达三种功能的(继电器)可作为作为有用的额外系统。

额外系统的继电器会根据表格里的设置工作,不顾其他条件或者其他的装置。

- •从:(小时:分钟)开始的时间
- •到:(小时:分钟)结束的时间
- 到/从温度(从到./到到):额外系统作用的温度范围。
- •**开/关:周期**开/关时间(秒)

这个表包**含了五个**设置项。

#### 6.11 时钟

时	钟 #01				
#	开始	结束	+	开	关
1	10:00	12:00		20	50
2	14:00	16:00	↓	30	60

这是一个有着时间**和周期运行的**简单装置定义表。有多于五种功能(继电器),**可用于**设为时钟程序。

# 7管理

- 动**物存**量
- 日龄和群组
- •报警设置
- •报警重置
- •版本
- 从插头读取
- 写入插头

# 7.1 动物存量

动物存量 #01	
添加死亡量	2
<b>放置的</b> 动物	1000
动物更新量	998

这个表格提供了动物存量的更新数据。

- •添加的死亡量:插入死亡量。
- 放置的动物:插入放置的动物数量。
- •动物更新量:更新后的动物的数量

贴士 如果输入错误数据,可以通过输入负值进行修改。

#### 7.2 日龄和群组

日龄和群组	#01	
日龄		2
新群		是/吢
群号		4

日龄和群组保持监测组群的成长。

•日龄:设置日龄的数字,这个参数也可以帮助判定动物的年龄。

- •新群:要开始一个新群,在新组下选择"是",控制器会通过自动的增加组群号一个数 值,并把日龄设置为1.
- **注意**:当开始新组时,历史会被删除!
  - •组群号:你可以人工的改变组群号。
- 7.3 报警设置

报警设置
报警延迟 ► 60
=传感器报警=
<b>低温</b> 报警温差 18.0
<b>高温</b> 报警温差18.0
==== 高温====
<b>舍外</b> 补偿0.0
紧急温度 35
=====低温=====
变频风机停止 <b>不</b>
=====水量=======
最小水量/小时 0
最大水量/小时 0
======喂料=======
<b>最小喂料/小</b> 时 0
<b>最大喂料/小</b> 时 0
=== <b>附属</b> 报警===
附属相关 ()没有
bus able

•报警延迟(秒):表示的是在检测到故障到报警运行之间的秒数。

贴士 注意:如果问题在延迟时间结束之前解决了,那么报警就不会在历史记录中记录了。

- •传感器报警:高/低:高温和低温范围,超出此范围报警被激活。
- 高温:舍外补偿:当舍外温度高时这个参数就会附加到高温报警,就像午时沙漠国家。确保不是仅因为天气热就获得报警。紧急温度没有补偿,所以补偿的功能仅仅在温度不超越紧急温度时才工作。

比如: 舍外+补偿>报警,则报警=舍外+补偿。

例如:如果预设的补偿是2°F,舍外的温度是75°F,报警设置为76°F,控制器增加的外部温度到补偿,报警会上升到77.(75+2=77)



- •紧急温度:超出此温度,控制器进入紧急模式,并且报警被激活。
- •低温:变频加热停止:(是/否):当在低温报警时,决定是否将变频加热器保持在最小的运行里还是完全关闭。
- •水量和饲料
  - **最小/最大水量/小时:**每小时的水量,高于此,报警将被激活。
  - **最小/最大饲料/小时:**每小时的喂料,高于此,报警将被激活。
- **附属报警**: 当分配相关的功能时,如果相关的数字输出没有遵从该继电器的话,报警 出现。与它相关联的继电器开的时候,数字输入必须激活。

**如果没有相关的功能**,在数字输入激活时,报警将打开。

#### 7.4 报警重置

#### 注意:要报警重置,按"输入"键并使用圆箭头在否/是之间改变。

报警重置	#01	
报警重置	►否	

7.5 版本

使用这个窗口检查控制器的软件版本。

控制器

Pig Guard Super Guard

使用箭头键在控制器之间转换,按"选择"键查看软件版本。

#### 7.6 从插头读取

**有两种**类型的数据插头(普通版和黄金版)。金版的数据插头能够贮存多**达八种不同的**设置。通过对每一种设置不同的命名,你可以简单的从插头到控制器写入/读取数据,反之亦然。

<b>从插</b> 头读取 金版数据插头			
◀ 否	⊠⊠⊠置 #1 <del>更</del>		
	1. 房间1		
	2. 房间2		
建从数据插头读	3. <b>&lt;没有</b> 设置>		
	8.		

使用箭头键转换否-是选项,按下输入键从数据插头读取。

<b>插</b> 头上的数 <b>据</b>			
名称:房间	l		
版本.: 1.00	r01		
OK 输入,	取消	<b>菜</b> 单	

**在上**载设置之前,你能浏览该设置**的名字和**这个设置的软件版本。按下输入键上载数据到控制器上。要取消读取这个设置,则按"菜单"键。

<b>从插</b> 头读取	
请等待	

	选择设置	#1	
1.			房
间1			
2.			房
间2			
3. <b>&lt;无</b> 设置>			
8.			

白金版数据插区

写入插	<b>詠</b> ?	
◄ 否	是	

使用箭头键从"否"到"是"之间转换·按下"输入"键在数据插头上写入。

**你可以使用箭**头键命名你当前的配置,在金版数据插头上,选择"无设置",创建一个新设置,或者写在一个已经存在的上面。

输入设 <b>置名称</b>			
<b>名称:房</b> 间1			
<b>改</b> 变箭头			
OK输入,取消	菜車		

**按下**"输入"键上载数据到插头上。

# 8 历史

历史选项保持了最近100天和100个事件或者报警的记忆。

- ●温度
- ●湿度
- 水
- ●饲料
- 死亡量
- **加**热器
- ●报警
- 事件

#### 8.1 温度

温	度 #01		
日	最小	平均	最大
齿令	76.0	78.6	80.0
1	75.0	77.0	80.0
2			
100			

## 8.2 湿度

湿度 #01			
龄	最小	平均	最大
1	55.0	60.0	67.0
2	55.0	60.0	66.0
100			

传感器:最近100天的最小的,最大的,平均温度和湿度数据收集。

## 8.3 水

水量 #01		
日龄 1 2 100	毎日 0.0 0.0	% 不详 不详

- •日龄:日龄
- •每日:每日消耗量
- •%改变:与前一天相比的改变百分比

#### 8.4 饲料

饲料 #01		
日龄 1 2 3 100	毎日 0.0 0.0 0.0	% N/A N/A N/A

- 日龄: 日龄
- 每日: 每日消耗量
- •%改变:与前一天相比的改变百分比

# 8.5 死亡量

# 死亡量

死亡量 #01		
国家	每天	总计
1	0	<b>不</b> 详
2	1	1
100		

- •日龄:日龄
- 每日: 每日死亡量
- 总计: **从日**龄1开始**的死亡**量总计

#### 8.6 加热器

加热器 室 #01		
日龄	<b>加</b> 热器1	加热器2
1	01:05	00:00
2	00:42	00:00
100		

历史的加热器会显示当天HH:MM的总量。

## 8.7 报警

报警 #01			
	信息	时间	日龄
	压力. <b>故障</b>	18:50	18
	高温	10:45	14

以下符号的例子表明了报警激活的情况。

□ 没有激活

- 重制的报警
- 激活的

**有21种不同可能的**报警信息:

- 1. 模拟输入故障-模拟输入故障
- 2. 高温报警-高温报警
- 3. 低温报警-低温报警
- 4. 湿度传感器故障-湿度传感器故障
- 5. 失去通信-通讯丢失
- 6. 水溢出-水溢出来了
- 7. 饲料溢出-饲料溢出来了

- 8. 传感器#1故障
- 9. 传感器#2故障
- 10. 传感器#3故障
- 11. 传感器1定义错误
- 12. 传感器2定义错误
- 13. 传感器3定义错误
- 14. 传感器1超出范围
- 15. 传感器2超出范围
- 16. 传感器3超出范围
- 17. 传感器未定义
- 18. 附属报警-附属报警
- 19. 压力故障
- 20. 低静压
- 21. 高静压

#### 8.8 事件

	事件	<b>房</b> 间#1	
1	事件菜单	日龄	时间
	#11	2	18:53
Ζ	电源启动	4	14:42

除"菜单#"事件信息之外还有三种事件信息:

- 电源启动: 打开控制器次数。
- 重置: 重置控制器的次数。
- 冷启动: 冷启动控制器次数。
- 菜单#: 哪一个菜单发生了更改。

事件表和报警表相似,但是没有标志符号。例如:在上面的表中"菜单#11"所代表的意思 是:在菜单第一项"控制"中的第一小项"温度曲线"发生了改变。。

9校准

• 温度

• 压**力** 

●湿度

•水和饲料

9.1 温度

. 温度相	交准 #0	1	
温度-1	(因数)	▶ 0.0	
温度-2	(因数)	0.0	
温度-3	(因数)	0.0	
温度-4	(因数)	<b>不</b> 详	

**温度**传感器非常极端精确,一般只**有0.1的偏离。如果需要,通**过使用非常精确的参考仪表 来校准温度传感器,输入每一个传感器的温度因数行里的抵消数字,使用向上和向下箭头选 择传感器。

#### 9.2 湿度



**如果需要,通**过使用非常精确的参考仪表校准温度传感器 · 输入湿度因数行里的抵消数值。

### 9.3 压力

**用于校准**压力传感器。

压力校准 #01		
值	A/D读数	
按下轴	喻入到校准	

## 9.4 水和饲料

水量和喂料 #01

水量/脉冲 0.1

饲料/**脉冲** 1.0

**水和**饲料系统以脉冲计量的方法运行。输入每脉**冲的料/水的量**。

# 10 安装

继电器布局

• 模拟输出

●卷帘设置

- 传感器布局
- 变频风**机**
- •风机风量

- 数字输入
- 传**感器定**义

10.1 继电器布局

继电	B器布局 #01
#	功能
01	<b>加</b> 热器1
02	加热器2

每一个继电器可以定义为以下列表的任何功能:

- 无
- 风机1-8
- ●卷帘1-4打开
- **隧道**关
- •灯光
- 额外系统1-3

- **加**热器1-2
- ●湿帘
- **卷帘**1-4关闭
  - •风门**打**开
  - 饲**料**
  - 定时器1-5

- 热量灯1-2
- ●喷雾器
- ●隧道开
- •风门关闭
- ●环流

### 10.2 传感器布局

模拟输入#01		选项
温度-1	舍内	舍内/无
温度-2	无	舍内/无
温度-3	无	舍内/无
温度-4	舍外	否/是/舍外
湿度	是	否/是

传感器布局可连接四个温度传感器和一个湿度传感器。3个定义为可以在舍内使用,一个可以用于舍外传感器。只用标志"舍内"作为连接在舍内的温度传感器,"舍外"为舍外的温度传感器。

贴士 只有4号传感器才能用为为"舍外"。

10.3 数字输入

<b>数字</b> 输入#	01	选项
输入-1	水量	无/水/饲料/附属报警
输入-	饲料	
输入-3	无	

有三种数字输入,在水,饲料,附属报警或者否之间选择。

附属报警:当运行时,控制器发送输入数字输入信号,确保它确实在运行,如果没有开,则会 出现报警。

#### 10.4 模拟输出

设定以下**的一种模**拟输出:

- 变频加热器(增加至2组)
- 变速风机(增加至4组)
- •风口(增加至4组)

模拟输出 #01
# 功能 0% 100%
1变频加热1 0.0 10.0
2变频加热2 0.0 10.0
3 变速风机 1
4变速风机 2
5变速风机 3
6变速风机 4
7风口1
8 风口 2

9风口3

10 风口 4

使用圆箭头键查看输出功能表,并按输入键选择一个输出。

10.5 变频风机

变频风机 #01	
功能	
1变频风机1 ► <b>是</b>	
2 变频风机2 <b>是</b>	

定义一个变频风机,选择是。

表格会根据系统(0-2)里的TRIAC编号填上。

10.6 传**感器定**义

为每一个功能选择对应的温度传感器1-4,使用圆箭头键应用并且移除对号符号。

贴士 你只能看到定义在继电器和变频加热器里的装置。

功能	1	2	3	4
平均 +	-	+	-	
隧道 +	-	-	-	
<b>加</b> 热器 1	+	-	-	-
<b>加</b> 热器 2	-	+	-	+
热量灯1	-	+	-	-
热量灯2	-	-	-	+
卷帘1+	+	-	-	
湿帘 -	-	-	-	
额外系统1	-	-	-	-
隧道卷帘	-	-	-	+
变频加热1	-	-	+	-

贴士 注意-平均的定义指的是根据传感器定义的平均温度。作为传感器定义的某行,表明传 感器会根据平均温度定义运行。

#### 10.7 卷帘设置

<b>卷帘</b> 设置 #01			
卷帘	<b>打开 关</b> 闭		
卷帘1►	60	60	
卷帘2	60	60	
卷帘3	60	60	
卷帘4	60	60	
隧道	60	60	
风门	60	60	

**卷帘**设置告知控制器你的卷帘和侧墙风门的运行速度。控制器需要这些信息提前正确的计算 风门提前打开的量,以及风门和卷帘的位置。

#### 10.8 风机风量

设定排气风机、隧道风机、变速风机的风量。

风机	M3/1/\B	寸 #01	
风机1	3000	0	
风机2	3000	0	
风机3	3000	0	
风机4	3000	0	
变速风机	Լ1 20	000	
变速风机	l2 20	000	

•默认风量: 30000 M3/小时

o 设定区间: 0 - 99999

- •默认风量单位: M3/小时
  - o 可选风量单位: M3/H or CFM
- •默认重量单位:公斤;选项:公斤或磅
- •温度默认单位:摄氏度;选项:摄氏度或华氏度。

贴士 设定风量单位,重量单位和温度单位请查阅Super Guard设定,页码17。

# 11 Pig Guard

以下章节是Pig Guard 功能的详细说明.

# 11.1 冷启动

为了执行冷启动,**切断**电源, 然后重新连接电源并一起按下Pig Guard 的3个按钮时按住它们不动三秒钟。

以下信息将出现:



当这个**屏幕出**现时,控制器会执行冷启动。

冷启动会擦除记忆上所有的历史数据并且恢复工厂默认设置!!!

#### 11.2 设置控制器编号

同时按两个方向键直到没有闪烁.
 使用上、下键设定栋号.
 按选择键。

#### 11.3 主菜单

一旦Pig Guard**被激活后,主屏会**显示房间里的**舍内平均温度。按住**"选择"键2秒钟以允许用 户浏览**主屏上的信息**。

- •目标:每个房间里的目标温度。(可以通过Pig Guard改变,只限曲线没定义。)
- •湿度:房间里的湿度
- •目标湿度:目标湿度
- •日龄:对应房间的日龄。

显示屏交替显示名称和图表。

#### 11.4 校准

温度传感器非常的准确,大多数不需要校准。 然而,如果需要校准,则请按以下方式完成:

#### 11.4.1温度传感器校准

- 使用准确的温度计作为参考
- 把它靠在温度传感器附近
- 确保舍内的温度是稳定的。
- 在读取之后立即校准温度传感器

#### 11.4.2 校准步骤

- 为了进入校准菜单,同时按下"选择"键和"向上"箭头键,并按住它们不动大约两秒
  钟。显示屏在传感器数字编号和测量的温度之间交替显示。
- 使用箭头键改变温度。
- •按下选择键移动传感器,箭头键改变温度。
- 贴士 注意:校准湿度传感器也是用同样的方式完成;唯一的不同是测量的温度,湿度是通 过一个外部的湿度传感器测量的。

#### 11.5 测试

#### 测试选项大部分用在安装过程当中,使安装者可以检查系统。

1. 为了进入测试菜单,同时按下"选择"和"向下"箭头键并按住不动大约两秒钟。显屏在 输入/输出名称和开/关符号之间交替显示。

- 2. 按箭头键在开和关箭头之间转换。
  - 继电器1-7:继电器1-7
  - 变频: 变频速度。(使用箭头键检查从最小到全负载的容量)
  - 模拟输出1-4:模拟输出1到4.
  - 温度1,温度2:温度传感器的A/D的读数在屏上闪烁。
  - **湿度:湿度**传感器**的**A/D读数
  - 模拟输入1-2:模拟输入1到2
  - 压力:压力的A/D读数
  - 数字输入1-3:数字输入1到3.

# 12 技术规格

电源供应			
主电压 单相	115/230VAC		
主保险丝	315 mA		
次保险丝	1 A		
最大功率消耗	22VA		
可用的外围设备电源			
模拟输入			
3个温度传感器	RTS-2 (THERMISTOR)电热调节器		
5个模拟输出	20MA		
0-:-10V			
1个湿度传感器输入	0-:-3V		
2个模拟输入	0-:-5V		
数字输入			
3个数字输入 干接	5V/2mAmp		
继电器输出			
8个常开电源继电器	2HP, 30Amps, 250Vac		
外壳规格			
长宽高(LxWxH)	92.5x73x36		
运行环境			
运行温度范围	0°C to + 50°C		
贮存温度范围	-10°C to + 70°		
室内应用			
这种设备只为室内应用设计使用!			
专业认证			
CBCE			

# 13 机械装置安装指南

注意 Pig Guard必须由授权的电工安装。切断电源以避免电工电击或受到损害。

注意 避免 Pig Guard暴露在有害的气体或高湿度下,推荐在操作间里安装。

贴士 安装类别(在电压类别之上) II

- •提供到控制器的电源应该由10Amps的断路器保护
- •所有电器连接应该与国际电器规则(NEC)相符。
- 1. 打开四个螺丝钉,打开外壳盖子。
- 2. 使用提供的螺丝钉包和塑料帽,在Pig Guard指定的区域里面钻孔。固定结束后,将 塑料帽盖在螺丝上。
- 3. 在箱子底部钻孔并安好电缆线**支架**。
- 4. 在控制器底部通过电缆线架安装好需要的电缆。根据接线图连接好电线。
- 5. 确保你使用足够负载的电线,以承载变频设备。
- 6. **用二路或四路**导线(#18-#24径线),来连接温度和湿度传感器。将屏蔽线端连接到接 地端子的金属片上.不要把屏蔽线连接到不要多个点,否则会诱发地面接地回路电流。
- 7. 仔细的并紧紧的关好Pig Guard**的盖子,使用RTV的硅胶或者同等的密封**剂密封好线 缆支架处。
- 8. 安装完成以后,运行Pig Guard几个小时,并重新检查是否正确安装了。
- 13.1 环境保护



循环利用原材料而不是像废物处理掉。控制器,附件和包装应为环 境的友好循环利用做好分类。塑料成分做好标签作为分类循环利 田。

#### 13.2 传感器和线路屏蔽

- 对于长**屏蔽**线·只在一端将屏蔽接地。
- 从接地端,用粗线直接到接地棒。这是可以的,如果有必要,就将一根粗的接地线连
  到电接地系统,而不是直接到接地棒。

- 不要用轻柔细的电线作为这些接地的连接。它们必须支撑的起重型雷电电流,有时超过上千的安培。当然,不要用传感器的屏蔽线或低压电线。
- 确保所有的接地连接连到一个单独的本地点。当雷电袭击时,地面上一米或两米的点间的电压差非常高。如果你有几个单独的电器盒却使用的不同的接地,则把这些所有的一起连接到一个单独的点(如果可能的话),最好连接到有突变保护的接地上。这些线应该延伸连接到接地棒或者电接地系统上。特别应避免通过屏蔽线线来实现任何控制器远程接地。
- 不要使用屏蔽线来创建一个闪电的通路。对于长的屏蔽线,例如在建筑之间的,只连接屏蔽线一端的接地,以减少闪电从一个建筑被传导到另一个建筑。
- 当连接传感器到长的电线时,确保连接处是防水的。用黏性热收缩胶线(海军级)来
  实现防水连接。
- 使用好的压缩连接器用于绞接。这比热焊接要好。不要简单的将电线弯在一起然后再 用电工胶带覆盖。
- 保持传感器电线与其他的配电和高压电线分离。确保其他电线上的闪电不要转移到传 感器上。
- 9, 安装舍外温度传感器以便阳光不会造成错误的读数,也便于来自建筑内的废气不 会影响传感器。

13.3 **安装和**电路连接

- 安装计算机电子控制器,要远离干扰源至少一米(三寸),比如高压电机,变频设备,调光器,继电器。
- 在单独的良好通风的操作室里安装控制器,并做好防护极端气温和肮脏的环境的安排。安装控制器的位置要好,以便操作员能够便捷的使用控制器以及阅读指示器和 屏显。
- 给你的安装一个专业的外观,用所有的导管电线放入暗道或者利落的安装起来。保持
  低压电线和高压电线分离。
- 使用屏蔽线保护低级别的信号线。对于埋在地下的电线(在建筑之间的)使用高质量
  的胶填缆线以防湿气渗透。
- 密封好电缆进入控制器的点,保护控制的箱子免受污染和腐蚀。如果你使用的是乙酸 硅胶活性密封剂,保持控制箱打开和通风,直到密封胶固化。否则,乙酸会侵蚀金 属部分,包括线路。
- 只允许在箱子的底部钻出电缆进入的孔。

# 13.4 Super Guard/Pig Guard 接线示意图



說明		
1	接地条	
2	个继电器	
3	模拟输入/数字输入	
4	个内部的通讯卡	
5	变压器	
6	接地条	

图 3: Pig Guard Board



图 4: Pig Guard 接线示意图 (电源,继电器)



图 5: Pig Guard接线示意图(模拟输出,电源,变速风机,湿度传感器)



1	Super Guard 控制器通讯卡
2	Super Guard 主板
3	Communication Box 485
4	MUX 控制器通讯卡

图 6: 通信接线示意图(MUX)



1	Super Guard 控制器通讯卡
2	Super Guard主板
3	Communicator Communication Box
4	通信端口
5	Communicator

图 7: 通信接线示意图(Communicator)



图 8: 通信接线示意图(Super Guard – Pig Guard)

图 8 說明			
1	Super Guard 主板布局	4	Shield connected
2	Super Guard个内部的通讯卡	5	屏蔽只将每个线缆一端与控制器一端相连.
3	Pig Guard	6	Pig Guard 主板布局和个内部的通讯卡

# 14 质保(请勿翻译)

质保和技术协助

蒙特产品的设计和制造目的是提供可靠而令人满意的性能,但是无法保证不出现故障 ,虽然这些产品都是可靠的产品,但是仍然可能出现无法预知的问题,用户必须考虑 并安排充足的应急或警报系统,如果这些系统无法运行,可能会造成需要返厂的设备 损伤:否则,对于由此产生的损失,用户将承担全部责任。

对于首次购买产品的用户,蒙特将延长有限质保期,如果产品的运输、储存、安装和 维护遵循有关的要求,自产品交货之日起的一年内,蒙特确保产品在制造工艺和材料 方面不会出现问题。如果用户未经蒙特明确授权自行对产品进行维修,或用户未经授 权自行维修之后产品**的性能和可靠性受到影响(以蒙特公司判断**为准),或产品安装 不当,或产品使用不当,上述质保将会失效。如果产品因使用不当而受损,由用户承 担全部的责任。

对于猪管家 Super Guard/Pig Guard 中安装的其它供应商提供的产品(例如天线、电 源、电缆等), 质保限定在供应商指定的范围之内:如果需要进行索赔,用户必须在 发现问题的八天之内,或有问题的产品交货之后的12个月之内书面提出索赔申请。 从接到申请之日起,蒙特公司将在三十天内采取对应的措施,蒙特有权在客户或自己 的场地检查出现问题的产品(运输费用由客户承担)。

蒙特公司有权自行决定免费维修或更换存在问题的产品,然后将产品运回客户的场地 ,运费由客户承担。如果出现非常常见的低价格部件(例如螺栓等)故障,而且用户 急需使用,运费可能会超过部件的价格,此时蒙特公司可专门授权用户在当地采购替 换部件,蒙特公司将对购买部件的成本进行补偿。

**拆卸部件**产生的成本,或部件运抵用户场地所需的时间和相关差旅费用,不应由蒙特公司承担。任何代理商、员工和经销商,都无权代表蒙特公司作出其它承诺或承担其它责任,除非公司经理之一签署书面文件。

66

警告:出于改善自身产品和服务质量的原因,蒙特公司有权在不通知用户的情况下对 本手册中的规范进行更改。

**如果出**现下列情况,蒙特公司不承担作为制造商的责任:

- •用户拆除安全设备;
- 使用未授权材料;
- 维护不足;
- 使用非原装备件和配件。

**除非具体合同条款**规定,下列情况产生费用有用户承担:

#### 准备安装场地

供电源(包括CEI EN 60204-1段落8.2规定的保护性等电位联结(PE)导线),以便 将设备连接至主电源

**根据制造商提供的关于安装的信息,提供适合**设施要求的辅助性服务

#### 安装和装配所需的工具和耗材

用于调试和维护的必备润滑剂

**用**户必须购买和使用原装备件或制造商推荐的其它备件。

产品的拆卸和组装必须由有资质的技术人员按照制造商说明执行。

如果使用非原装备建或组装不当,制造商不承担责任。

**用**户可直接联系最近的蒙特办事处,申请获取技术协助和备件。详细联系信息完整列 表,请参见本手册末页.

#### **Munters Israel**

18 HaSivim Street Petach-Tikva 49517, Israel Telephone: +972-3-920-6200 Fax: +972-3-924-9834 support@munters.co.il



www.munters.com

Australia Munters Pty Limited, Phone +61 2 8843 1594, Brazil Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Phone +55 41 3317 5050, Canada Munters Corporation Lansing, Phone +1 517 676 7070, China Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Phone +86 10 80 481 121, Denmark Munters A/S, Phone +45 9862 3311, India Munters India, Phone +91 20 3052 2520, Indonesia Munters, Phone +62 818 739 235, Israel Munters Israel Phone +972-3-920-6200, Italy Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Phone +39 0183 52 11, Japan Munters K.K., Phone +81 3 5970 0021, Korea Munters Korea Co. Ltd., Phone +82 2 761 8701, Mexico Munters Mexico, Phone +52 818 262 54 00, Singapore Munters Pte Ltd., Phone +65 744 6828, South Africa and Sub-Sahara Countries Munters (Pty) Ltd., Phone +27 11 997 2000, Spain Munters Spain S.A., Phone +34 91 640 09 02, Sweden Munters AB, Phone +46 8 626 63 00, Thailand Munters Co. Ltd., Phone +66 2 642 2670, Turkey Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Phone +90 322 231 1338, USA Munters Corporation Lansing, Phone +1 517 676 7070, Vietnam Munters Vietnam, Phone +84 8 3825 6838, Export & Other countries Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Phone +39 0183 52 11