Bruger manual



Trio Swine Controller

Ag/MIS/Um/DK-2786-11/20 Rev 1.7 P/N: 116832 Danish

Trio Swine Controller



Trio Controller

Bruger manual

Produktsoftwareversion: 5.0.18

Rev 1.7, 04/2023

Denne manual for brug og vedligeholdelse er en væsentlig del af apparaturet sammen med den medfølgende tekniske dokumentation.

Dette dokument er tiltænkt apparaturets bruger: den må ikke helt eller delvist gengives, lagres på computerhukommelse som en fil eller leveres til tredjeparter uden forudgående tilladelse fra systemets montør.

Munters forbeholder sig retten til at lave ændringer til apparaturet i overensstemmelse med tekniske og lovgivningsmæssige udviklinger.

Index

kapit	el		siden
1	INTE	RODUKTION	7
	1.1	Forbehold	7
	1.2	Introduktion	7
	1.3	Notater	7
2	ANV	/ENDELSE AF TRIOS BERØRINGSSKÆRM	8
	2.1	lkoner	8
	2.2	Instrumentpanel	9
3	GRU	JNDLÆGGENDE OPSÆTNING	11
	3.1	Definition af de Generelle Indstillinger	11
		3.1.1 Definition af Præferencerne	
		3.1.2 Definition af Tiden/Datoen	
		3.1.3 Definition af Staldindstillingen	
	3.2	Holdindstillinger	14
		3.2.1 Definition af Parametrene for Holdindstillinger	14
		3.2.1.1 Manuel Opsætning	14
		3.2.1.2 Nyt hold Wizard	15
		3.2.2 Definition af Holdindstillingerne	
	3.3	Definition af Dyrenes Forventede Vægt	18
		3.3.1 Hovedskærm for Dyrevægt	
		3.3.2 Dyrenes Vægtkurve	20
	3.4	Justering af Antallet af Dyr	20
	3.5	Teknisk Supportinformation	21
4	FOR	RSYNINGSSTYRING	22
	4.1	Forsyningsoversigt	22
	4.2	Opsætning af Forsyning	22
5	TEM	1PERATURINDSTILLINGER	24
	5.1	Hvad er Temperaturkurven	24
	5.2	Konfiguration af Temperaturkurven	25
		5.2.1 Definition af Temperaturkurvens Parametre	
		5.2.2 Definition af Indstillinger for Temperaturkurven	
	5.3	Nødtemperaturstyring	27
6	INTE	RODUKTION TIL VENTILATION	28
	6.1	Definition af Minimum og Maksimal Ventilation	

	6.2	Definition	af V	entilatorer / Ventilationsordning			
		6.2.1 0	Grun	dlæggende Ventilation			
		6.2.2 E	Eksti	ra Ventilation			
		6.2.3	Tunr	nelventilation			
7	MIN	IMUM- OG	MA	KSIMUMVENTILATION			
	7.1	Oversigt c	over	Bygningsstruktur			
	7.2	Definition	af G	rundlæggende Ventilation	33		
		7.2.1	Defir	nition af Dynamisk Ventilation			
		7.2.2 \	Vent	ilation efter Vægt			
		7.2.2	.1	Hvordan Virker Ventilation Efter Vægt			
		7.2.2	.2	Definition af Parametre for Ventilation Efter Vægt			
		7.2.3	Tilfø	jelse af en Kurve	37		
	7.3	Målevinge	ə				
		7.3.1	Måliı	ng af Lufthastigheden i Realtid			
		7.3.2 \	Vent	ilationskompensering			
8	VEN	TILATIONS	5NIV	EAUER	40		
	8.1	Konfigura	tion	af Indstillingerne for Grundlæggende Ventilation	40		
	8.2	Grundlæg	igen	de Ventilation	41		
		8.2.1	Defir	nition af Grundlæggende Ventilation	41		
		8.2.2	Vent	ilatormuligheder			
		8.2.2	2.1	Minimum Ventilationscyklus	44		
		8.2.2	2.2	Analoge fans	46		
		8.2.2	2.3	Ventilatorer (Optimal Ventilator)	47		
		8.2.2	2.4	Ventilator Rotation	48		
		8.2.3 I	nds	ojælds- og Gardinventilation			
		8.2.3	8.1	Af Tyrn	50		
		8.2.3	8.2	Statisk Tryk	51		
	8.3	Ekstra Ver	ntila	tion	53		
		8.3.1 l	ntro	duktion til Ekstra Ventilation	53		
		8.3.2	Defir	nition af Ekstra Ventilation	54		
	8.4	Tunnelver	ntilat	tion	55		
		8.4.1	Defir	nition af Parametre for Tunnelventilation	55		
		8.4.2	Defir	nition af Indstillingerne for Tunnelventilation			
		8.4.3	Tunr	neldøre	57		
	8.5	Indspjæld	Ispjælds- og Gardinventilation				
	8.6	Omrøring	sven	tilator	59		
9	KØL	EFUNKTIO	NER		60		
	9.1	Køleprinci	ppe	r	60		
	9.2	Valg af Kø	oling	Mode	60		
		9.2.1	Kons	tant	62		

	9.2	2.2 Cy	/klus	63
	9.2	2.3 Ra	ampe	64
10	OVERB	RUSNING	j	65
	10.1 De	efinition a	f Parametrene for Overbrusning	66
	10.2 De	efinition a	f Indstillingerne for Overbrusning	66
11	VARME	FUNKTIO	NER	67
	11.1 De	efinition a	f Præferencerne for det Centrale Varmeelement	67
	11.2 Zo	nevarme	re	68
	11.	2.1 De	efinition af ikke-Variable Zonevarmere	68
	11.	2.2 De	efinition af Variable Zonevarmere	68
12	LUFTKV	ALITET		70
	12.1 De	efinition a	f Parametre for Luftkvalitet	70
	12.2 De	efinition a	f Indstillinger for Luftkvalitet	71
13	TIMERE			73
14	ALARM	ER		74
	14.1 De	efinition a	f Alarmparametrene	74
	14	.1.1 Al	arm Definitioner	74
	14	.1.2 Al	arm Test	75
		14.1.2.1	1 Manual Test	75
	14 2 1/2	14.1.2.2	2 Planlagte test	75 דד
	14.2 VI	sning at P	f Auxiliary-Alarmer	
	14.5 De	lsendelse	af en Generel Alarm	70 79
15	HISTOP			80
15			iftlevalitat	00
	15.1 Ku 15.2 ΔΙ	armer og	Hændelser	81
	15.3 Va	indhistori	k	
	15.4 En	hedshist	orik	
16	NULSTI	LLING, G	EMMEN OG INDLÆSNING AF INDSTILLINGER	84
	16.1 Nu	ulstilling a	af Indstillingerne	
	16.2 Ge	emmen El	ler Indlæsning af Indstillingerne	
	16.3 Vis	sning af L	.oggen	
	16.4 Op	odatering	af Softwaren	
17	BILAG A	A: CENTR	AL UDSUG	
	17.1 Int	troduktio	n til Centralt Udsug	87
	17.2 Va	lg af Cen	tralt Udsug	
	17.3 Ins	strument	panel til Centralt Udsug	
	17.4 Fu	nktioner	for Centralt Udsug	

	17.5 Indstilling af det Statiske Tryk	90
	17.6 Staldindstilling	91
	17.7 Niveauer af Ventilation	91
18	BILAG B: CENTRAL KORRIDOR	94
	18.1 Introduktion til Trykregulering	94
	18.2 Valg af Central Korridor	94
	18.3 Central Korridor Kontrolpanel	95
	18.4 Central korridor funktioner	96
	18.5 Indstilling af Trykniveauer	96
	18.6 Definition af Varme	97
	18.7 Rumindstilling	98
19	GARANTI	99

1 Introduktion

1.1 Forbehold

Munters forbeholder sig retten til at ændre specifikationer, mængder, dimensioner osv. efter udgivelsen af produktionsmæssige og andre grunde. Oplysningerne heri er blevet udarbejdet af kvalificerede eksperter hos Munters. Mens det er vores overbevisning, at oplysningerne er nøjagtige og fuldstændige, giver vi ingen garanti eller erklæring til nogen som helst formål. Oplysningerne tilbydes i god tro og med den forståelse, at enhver brug af enhederne eller tilbehør der bryder med vejledningerne og advarslerne i dette dokument, alene er brugerens eget skøn og ansvar.

1.2 Introduktion

Tillykke med din glimrende beslutning om at købe en Trio-styring!

For at få fuld udnyttelse af dette produkt er det vigtigt at den installeres, idriftsættes og opereres korrekt. Før ventilatoren installeres eller bruges, bør denne manual studeres nøje. Det anbefales også, at den opbevares sikkert til fremtidig brug. Manualen er tiltænkt som referencemateriale til installationen, idriftsættelsen og den daglige drift af Muntersstyringer.

1.3 Notater

Udgivelsesdato: Januar 2020

Munters kan ikke garantere, at de vil underrette brugere om ændringer eller uddele nye manualer til dem.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne manual må gengives på nogen som helst måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Munters. Indholdet af denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse.

2 Anvendelse af Trios Berøringsskærm

- Ikoner
- Instrumentpanel

2.1 Ikoner



Telefonapp						
≡ ⊗ Munters BW	Klik på den cirkel, der indeholder brugernavnet, for at redigere personlige indstillinger, f.eks.					
Send To All	Når en trio styrer to eller flere rum, eller der er to eller flere huse på en gård, gør Send to All det muligt at redigere visse udvalgte funktioner i mere end et rum eller hus. Rediger indstillingen, klik på Send til alle, og vælg de ønskede trioer. De udvalgte værelsers eller huses indstillinger opdateres. Seddel: Send til alle vises ikke på alle skærme.					

2.2 Instrumentpanel

Instrumentpanelet giver en oversigt over alle Trio-funktioner.



- Klik på > i hvert afsnit for at gå til den pågældende styringsside.
- Klik på firkanterne for Ventilation, Temperatur eller Enheder for at se oversigtsskærmen for disse funktioner.



€ ■	dag tid 1 12:07	Stald 1 ↔	ہ 🔁 🕤
VENTILATION >	ENHEDER		DAGLIGT VANDFORBRUG >
TRIN VARME 0% 0%	etentilatorer	10 x 0 x	0 L 24H < 14:00
TEMPERATUR >	Timere		BESÆTNINGSDATA >
23,3 °C 11,9 °C	Luftblander	Køling Overbrusning	0 🖏 4,990 ка
ENHEDER	Varme		Dødelighed 0,00 %
8			MEASURING FAN
			0.40%

3 Grundlæggende Opsætning

Følgende afsnit beskriver de indledende trin, der skal udføres efter fuldførelse af den fysiske installation.

- Definition af de Generelle Indstillinger
- Holdindstillinger
- Definition af Dyrenes Forventede Vægt
- Justering af Antallet af Dyr
- Teknisk Supportinformation

3.1 Definition af de Generelle Indstillinger

- Definition af Præferencerne
- Definition af Tiden/Datoen
- Definition af Staldindstillingen

3.1.1 DEFINITION AF PRÆFERENCERNE

1. Gå til System › Generelle indstillinger › Bruger

¢	DAG TID 0 12:35	Stald 1 ←	
Gene	relle indstillinger \rightarrow Bruger		le la constante de la constante
	Admin		
8	Enheder	Metric	
	PIN-kode adgang	Frakoblet	Enable PIN Code >

2. Definition af enhederne: Der to muligheder

- Definer alle enheder som metriske eller imperial/britiske.
- Definer hver enhed. Klik Rediger > Tilpas og definer:
 - Temperatur (Celsius eller Fahrenheit)
 - Tryk (Pascal/Tommer vand)
 - Vægt (Kilogram/britiske pund)
 - Luftflow: Kubikmeter/time eller kubikfod/minut

3. Aktivér/Deaktiver PIN-kodeadgang: PIN-kodeadgang er en

sikkerhedsforanstaltning. Alle, der ønsker at redigere indstillingerne, skal have denne kode.

¢	DAG TID 0 12:37	Stald 1 ↔	
Gene	relle indstillinger \rightarrow Bruger		ANULLER GEMME
0	Admin		
8	PIN-kode adgang		Range
()	Indtast ny PIN-kode		
	Indtast ny PIN-kode igen		4 5 6
			7 8 9
			- 0 .
			Enter

3.1.2 DEFINITION AF TIDEN/DATOEN

1. Gå til System > Generelle indstillinger > Tid og dato 💟

¢	DAG TID 4 13:01	Stald 1	
Gene	relle indstillinger \rightarrow Tid og dato		/ ·
()	NTP	Aktiveret	
8	Dato & tid indstilling	Dato 04/04/2021	Tid 13:01
(Tidszone	GMT+2	

2. Definer:

- \circ Tid
 - Automatisk dato- og tidsjustering: Aktiver denne indstilling for automatisk at opdatere dato og tid
 - Dato og klokkeslæt: Indtast dato og klokkeslæt manuelt.
- Tidszone: Vælg zonen på rullelisten.

NOTE Indstil tidszonen, selvom du aktiverer automatisk dato- og tidsjustering

3.1.3 DEFINITION AF STALDINDSTILLINGEN

I System > Staldindstillinger, vælg staldtilstanden. Staldtilstand er baseret på dyrenes vækststadie. Du kan ændre stadiet gennem hele vækstcyklussen. Standard er stald.

NOTE Staldindstillingen anvendes, når der sammenlignes data fra stalde; den ændrer ikke staldindstillinger.



- Definer:
 - Vækst stadie
 - Drægtighed: Graviditetsperiode (114 dage)
 - Faring: Fra smågrisene fødes til dag 21 (når de fravænnes).
 - Fravænning: Dette er den periode, hvori de adskilles fra deres mødre.
 - Slagtesvin: Grise flyttes fra fravænningsstalden til en slagtesvinestald i 115-120 dage.
 - Slagtesvin: Samme som slagtesvin
 - Orne: Hansvin, der opdrættes til avl.
 - Gylter: Hunsvin, der opdrættes til avl.
 - Smågrise: Samme som fravænning
 - Parring: Avl af gylte
 - Inseminering
 - Stimulation
 - Karantæne

Når du ændrer rumindstillingen fra Room til en hvilken som helst anden indstilling, vises den nye indstilling på menulinjen.

	dag 5	tid 18:39	Drægtighedstald 1 ↔	ø	1	Ċ	
Stald							1
Stald type			Drægtighedstald				

• Staldnummer

NOTE Menulinjen til stald 1 er blå. Menulinjen til stald 2 er grøn. Klik på pilene for at skifte mellem stalde.



3.2 Holdindstillinger

Holdindstillinger er datapunkter, der bruges til at definere hver flok. Definer disse indstillinger ved starten af en vækstcyklus. Holdindstillinger inkluderer:

- Vækstdag (bruges i forskellige systemalgoritmer)
- Holdnummer muliggør sporing af hver floks produktion
- Definition af Parametrene for Holdindstillinger
- Definition af Holdindstillingerne

3.2.1 DEFINITION AF PARAMETRENE FOR HOLDINDSTILLINGER

- Manuel Opsætning
- Nyt hold Wizard

3.2.1.1 Manuel Opsætning

1. Gå til Hold > Holdindstillinger

Certe DAG TID 15 13:37	Drægtighedstald 1 ↔	
Hold indstillinger		
Vækstdag	15	START NYT HOLD
Antal dyr	0	
Hold Nr.	0	
Stald funktion	Normal	

2. Definer:

 Vækstdag: Denne parameter definerer dyrenes alder. Vækstdagen stiger automatisk med én (1) ved midnat. Når vækstdagen redigeres, kan du øge nummeret, men du kan ikke reducere det. Trio øger vækstdagen ved midnat. Område: 0-999

- Antal dyr: Indstil antallet af dyr, der er ved starten af et hold.
- NOTE Du kan redigere antallet af dyr i tilfælde af, at dyr dør. Gå til Justering af Antallet af Dyr, side 20.
 - Holdnr.: Giv hver flok et unikt nummer.
 - Staldtilstand: Staldtilstand aktiverer eller deaktiverer generelle funktioner. Når den defineres som Normal, kan alle funktioner aktiveres. Vækstdag administreres som ovenfor. Hvis du skifter stalden til en anden tilstand, vil vækstdagen holde op med at stige, og kun visse, specifikke funktioner vil være aktiverede.
 - Normal
 - Tom
 - Forsyn ventilation i overensstemmelse med den output, der indstilles af varme og ventilation.
 - Stands vækstdagsfremgangen.
 - Stands vandalarmen selv når alarmfunktionen er aktiveret
 - Opvarmning: Opvarm anlægget, før dyrene flyttes ind til forvarmetemperatur-sætpunktet. Hvis du ønsker at bruge denne tilstand, vises guiden. Se næste afsnit.
 - Præ-iblødsætning/Iblødsætning: Mellem hold rengøres anlægget via præiblødsætning og/eller iblødsætning.
 - Forsyn ventilation i overensstemmelse med den output, der indstilles af varme og ventilation.
 - Stands vækstdagsfremgangen.

3.2.1.2 Nyt hold Wizard

Trio indeholder en brugervenlig guide til at indstille tilstandene for produktion eller opvarmning. Ved at bruge guiden kan man definere negative vækstdage. Dette sker når du starter et nyt hold Trio:

- Historiske data slettes
- Vækstdagen indstilles til nul
- o Batchnummeret øges med én
- En "Ny Batch"-begivenhed registreres



1. Klik på

€ ■	DAG 2	TID 16:06	Stald 1 ←	ب ک				
Hold indstillin	ger						ANUL	LER
Hold Nummer	Stald		(tip) Indstillinger	Review	Færdig	Område		
		Juste	er dit hold nummer			1	2	3
	Hold nr. bruges til produktionsdata søgning og analyse.							6
			7			7	8	9
		Fo	orrige hold nr. 6			····· <u>-</u> ·····	0	-
					NÆSTE	En	ter	

2. Definer hold nummeret, og klik på Næste.

	DAG -	5:07 Stald 1	<i>⊷</i> 	<u>ن</u>	
Hold indstillir	nger				ANULLER
Hold Nummer	Stald funktion	Indstillinger	Review	Færdig	
		Vælg stald funktion			
	Opvarmning til	ader at starte produktionen n PRODUKTION OPVARMN	ned negative dage		
			FORRIGE	NÆSTE	

3. Vælg produktion eller opvarmning. Du skal vælge en indstilling for at fortsætte.

• Væksttilstand

C DAG TID 2 16:08	Stald 1 ↔ 🏮			2	
Hold indstillinger					LER
Hold Stald Nummer funktion	Indstillinger Review	Færdig	Område		
			1	2	3
Vækstdag	0		4	5	6
Antarayi			7	8	9
				0	-
	FORRIGE	NÆSTE	Ent	ter	

- Definer vækstdag (nul eller højere), oprindeligt antal fugle og oprindelig fuglevægt.
- Opvarmningstilstand:

C DAG TID 2 16:09	Stald 1 ↔	🗾 🖉		2	
Hold indstillinger				ANUL	LER
Hold Stald Nummer funktion	Indstillinger Revi	ew Færdig	Område		
			1	2	3
Vækstdag	-2		4	5	6
Antal dyr Næste vækst stadie start (Dag 0)	10000		7	8	9
			-	0	-
	FORRIGI	e NÆSTE	Ente	er	×

- Definer:
 - Vækstdag (-7 eller højere; standard er -2)
 - Antal dyr fra start
 - Næste vækst stadie
- 4. Klik på Næste, Gennemse og gem.

3.2.2 DEFINITION AF Holdindstillingerne

"Holdindstillinger" Indstillingssiden definerer grundlæggende parametre til stalde, når disse stald IKKE er stillet i normal tilstand. Alle andre tilstande har samme parametre.

1. Klik				
Image: Control of the second	tid 16:16	Stald 1 <i>←</i>	🗭 🛀	
Hold indstillinger \rightarrow	Indstillinger			III 🧪
Tom Opvarmning	Vask	Iblødsætning		
Ønsket Temperatur		24.0 °C		
Minimum Ventilation		0 %		
Max. ventilation		0 %		
Aktiver Temperatur Alarm				

- 2. Klik på den påkrævede fane, og definer:
 - Indstil måltemperaturen, over hvilken ventilationseffekten stiger.
 Rækkevidde: -40 til +90° C; Standard: +24°
 - Minimum/maksimal ventilation: Indstil minimum og maksimum ventilation til luftudskiftning i henhold til dyrenes alder.
 - Slå temperaturalarmer til: Indstil temperaturen under/over hvilken Trio aktiverer alarm. Rækkevidde: -40 til +90° C; Standard: Lav alarm 0, Høj alarm +40°

3.3 Definition of Dyrenes Forventede Vægt

Dyrenes vægt anvendes under beregningen af den krævede luftmængde, når Ventilation efter vægt bruges (side 36). I denne skærm defineres de forventede vægte hen over vækstcyklussen. Trio forsyner et standarddiagram, der kan redigeres.

- Smågrise: 1,5 kg-2,0 kg
- Forbliver med mødrene i 21-42 dage (20 kg)
- Slagtesvinestald: op til 75-100 kg
- Hovedskærm for Dyrevægt
- Dyrenes Vægtkurve

3.3.1 HOVEDSKÆRM FOR DYREVÆGT

1. Gå til Hold > Dyrenes vægt.

C E DAG TID 0 16:19	Stald 1 ↔	
Dyrenes vægt		
Vækstdag	Dyrenes vægt	
18	4,990 Kg	
25	7,258 Kg	
32	10,433 Kg	
39	13,610 Kg	
46	17,237 Kg	
53	21,319 Kg	
60	25,401 Kg	Related Pages >
67	30,391 Kg	
74	34,927 Kg	
81	39,917 Kg	
88	45,360 Kg	<u> </u>
95	50,803 Kg	
102	56,700 Kg	
109	62 596 Kg	

2. Definer:

NOTE Trio forsyner en standardvækstkurve. Hvis det er nødvendigt, kan du redigere vækstdagene og dyrevægtene.

- Dag: Definer vækstdagen for at fastlægge den ønskede vægt. Område: 0-999
- Dyrenes vægt: Indstil dyrenes forventede vægt. Område: 0-250,0

3.3.2 DYRENES VÆGTKURVE



3.4 Justering af Antallet af Dyr

Rediger antallet af dyr, når dyr fjernes fra eller føjes til flokken.

1. Gå til Hold > Besætningsdata. Denne skærm viser dyrenes dødelighedsdata.

← ■	DAG T 3 16	iD :22	Stald 1 ↔		
Besætningsd	ata				
Dag	Dødelighed	Samlet dødelighed	Dødelighed %	Antal dyr	(TILFØJ DØDELIGHED)
3 05/11/2020	4	4	0,80 %	496	
		24 y			

2. Klik Tilføj dødelighed og rediger (tilføj eller fratræk) antallet af dyr, der fjernes eller tilføjes.

3.5 Teknisk Supportinformation

For at vise oplysninger om din enhed, gå til System > Generelle indstillinger > Netværk

< Du vil få brug for disse oplysninger, når du taler med teknisk support.

¢	DAG 3	тір 16:24	Stald 1 ↔	
Gene	relle indstillinger	→ Netv	rærk	
0	Wifi		Ikke tilsluttet	Manage
8	IP-adresse		192.168.1.11	
	Support ID 593546199			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Munters ID		Not Registered	Register

4 Forsyningsstyring

- Forsyningsoversigt
- Opsætning af Forsyning

4.1 Forsyningsoversigt

Foder opbevares i siloer uden for dyrehuset. Snegle transporterer foderet til tragte. Der er installeret sensorer på snegle og tragt for at sikre, at den rette mængde foder transporteres. Foderledninger transporterer foderet fra tragte til skålene i henhold til signaler sendt fra tragtene. Trio modtager input fra snegle og tragt, der muliggør styring af fødefordelingen (start- og stopsignaler). Derudover aktiverer brugeren en alarm, hvis tiden overstiger de definerede parametre.

- Et forsyningsrelæ skal forbindes, defineres og kortlægges.
- Forsyningslinje og forsyningsaktive digitale sensorer skal forbindes, defineres og kortlægges.

4.2 Opsætning af Forsyning

Brug foderskærmen til at tænde / slukke for snegle og forsyninger i henhold til den brugerdefinerede tidsplan. Alle snegle fungerer i henhold til sneglplanen, og alle forsyninger arbejder i henhold til forsyningsplanen.

C DAG TID 4 13:05	5 Stald 1	
Foder		
Dag 0		
Fodring starttid	00:00 00:00 am 24 h	
Fodring køretid(min.)	0	
Foderlinie sensor max forsink.(min.)	0	

1. Gå til Kontrol > Forsyning.

3. Definer:

2. Klik på 🦾.

• Dagfane: Dette definerer den vækstdag, hvor programmet kører, indtil den næste definerede dag. Definer op til otte dage.

- Fodring starttid: Definer det tidspunkt, hvor hver foderkørsel begynder. Tilføj flere starttider efter behov.
- Fodringstid (min.): Definer, hvor længe fodret kører sidst.
- Forsyningsledningssensor maks. Forsinkelse (min.): Definer den maksimale tid, der kan gå fra starttiden for fodring, før Trio genererer en alarm.

4. Gå om nødvendigt til Kontrol > Foder > Indstillinger for at indstille alarmerne. Aktiver alarmerne.

C DAG TID 4 13:06	Stald 1	
Foder \rightarrow Indstillinger		III 🧪
Udfodrings alarm		
Alarm	24 timer	
Dag alarm start	0	
Overløb tid	0	
Underløb tid	0	

- 5. Klik på **Z**, og definer foder:
 - Alarm tidsramme: Definer den periode, hvor forsyninger og snegle er aktive,
 24 timer i døgnet eller specifikke tidsrammer.
 - Startdag for alarm: Den vækstdag, hvor kontrollen begynder at sende alarmer.
 - Over / Under tid: Hvis forsyninger og snegle kører mere eller mindre (henholdsvis) end den tid, sender kontrollen en alarm.
 - Forsynings overtids alarm: Forsyningen begynder at modtage foderet, når den sidste skål sender et signal. Foderfordelingen fortsætter, indtil skålene er fulde. Hvis foderfordelingen er længere end den brugerdefinerede tid, skal forsyningsens aktive sensor generere en alarm.
 - Forsyning under tid: Forsyning under tid definerer den tid, der kræves for at generere en alarm, når forsyningen ikke er aktiv

5 Temperaturindstillinger

- Hvad er Temperaturkurven
- Konfiguration af Temperaturkurven
- Nødtemperaturstyring

5.1 Hvad er Temperaturkurven

Den krævede lufttemperatur skifter, efter som dyrene vokser. Trio muliggør opsætning af et temperaturdiagram, hvori du kan indstille den ønskede temperatur i (op til) 10 dage i vækstcyklussen. Ønsket temperatur er den ideelle temperatur for grise på den vækstdag. Efter fastlæggelsen af de ønskede temperaturer og vækstdage, skaber Trio en kurve, hvori den ønskede temperatur gradvist justeres automatisk. Efter som vækstdagene øges, falder den ønskede temperatur gradvist til den næste indstilling.

Hvis den ønskede temperatur indstilles til 95 °F på dag 1, og er 86 °F på dag 5, vil Trio justere temperaturen på dag 2 til 4, så den nærmer sig indstillingen på dag 5.



Figur 1: Eksempel på temperaturkurve

Derudover har temperaturkurven sekundærfunktioner:

- Definerer, hvornår varmen slås til, i tilfælde, hvor den faktiske temperatur falder under den ønskede temperatur (Varme).
- Definerer, hvornår varmen slås fra.
- Definerer, hvornår en alarm sendes, når temperaturen er for lav (Lav alarm)
- Definerer, hvornår en alarm sendes, når temperaturen er for høj (Høj alarm)

5.2 Konfiguration af Temperaturkurven

- Definition af Temperaturkurvens
- Definition af Indstillinger for Temperaturkurven

5.2.1 DEFINITION AF TEMPERATURKURVENS PARAMETRE

1. Gå til Klima > Temperaturkurve.

€ ■	DAG TII 3 16:) 27	Stald 1 ←			
Temperaturkı	ırve					/
Dag	Ønsket	Køling	Lav T°Alarm	Høj T° Alarm	Aktuelt ønsket	28,9 °C
1	26,7 °C	32,2 °C	21,1 °C	32,2 °C		
5	30,0 °C	30,0 °C	27,0 °C	33,0 °C		
10	31,5 °C	31,5 °C	26,0 °C	34,0 °C		

- 2. Konfigurer op til 10 punkter i kurven.
- 3. Definer:
 - Dag: Definer vækstdagen, som hver temperaturspecifikation gælder for.
 Hver dag skal have et unikt nummer. Område: 0-999.
 - Ønsket: Den ønskede temperatur er svinestaldens krævede temperatur. Alle ventilationsberegninger er baseret på denne specifikation. Område: -40 °C til +90 °C.
 - Zonevarme: Denne parameter er referencepunktet, hvor zonevarmere aktiveres.
 - Køling: Denne parameter er referencepunktet, hvor køleelementer aktiveres. Når den ønskede temperatur skifter, skifter dette nummer i overensstemmelse dermed. Område: Ønsket temperatur til +90 °C.
 - Tunnel: Denne parameter er referencepunktet, hvor tunnelventilation begynder. Når den ønskede temperatur skifter, skifter dette nummer i overensstemmelse dermed. Område: Ønsket temperatur til +90 °C.

NOTE Zonevarme og Køling vises kun, hvis relæer er definerede som zonevarmere eller kølere (se Installationsmanual). Tunnel vises, hvis Tunnelventilation er aktiveret i Ventilationsindstillinger (side 55).

- Lav/Høj temperaturalarm: Disse parametre er **differentialer** fra den ønskede temperatur, ved hvilken Trio vil udsend en alarm. Område:
 - Lav temp. alarm: -40°- Ønsket
 - Høj temp. alarm: Ønsket 90°

5.2.2 DEFINITION AF INDSTILLINGER FOR TEMPERATURKURVEN

C DAG TID 3 16:3	1 Stald 1 ↔	
Temperaturkurve \rightarrow Indst	illinger	III 🧪
Ønsket Offset	0,0 °C	
Temperatursensor alarm		
Sensor Lav T° under alarm (diff)	0,0 °C	
Sensor Høj T° over alarm (diff)	0,0 °C	
Alarm ved høj temperatur		
Ude temperaturkompensation	0,0 °C	
Absolut høj temperatur	35,0 °C	



2. Definer:

- Ønsket Offset: Justerer alle temperaturkurver med denne mængde. Du kan bruge dette til midlertidigt at justere alle temperaturer op eller ned til særlige omstændigheder. Offsettet gælder for alle tabelparametre.
- Sensor lav T^o under alarm: Indstil værdien, under hvilken "Lav temperatursensor"-alarmen aktiveres. Dette er et differentiale. Område: 0,0°-10,0°
- Sensor høj T^o over alarm diff.: Indstil værdien, over hvilken "Høj temperatursensor"-alarmen aktiveres. Dette er et differentiale. Område: 0,0°-10,0°
- Kompensation for udetemperatur: Referencepunkt for høj temperatur = målt udetemperatur + "kompensation for udetemperatur". Område: [0,0°-10,0°]
- Absolut høj temperatur: Indstil den kritiske temperatur (maksimalt tilladte).

5.3 Nødtemperaturstyring

I tilfælde af, at Trio ikke modtager et signal fra temperatursensoren i en længere tidsperiode, udløses der en alarm. Mellem tiden, hvor Trio holder op med at modtage et signal, og når alarmen udløses, forbliver ventilationen ved det aktuelle niveau. Når en alarm udløses:

- Hvis der er en udetemperatursensor,
 - justeres ventilationen.
 - Ventilationsniveauerne vil ikke falde lavere end Minimumventilationen
- Hvis der ikke er en udetemperatursensor
 - bevares den sidst kendte positive output (før fejlen)
 - sluk negative output
 - Køling og luftkvalitetsbehandling standser

6 Introduktion til Ventilation

Munters Trio-ventilation består af tre elementer:

- <u>Definition af minimum og maksimal ventilation</u>: Definition af minimum og maksimal ventilation definerer, hvor meget luft der kræves for en given vækstdag. Baseret på disse krav bestemmer Trio, hvilke ventilatorer der kører.
- <u>Definition af ventilatorer / ventilationsordning</u>: Definition af ventilatorer / ventilation bestemmer, hvor meget luft ventilatorerne leverer, og hvilke ventilatorer der leverer luften.
- Derudover styrer Trio indløbene og tunneldørene. Der er to måder at styre indløbene og tunneldørene på:
 - Statisk tryk: Baseret på forskellen i det indvendige og udvendige lufttryk, beregner Trio løbende indløbets / dørens åbningspositioner. Når indløb / døre skifter til et andet niveau, gør de det, før ventilatorerne stiger / falder til det niveau. Bemærk, at Trio bruger de positioner, der er tildelt indløb / tunneldøre-niveauerne som minimumsposition.
 - Positionskontrol: Brugeren kan definere åbningerne til indløb, udløb og tunneldøre efter niveau. Når indløb / døre skifter til et andet niveau, gør de det, før ventilatorerne stiger / falder til det niveau.
 - Indgangskontrol forklares fuldt ud I Indspjælds- og Gardinventilation, side 49.

6.1 Definition af Minimum og Maksimal Ventilation

Ved opsætning af skærmbilledet Klima> Min / Maks ventilation, definerer brugeren de nedre og øvre ventilationsgrænser under vækstcyklussen: den mindste og maksimale mængde luftudskiftning, der er tilladt for hver vækstdag.

- Når minimumsventilationen er i drift, fungerer ventilationen for at sikre, at der er tilstrækkelig ren luft, samtidig med at lufttemperaturen holdes tæt på den ønskede temperatur.
- Den maksimale grænse sikrer, at fuglene / dyrene ikke får for meget luft i et bestemt vækststadium.
- Hvis temperaturen i tilstrækkelig grad er over måltemperaturen, øges ventilationsniveauet. Hvis stigningen i ventilation ikke reducerer temperaturen, øges ventilationen, indtil den når den maksimale mængde, der er defineret for den pågældende vækstdag.
- Hvis temperaturen falder til et brugerdefineret punkt, kan varmeapparater tænde. Ved denne temperatur vil ventilationen være på det mindste niveau.

Muligheder:

• Kun dagskurve.

- Dynamisk ventilation: Denne mulighed muliggør forøgelse eller formindskelse af minimum / maksimal ventilation baseret på udetemperaturen.
 - Dynamisk minimum: Styringen justerer minimum mellem de kolde og varme indstillingspunkter i henhold til de indstillede varme- og kolde udetemperaturindstillinger.
 - Dynamisk maksimum: Regulatoren justerer maksimum mellem de maksimale kolde og maksimale varme indstillingspunkter i henhold til de indstillede varme- og kolde udetemperaturindstillinger.

For yderligere oplysninger henvises til Definition af Dynamisk Ventilation, side 34.

- Ventilation efter vægt: Brugeren definerer mængden af luft, der skal tilføres fuglene, baseret på deres kumulative vægt. For yderligere information henvises til Ventilation efter Vægt, side 36
- Kurve: Trio beregner en kurve mellem vækstdage; stigningen mellem dage er stabil. Hvis en kurve ikke er aktiveret, øges ventilationen på den næste definerede vækstdag. For yderligere oplysninger henvises til Tilføjelse af en Kurve, side 37.

6.2 Definition af Ventilatorer / Ventilationsordning

Trio gør det muligt at definere den tilførte luftmængde ved hjælp af tre forskellige metoder:

- Grundlæggende (påkrævet)
- Ekstra (mulighed)
- Tunnel (mulighed)

6.2.1 GRUNDLÆGGENDE VENTILATION

Grundlæggende ventilation giver ekstremt præcise niveauer af ventilation. Der er op til 10 ventilationsniveauer (brugeren kan definere mindre end 10, hvis det ønskes). Hvert niveau repræsenterer en 10% stigning i ventilation, idet Trio justerer ventilationshastighederne og kombinationerne nøjagtigt for at sikre, at der tilvejebringes nøjagtigt den rette mængde luft. På hvert niveau definerer brugeren, hvilken kombination af ventilatorer, der giver det nødvendige ventilationsniveau. Inden vi går til det næste niveau, vil ventilatorer give den maksimale mængde luft, der er mulig på det niveau.

- Afhængigt af typen af installerede ventilatorer understøtter den Grundlæggende ventilation tænd/sluk ventilatorer, variable ventilatorer og effektivitetsvetilatorer. Derudover kan ventilatorer køre i en cyklus (mulighed).
- Hvis den Grundlæggende ventilation kører ved 100% (den højeste definerede luftmængde), og temperaturen fortsætter med at stige, skifter Trio til Ekstra eller Tunnelventilation (hvis aktiveret).

I nedenstående illustration kører Grundlæggende ventilation med 30% (det definerede minimum). Maksimal ventilation er indstillet til 95%. Derudover kører ventilationen på et minimum, og temperaturen er lav, opvarmningen kører på 10%.

• Se Grundlæggende Ventilation, side 40 for flere detaljer.



6.2.2 EKSTRA VENTILATION

Hvis den er aktiveret, fungerer Ekstra ventilation som en overgangsfase. Ekstra ventilation fungerer i situationer, hvor:

- Grundlæggende ventilation giver ikke nok luft til at sænke temperaturen til måltemperaturen
- Temperaturen er stadig under tunnelens indstillingspunkt.
- Trio går kun ind i Ekstra ventilation, hvis temperaturen er 0,5 ° over måltemperaturen (dette er minimum; du kan indstille forskellen til at være højere).
- Du kan indstille en differens for hvert niveau for at sikre, at ventilationen kun øges, når det er nødvendigt.
- Ekstra ventilation understøtter op til 10 niveauer. Som i Grundlæggende ventilation definerer du de ventilatorer, der skal bruges i hvert niveau. Der er dog ingen kurve mellem niveauerne.

I eksemplet nedenfor kører Ekstra ventilation på niveau 15. Minimum for denne vækstdag er niveau 3 (30%) og maksimum er niveau T1 (første tunnelniveau).



Se Ekstra Ventilation, side 53 for flere detaljer.

6.2.3 TUNNELVENTILATION

Hvis aktiveret, når temperaturen når tunnellens indstillingspunkt, Trio tænder for tunnelventilatorerne og åbner tunneldørene. Som i Grundlæggende ventilation definerer du de ventilatorer, der skal bruges i hvert niveau. Der er dog ingen kurve mellem niveauerne.

- Selv om Ekstra ventilation er aktiveret, går Trio direkte til tunneltilstand, hvis temperaturen er over tunnelens indstillingspunkt (springer ekstra ventilation over).
- Du kan indstille en differens for hvert niveau for at sikre, at ventilationen kun øges, når det er nødvendigt.

I dette eksempel er tunnelventilatorer på niveau T6.

Se Tunnelventilation, side 55 for flere detaljer.

7 Minimum- og Maksimumventilation

Følgende afsnit specificerer, hvordan minimum- og maksimumventilationen konfigureres i henhold til vækstdagen. Efter som temperaturen stiger over den ønskede temperatur, vil Trio gradvist øge ventilationsniveauet ved hjælp at en kombination af øgede ventilatorhastigheder, cyklustider, åbning af indspjæld og mere.

- Oversigt over Bygningsstruktur
- Definition af Grundlæggende Ventilation
- Målevinge

7.1 Oversigt over Bygningsstruktur

I en typisk opsætning huses flokke i en bygning, hvori alle stalde er forbundet til ét centralt ventilationssystem. Hver stald har et indspjæld, der styrer den mængde luft, der kommer ind. Centraliserede ventilatorer skubber luft ind via indspjældet.

Udeluft skubbes ind i loftrummet, og styringen opretholder det krævede tryk i luftkanalen. Ved at justere indspjældet, kan hver stald uafhængigt styre den luftmængde, der kommer ind. Efter som temperaturen stiger, åbnes indspjældene mere.



7.2 Definition af Grundlæggende Ventilation

1.	Ga tit System / Kontrotstrategi	vendadonsindstitting	
¢	DAG TID 3 16:34	Stald 1 ₊→	
Cont	trol Strategy \rightarrow Ventilation		le l
Û	Minimum / Maksimum Ventilation		
	Kurvestatus	Frakoblet	
	Min ventilation efter vægt	Frakoblet	
~*	Dynamisk minimum ventilation	Frakoblet	
	Dynamisk maksimum ventilation	Frakoblet	
	Ventilation		
	Aktivér ekstra trin	Frakoblet	
	Aktivér tunnel	Frakoblet	
	Aktivér minimum ventilation cyklus	Frakoblet	
	Indspjæld styret af	Af trin	
	Tunnel styret af	Af trin	

1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilationsindstillinger

2. Bekræft at Dynamisk minimum/maksimum og Min. ventilation er deaktiverede.

3. Gå til Klima > Min./Maks. ventilation.

Image: Constraint of the second secon	тір Stald	11 ↔	
Min/Max Ventilation			/ ·
Dag	Min.	Max.	
1	1 %	5	
5	1 %	7	
10	1 %	10	



- 5. Definer:
 - Dag: Indstil vækstdagen for de krævede min./maks. referencepunkter. Hver dag skal have et unikt nummer. Tilføj op til ti linjer.
 - Min./Maks.: Indstil de minimale og maksimale luftudvekslingsniveauer.

Ekstra / tunnel minimum ventilation: Som ekstraudstyr, når der kræves yderligere minimum ventilation i varme klimaer, kan ekstra- og tunnelventilation give minimal ventilation.

6. I System > Kontrolstrategi > Ventilation 🙆, aktivere ekstra ventilation og / eller tunnel (se Definition af Ekstra Ventilation, side 54).

7. I Klima > Min. Maks. Ventilation, klik på

8.Placer markøren på Min eller Maks niveau. Ikonerne Grundlæggende / Ekstra / Tunnel vises.

€ ■	DAG	тір 13:16	Stald 1		
Min/Max Ven	tilation				ANULLER GEMME
	Da	g	Min. trin	Max. trin	Standard Ekstra Tunnel
•				100 %	Område 0 – 100

9. Klik på det ønskede ventilationsikon.

10. Definer ventilationen efter behov.

7.2.1 DEFINITION AF DYNAMISK VENTILATION

Dynamisk ventilation betyder at ventilationen kan øges eller reduceres ved ekstreme temperaturer (som brugeren definerer).

1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilation.

¢	DAG TID 3 16:38	Stald 1 ↔	
Cont	trol Strategy \rightarrow Ventilation		1
Ļ	Minimum / Maksimum Ventilation		
	Kurvestatus	Frakoblet	
	Min ventilation efter vægt	Frakoblet	
~*	Dynamisk minimum ventilation	Aktiveret	
	Dynamisk maksimum ventilation	Aktiveret	
	Ventilation		
	Aktivér ekstra trin	Frakoblet	
	Aktivér tunnel	Frakoblet	
	Aktivér minimum ventilation cyklus	Frakoblet	
	Indspjæld styret af	Af trin	
	Tunnel styret af	Af trin	



2. Under Minimum-/Maksimumventilation, aktiver

- Dynamisk minimumventilation eller
- Dynamisk maksimumventilation eller
- Begge. I dette eksempel er begge aktiverede.
- 3. Gå til Klima > Min./Maks. Ventilation. > Indstillinger

Image: Contract of the second secon	тір 16:40	Stald 1 ↔	
Min/Max Ventilation	→ Indstilli	inger	III 🧪
Dynamisk minimum			
Kold udetemperatur		10,0 °C	
Varm udetemperatur		50,0 °C	
Dynamisk maksimum			
Kold udetemperatur		10,0 °C	
Varm udetemperatur		50,0 °C	

4. Definer:

- Dynamisk minimum kold/varm udetemperatur: Definer den kolde temperatur, ved hvilken den dynamiske ventilation vil begynde at køre.
- Dynamisk maksimum kold/varm udetemperatur: Definer den varme temperatur, ved hvilken den dynamiske ventilation vil begynde at køre.
- 5. Gå til Klima > Min./Maks. ventilation.

← ■	DAG TII 3 16:) 42	Stald 1 ↔		
Min/Max Ve	ntilation				🎤 ····
Dag	Kold Min.	Varm Min.	Kold max. trin	Varm Max. trin	
1	10 %	10 %	4	8	
5	10 %	10 %	5	9	
10	10 %	10 %	6	11	

6. Definer:

- Kold min.: Når udetemperaturen når Dynamisk minimum kold udetemperatur, reduceres minimumventilationen med denne mængde.
- Varm min.: Når udetemperaturen når **Dynamisk minimum varm udetemperatur**, øges minimumventilationen med denne mængde.
- Kold maks. niveau: Når udetemperaturen når **Dynamisk maksimum kold udetemperatur**, vil minimumventilationen ikke stige over dette niveau.

• Varm maks. niveau: Når udetemperaturen når **Dynamisk maksimum varm udetemperatur**, vil minimumventilationen ikke stige over dette niveau.

7.2.2 VENTILATION EFTER VÆGT

- Hvordan Virker Ventilation Efter Vægt
- Definition af Parametre for Ventilation Efter Vægt

7.2.2.1 Hvordan Virker Ventilation Efter Vægt

Ventilation efter vægt forsyner luft på grundlag af dyrene i stalden, deres forventede vægt og udetemperaturen. Efter at den beregner den krævede luftmængde på grundlag af disse faktorer, fastlægger Trio det krævede ventilationsniveau for at forsyne luften. Hver gang en af faktorerne ændrer sig, genberegner Trio ventilationen (for at forhindre at ventilationen skiftes for hyppigt, skal enhver ændring være større end en brugerdefineret mængde).

- Når cyklusventilatorer anvendes, har hvert niveau en minimum og maksimum aktiveringstid, der fastlægger minimum- og maksimumtallet for kubikfod pr. minut. Hvis ventilationen ikke leverer nok luft til grisene (baseret på deres antal og vægt), udsender Trio en alarm. Du vil blive nødt til at gendefinere minimumsniveauet.
- Når ventilatorer med variable hastigheder anvendes, fastlægger de definerede procenttal minimum- og maksimumtallet for kubikfod pr. minut. Hvis en variabel ventilator indstilles til at køre i en cyklus, vil cyklustiden fastlægge ventilatorens kørsel, ikke den brugerdefinerede ventilatorhastighed.

7.2.2.2 Definition af Parametre for Ventilation Efter Vægt

1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilation 💆

¢	DAG TID 3 16:59	Stald 1 ↔	
Cont	rol Strategy \rightarrow Ventilation		1
Ċ	Minimum / Maksimum Ventilation		
	Kurvestatus	Frakoblet	
	Min ventilation efter vægt	Aktiveret	
~*	Dynamisk minimum ventilation	Frakoblet	
	Dynamisk maksimum ventilation	Frakoblet	
	Ventilation		
	Aktivér ekstra trin	Frakoblet	
	Aktivér tunnel	Frakoblet	
	Aktivér minimum ventilation cyklus	Frakoblet	
	Indspjæld styret af	Af trin	
	Tunnel styret af	Af trin	

2. Under Minimum-/Maksimumventilation, aktiver Min. ventilation efter vægt.

3. Gå til Klima > Min./Maks. ventilation.
| Image: Constraint of the second secon | тір
17:01 S | tald 1 ↔ | |
|--|----------------|----------|-----------------|
| Min/Max Ventilation | | | 1 |
| Dag | Min. / Vægt | Max. | |
| 1 | 0,2 M3/h/Kg | 5 | |
| 5 | 0,0 M3/h/Kg | 7 | |
| 10 | 0,0 M3/h/Kg | 10 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Related Pages > |



- 5. Definer:
 - Min. luft/vægt: Luftmængden pr. dyrs vægt, der skal forsynes.
 - Maks.: Den maksimale ventilationsniveau efter vækstdag.

NOTE Hvis du aktiverede Dynamisk ventilation, klik Indstillinger og definer parametrene. Se Definition af Dynamisk Ventilation, side 34.

7.2.3 TILFØJELSE AF EN KURVE

I det følgende afsnit skal du konfigurere dine ventilatorer til at stige i en kurve mellem de dage, der er defineret i Min Maks Ventilationsskærm.

1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilation 🛞

¢	DAG TID 3 17:05	Stald 1 ↔	
Cont	rol Strategy \rightarrow Ventilation		/ ·
Û	Minimum / Maksimum Ventilation		
	Kurvestatus	Aktiveret	
	Min ventilation efter vægt	Frakoblet	
~*	Dynamisk minimum ventilation	Frakoblet	
	Dynamisk maksimum ventilation	Frakoblet	
	Ventilation		
	Aktivér ekstra trin	Frakoblet	
	Aktivér tunnel	Frakoblet	
	Aktivér minimum ventilation cyklus	Frakoblet	
	Indspjæld styret af	Af trin	

2. Aktiver Kurvestatus. Ventilation vil nu øge i en kurve.

7.3 Målevinge

Målevinger måler lufthastigheden i staldene. Helt præcist bruges målevingen til nøjagtigt at bestemme den faktisk transporterede udstødningsluftvolumen. Denne enhed kan bruges til:

- Måling af lufthastigheden i realtid
- Aktivering af ventilationskompensering, hvis lufthastigheden ikke opfylder den beregnede krav til minimumventilation.

Definer en sensor som en målevinge. Se Installationsmanual.

7.3.1 MÅLING AF LUFTHASTIGHEDEN I REALTID

I denne opsætning anvendes målevingen til at vise lufthastigheden i realtid.

- 1. Gå til System > Enhed og Sensor. På Målevinge-porten:
 - a. Definer Relateret ventilator som Ingen.
 - b. Bekræft at målevingen er aktiveret.
- 2. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilation

¢	DAG TID 3 17:07	Stald 1 ↔	
Cont	rol Strategy \rightarrow Ventilation		/ ·
Ċ	Tunnel styret af	Af trin	
&	Automatisk kalibrering af indspjæld / tunnelspja	eld	
	Aktivér kalibrering	24 timer	
Ċ	Antal trin	0	
	Tæt på endestop	0 %	
	Luk under denne ude Temp.	0,0 °C	
	Measuring Fan		
	Measuring Fan Usage	Monitor	
	Measuring Fan Maximum Compensation	10 %	

3. I parameteren Målevinge anvendelse, definer anvendelsen til Overvågning.

NOTE Parameteren Målevinge max. kompensation er irrelevant i denne opsætning.

7.3.2 VENTILATIONSKOMPENSERING

I denne valgmulighed anvendes målevingen til at sikre at luftvolumen opfylder den minimum, der fastlægges i Minimum- og Maksimumventilation, side 32. Funktionen Minimumventilation definerer den mindste luftmængde, som ventilatorerne skal levere. Målevingen måler den faktiske luftmængde, der leveres. Hvis den faktiske mængde ligger under den krævede luftmængde, øger målevingen hastigheden for en udpeget ventilator for at kompensere for forskellen.

- Definer en sensor som en målevinge. Se Installationsmanual.
- Definer et relæ eller en analog port som en ventilator. Denne ventilators kapacitet skal defineres. Se Installationsmanual.
 - 1. Gå til System > Enhed og Sensor og vælg målevingen.
 - 2. Definer den udpegede kompenseringsventilator i parameteren Relateret ventilator.
 - 3. Bekræft at sensoren er aktiveret.



<	DAG TID 3 17:10 Stal	d 1 ↔ 🛞 🛞 🗇
Conti	rol Strategy \rightarrow Ventilation	
Û	Tunnel styret af	Af trin
R	Automatisk kalibrering af indspjæld / tunnelspjæld	
	Aktivér kalibrering	24 timer
<u>A</u>	Antal trin	0
	Tæt på endestop	0 %
	Luk under denne ude Temp.	0,0 °C
	Measuring Fan	
	Measuring Fan Usage	Real-Time Compensation
	Measuring Fan Maximum Compensation	10 %

5. I parameteren Målevinge anvendelse, definer anvendelsen til Kompensering.

6. Definer den maksimale procentstigning for den relaterede ventilators hastighed i parameteren Målevinge max. kompensation. Område: 0-100. Standard: 10 %

8 Ventilationsniveauer

- Konfiguration af Indstillingerne for Grundlæggende Ventilation
- Grundlæggende Ventilation
- Ekstra Ventilation
- Tunnelventilation
- Indspjælds- og Gardinventilation
- Omrøringsventilator

8.1 Konfiguration af Indstillingerne for Grundlæggende Ventilation

Registrer mindst én ventilationsenhed, før du starter.

1. Gå til Klima > Ventilation og klik

\sim	\sim	\sim	

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Stald 1 ↔	
Ventilation \rightarrow Indstillinger		III 🧪
Optimal Max hastighed (Grøn Vent.)	60 %	
Ventilation Tuning	Normal (Anbefalet)	
Forøg/formindsk tid (sek.)	120	
Total cyklustid (sek.)	300	
Min cyklus OFF tid (sek.)	60	

2. Definer:

- Optimal maksimum: Se XXXXXXXX
- 0
- **Ventilationsindstilling**: Denne parameter bestemmer, hvor aggressivt Trio reagerer på forskelle mellem den målte temperatur og måltemperaturen.
- **CAUTION** Munters anbefaler at lade denne parameter være Normal.
 - Forøg / Formindsk: Trio revurderer løbende forskellen mellem mål- og målte temperaturer. Denne parameter bestemmer frekvens for vurderingstid igen. Lad være som standard.

NOTE Munters anbefaler at lade denne funktion være som standard.

8.2 Grundlæggende Ventilation

Grundlæggende niveau ventilation fastlægger luftmængden, der skal forsynes ved hvert minimumsventilationsniveau. Efter som temperaturen stiger, øger minimumsventilationen luftmængden, der leveres, for at holde temperaturen så tæt som muligt på den ønskede temperatur.

- Definition af Grundlæggende Ventilation
- Ventilatormuligheder
- Indspjælds- og Gardinventilation

8.2.1 DEFINITION AF GRUNDLÆGGENDE VENTILATION

- I Enheder og Sensorer registreres relæer og analoge outputporte til ventilatorer, indspjæld og luftblandere efter behov. Kun registrerede enheder vises i de følgende skærme. Se installationsmanual.
 - 1. Gå til Klima > Ventilation.

Image: Control of the second	⊤ı⊡ 16:30 Stald	1 ☞ 💋	
Ventilation			
		Ventilatorer	
Trin	1	2	3
0 0			
1 0			
2			
3 °			
4 o			

NOTE Ventilatorer vises ikke på dette punkt.



3. Klik en relæstyret ventilator, som du ønsker at aktivere. 1) En kasse vil vises omkring ventilatoren. 2) En ventilator vil vises øverst til højre.

	DAG TID 2 16:31	Stald 1 ↔		
Ventilation				ANULLER GEMME
		Ventilatorer		
Trin	1	2	3	
0		(4) (4) (4) (5) (4) (5)	$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ d' & b \\ d' & b \end{pmatrix}$	Område 0 – 0
1			(A) (A) (A) (A)	1 2 3
2	(A)		(A)	4 5 6
3	(A)		(A)	7 8 9
4	(A)			- 0 .

4. Klik på ventilatoren øverst til højre. Begge ventilatorer bliver blå.

	DAG TID 2 16:31	Stald 1 ←			
Ventilation				ANULLER	GEMME
		Ventilatorer			
Trin	1	2	3		63
0		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	$\begin{pmatrix} \phi_{ij} \\ \phi_{ij} \\ \phi_{ij} \end{pmatrix}$	Område	0 - 0
1	8	(A) (A) (A)	(A) (A)	1 2	3
2	(A) (A) (A)	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	4 5	6
3		() A		7 8	9
4				- 0	-

5. Definer ventilatorer efter behov.

Image: Contract of the second secon	™ Stald 1 16:33		
Ventilation			
		Ventilatorer	
Trin	1	2	3
0 0→ 5.000			
1 5.000	89		
2			
3 5.000			
4 10.000	89	89	

 I dette eksempel kører ventilator 1 i henhold til niveauerne, der fastlægges af temperaturen og dagen, begyndende ved niveau 1. Ventilatoren vil levere op til 10 % af den mulige ventilation. Ved niveau 4 vil ventilator 2 også begynde at køre, og levere 40 % af den mulige ventilation. Hvert niveau viser den maksimalt mulige ventilationskapacitet. I dette

Hvert niveau viser den maksimalt mulige ventilationskapacitet. I dette eksempel har hver ventilator en kapacitet på 5000 M3/h. På niveau 1 betyder det, at maksimum er 50000 M3/h og på niveau 4 10.000 M3/h.

8.2.2 VENTILATORMULIGHEDER

Eksemplerne i de følgende afsnit kræver at ventilatorer kan køre i en ventilationscyklus.

- Minimum Ventilationscyklus : Minimum ventilationscyklus: Ventilatorer kører i en on/off-cyklus med brugerdefinerede tider.
- Analoge fans: Ventilatorhastigheden ændres i takt med, at ventilationskravene ændres.
- Ventilatorer (Optimal Ventilator)): Ventilatoren kører med en maksimal hastighedsprocent defineret af brugeren.
- Ventilator Rotation: Forskellige ventilatorer, der kører i Minimum Ventilation Cycle, kan udpeges til at køre i rotation.

8.2.2.1 Minimum Ventilationscyklus

1. Gå til Klima > Ventilation > Indstillinger.

C DAG TID 0 10:52	Stald 1 ↔ 🏼 🦻	
Ventilation \rightarrow Indstillinger		🌐 🧪
Optimal Max hastighed (Grøn Vent.)	70 %	
Ventilation Tuning	Normal (Anbefalet)	
Forøg/formindsk tid (sek.)	120	
Total cyklustid (sek.)	300	
Min cyklus OFF tid (sek.)	60	

2. Definer:

- Samlet cyklustid (sek.) definerer den mindste ventilationscyklustid. Område: 60-999 sekunder.
- Min cyklus OFF-tid (sek.): Når cyklustid anvendes, vil Trio automatisk justere ON-tiden, der er indstillet på hovedskærmen. Denne parameter fastlægger cyklussens minimum OFF-tid. Område: 0-600 sekunder.
- 3. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilation

<	DAG TID 0 10:58	Stald 1 ↔	
Kont	rol Strategi \rightarrow Ventilation		1
Û	Minimum / Maksimum Ventilation		
	Kurvestatus		
	Min ventilation efter vægt		
Ċ	Dynamisk minimum ventilation		
	Dynamisk maksimum ventilation		
	Ventilation		
	Ekstra trin		
	Tunnel		
	Minimum ventilation cyklus		
	Aktiver vent. rotation		

- 4. Aktivér Cyklus for Minimumventilation.
- 5. Gå til Klima > Ventilation. Ventilatorens ON-tid vises på skærmen.

← ■	dag tid 0 11:00	Stald 1 ←		
Ventilation				
			Ventilatorer	
Trin	On (sek.)	1	2	3
0 ₀→ 5.000	0			
1 5.000	0	8		
2	0			
3 5.000	0			
4 10.000	0	8	89	

6. For at køre en ventilator i cyklusser:



d. Indtast cyklussens ON-tid under On (sek.) (gå til Indstillinger for at definere OFF-tiden).

← ■	DAG TID 0 11:02	Stald 1 ↔		
Ventilation				
			Ventilatorer	
Trin	On (sek.)	1	2	3
0 ₀→ 5.000	0			
1 5.000	0	83		
2 5.000	0			
3 5.000	0			
4 6.666 → 7.000	100	©	89	
5 7.050→ 7.383	0			

I dette eksempel på niveau 4 kører ventilator 1 og i ventilator 2 cyklusser (100 sekunder ON). Ventilationskapaciteten afspejler effektivitetsventilatorens kapacitet.

8.2.2.2 Analoge fans

1. Klik på en analog udgangsstyret blæser. 1) Der vises en boks omkring blæseren. 2) Der vises en ventilator øverst til højre.

← ■	dag tid 0 11:12	Stald 1 ↔	1	
Ventilation				ANULLER GEMME
		Ventilatorer		
Trin	1	2	3	
0	(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	Område 0 – 100
1	©			1 2 3
2	(A)	(A B A	(ARA)	4 5 6
3	(A B A B A B A B A B A B A B A B A B A	(A)	(A)	7 8 9
4	(A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	(A)		- 0 .

- 2. Klik på ventilatoren og de analoge cyklusikoner.
- 3. Indtast ventilatorens output.

Image: Constraint of the second sec	тір 11:29	Stald 1 ↔	对 💮 🤅	
Ventilation				/ ···
		Ventila	torer	
Trin	1	2		3
0 ₀→ 1,550				
1 1,750 → 2,750	() 35 %			
2 2,850 → 3,800				
3 3,900 → 4,900				
4 2,000 → 3,200	(20 %	20)	
5 3.300 → 4.600				

På niveau 1 (10% output af den samlede blæserkapacitet) kører Ventilator 1 med 35% hastighed. På niveau 4 (40% af det samlede output) falder hastigheden til 20%, men Fan 2 tændes også.

8.2.2.3 Ventilatorer (Optimal Ventilator)

1. Klik på en ventilator, der styres med analog output. 1) En kasse vil vises omkring ventilatoren. 2) En ventilator vil vises øverst til højre.



2. Klik på ventilatoren øverst til højre. Begge ventilatorer bliver blå. Et procenttal vises under ventilatoren.

3. Klik ______. Dette ikon og ventilatorikonet vil blive grønne.

← ■	DAG TID 4 15:22	Stald 1			
Ventilation				ANULLER	
Minimum					
0		8		Område	0 - 100
1	*	*		1 2	3
2		A		7 8	9
3				- 0	· · ·
4	8	*	65	Enter	×

4. Indtast ventilatorens maksimumhastighed (i procent) under procenttallet.

Image: Constraint of the second sec	тю Stald 1 11:37		
Ventilation			
		Ventilatorer	
Trin	1	2	3
0 0→ 5.000			
1 5.000	89		
2 5.000			
3 5.000			
4 13.250 → 13.300	⊗	⊗	

I dette eksempel kører ventilator 1 og ventilator 2 uafbrudt og ventilator 3 er en optimal ventilator, hvis maksimale hastighed er 65 % af ventilatorens mulige hastighed.

Ventilationskapaciteten afspejler effektivitetsventilatorens kapacitet

8.2.2.4 Ventilator Rotation

Brugen af den samme ventilator eller kun et begrænset antal ventilatorer kan føre til mekanisk slitage, f.eks. på drivremmen. For at minimere denne skade muliggør Trio "rotation" mellem ventilatorer. Rotationsfunktionen skifter mellem cyklusventilatorer i samme trin.

Sådan aktiveres ventilatorrotation:

1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilation.

¢	DAG TID 0 19:03	Stald 1 ←	
Kont	rol Strategi → Ventilation		1
Û	Dynamisk maksimum ventilation	Frakoblet	
	Ventilation		
Ċ\$*	Aktivér ekstra trin Aktivér tunnel	Frakoblet Frakoblet	
	Aktivér minimum ventilation cyklus Aktiver vent. rotation Indspjæld styret af	Aktiveret Aktiveret Af trin	
	Tunnel styret af	Af trin	

2. Aktiver ventilatorrotation.

3. Gå til Klima > Ventilation.

← ■	dag tid 0 11:45	Stald 1 ←		
Ventilation				
			Ventilatorer	
Trin	On (sek.)	1	2	3
0 10.000	100	8	83	
1 10.000	0			
2 0	120	⊗	89	&
3	0			

4. Når du har aktiveret ventilatorer, skal du klikke på en hvilken som helst ventilator,

du vil rotere. vises.

5. Klik på ikonet. Gentag for alle nødvendige ventilatorer.

	dag tid 0 11:47	Stald 1 ↔	F	
Ventilation				
			Ventilatorer	
Trin	On (sek.)	1	2	3
0 1.666 → 2.716	100	Ø	0	
1 2.833 → 3.883	0			
2 0	120		C)	83

I ovenstående eksempel roterer ventilator 1 på niveau 0 med ventilator 2. På niveau 2 roterer ventilator 1 med ventilator 2, mens ventilator 3 altid kører under on-cyklus.

8.2.3 INDSPJÆLDS- OG GARDINVENTILATION

I grundlæggende ventilation muliggør Trio kontrol over indgangene ved hjælp af en af to metoder:

- Af Tyrn
- Statisk Tryk

NOTE Udgangskontrol er kun efter niveau.

Sådan vælges indgangsstyringsmetoden:

1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilation 🥸



¢	DAG TID 0 19:13	Stald 1 ₊→	\$	
Kont	rol Strategi → Ventilation Ventilation		ANULLER	GEMME
	Aktivér ekstra trin Aktivér tunnel Aktivér minimum ventilation cyklus Aktiver vent, rotation		Område	3
	Indspjæld styret af	Af trin	4 5	6
	Tunnel styret af	Af tryk	7 8	9

2. Under indgang operationstilstand skal du vælge Niveau eller Tryk.

8.2.3.1 Af Tyrn

1. Gå til Klima > Ventilation.

Image: Constraint of the second sec	TID 12:24	Stald 1 ↔	
Ventilation			💉
		Indspjæld	Udspjæld
Trin	1		2 1
0			
1 0			
2 0			
3			
4 o			



← ■	DAG TID 0 12:26	Stald 1 ↔		
Ventilation				ANULLER GEMME
	Indspj	æld	Udspjæld	
Trin	1	2	1	
0				Område 0 – 100
1	Â			1 2 3
2				4 5 6

3. Klik på et ønsket indgang / udgang, og aktiver det ved at klikke på det ventilatorsymbol, der vises.

- 4. Definer åbningsniveauet for hver indspjæld/tunnelspjæld ved hvert niveau.
- 5. Gentag for hvert indgang / udgang på hvert niveau.

Image: Constraint of the second sec	™ Stald 12:28	1 ≓ 💋	
Ventilation			
	Ind	spjæld	Udspjæld
Trin	1 Document I	ast modified: Thu at 4:39 PM	1
0	1 5 %		
1	20 %		
2	() 10 %	 10 %	5%
3 0			
4 0			

8.2.3.2 Statisk Tryk

Når der er indstillet til trykstyring, styrer det statiske tryk (forskellen mellem de indvendige og udvendige lufttryk) åbningen og lukningen af indspjældene (åbningspositionen bestemmes på skærmen for Indspjæld- og Gardinniveauer). Opretholdelse af det rette tryk gør det muligt for luften at komme ind i staldene i den rette hastighed og i den rette retning og sikrer optimal luftudskiftning. Bemærk at Trio kun vil justere indspjældenes åbning, hvis én eller flere ventilatorer kører.

Indstil det krævede tryk i henhold til luftstrømningsspecifikationen. Desto større forskellen er mellem de udvendige og indvendige tryk, desto større er luftstrømningen.

- Statisk tryk i Minimumventilation eller Ekstra Ventilation
- Hovedskærm for Statisk Tryk
- Indstillingsskærm for Statisk Tryk

• Alarmtilstand for højt Statisk Tryk

8.2.3.2.1 Statisk tryk i Minimumventilation eller Ekstra Ventilation

I minimumventilation/extra ventilation justeres det ønskede tryk som en funktion af udetemperaturen. Trio beregner det ønskede tryk i henhold til en kurve mellem referencepunkter for ønskede tryk for høje og lave temperaturer.



Kurven justeres i henhold til udetemperaturen for at opretholde trykket. Hvis udetemperaturen er varm lukkes store mængder af langsom luft ind i stalden (lavt statisk tryk). Når luften udenfor er kold, vil Vent Master justere indspjældene for at lukke mindre mængder hurtigtbevægende kold luft ind (højt statisk tryk).

8.2.3.2.2 Hovedskærm for Statisk Tryk

1. Gå til Klima > Statisk tryk.

Image: Contract of the second secon	TID 14:00	Stald	1			
Statisk Tryk						🖋 ····
Standard/Ekstra ventilation						
Bånd		5 Pa				
Ønsket tryk	Kold	25 Pa	\rightarrow	Varm	20 Pa	
Ude temperatur	Kold	-10,0 °C	\rightarrow	Varm	15,0 °C	
Trykalarm	Lav	3 Pa	\rightarrow	Høj	40 Pa	
Tunnel Ventilation						
Ønsket		20 Pa				
Bånd		5 Pa				
Trykalarm	Lav	5 Pa	\rightarrow	Høj	40 Pa	

2. Definer:

- Bånd: Det statiske trykniveau over eller under hvilken styringen skal lukke eller åbne indspjældene for at minimere eller maksimere ventilationen. Område: 0-20 Pascal.
- Ønskede tryk: Indstil det krævede trykniveau for de kolde og varme udetemperaturer.

- Udetemperaturer: Indstil temperaturerne, ved hvilke indspjældene åbner eller lukker. (Denne parameter kræver en udetemperatursensor).
- Trykalarm: Indstil det høje og lave tryk, ved hvilke en alarm udsendes.

8.2.3.2.3 Indstillingsskærm for Statisk Tryk

C E DAG TID 0 14:02	Stald 1 ↔	
Statisk Tryk → Indstillinger		III 🧪
Vindstød Forsinkelse (sek.) Lav Tryk Alarm Minimum Trin	0	
	0	

- Definer:
 - Vindstødsforsinkelse: Når trykket stiger over eller falder under det ønskede niveau, venter Trio denne tid, før indspjældsåbningerne justeres. Område: 0-999 sekunder
 - Lavt tryk alarm minimumniveau: Alarmen for lavt statisk tryk deaktiveres, når minimum ventilationsniveau falder under dette niveau. Område: 1-10 pa.

8.2.3.2.4 Alarmtilstand for højt Statisk Tryk

Hvis det statiske tryk ligger over det ønskede niveau, vil indspjæld fortsætte med at åbne, indtil de når maksimumpositionen. I situationer, hvor det statiske tryk ligger over det ønskede og alle indspjæld er åbne, vil Trio skifte til en Alarmtilstand for højt statisk tryk. I denne situation:

- udløser Trio en kompenseringshændelse for højt tryk, der registreres.
- åbnes andre indspjæld med 10 %. Dette trin gentages, hvis trykket ikke falder.
- Alarmtilstanden for højt statisk tryk fortsætter indtil brugeren nulstiller alarmen, selv hvis det statiske tryk falder under alarmens referencepunkt. Brugeren skal nulstille alarmen. Anerkendelse af alarmen eller genstart af enheden vil ikke standse alarmen.

8.3 Ekstra Ventilation

Aktivér denne valgmulighed for at give et udvidet layout til indstilling af strømmen/overgangsventilationsniveauer. Du kan programmere op til 10 niveauer (11-20).

NOTE Ekstra ventilation skal være aktiveret for at funktionerne vises på skærmen.

- Introduktion til Ekstra Ventilation
- Definition af Ekstra Ventilation

8.3.1 INTRODUKTION TIL EKSTRA VENTILATION

Ekstra ventilation er en valgmulighed, der bruges til at øge ventilationen, når:

- minimumventilation kører på 100 %
- temperaturen ikke er nået til tunnelens ønskede temperatur

• staldtemperaturen er mindst 0,5 °C over den ønskede temperatur. Du kan dog definere et højere differential.

Der er 10 niveauer i Ekstra ventilation (11-20).

8.3.2 DEFINITION AF EKSTRA VENTILATION

- 1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilationsindstillinger 🦉
- 2. Under Ventilation, aktiver Ekstra niveau.

¢	DAG TID 3 17:46	Stald 1 ↔	
Cont	trol Strategy \rightarrow Ventilation		1
Û	Minimum / Maksimum Ventilation		
	Kurvestatus	Frakoblet	
	Min ventilation efter vægt	Frakoblet	
~*	Dynamisk minimum ventilation	Frakoblet	
	Dynamisk maksimum ventilation	Frakoblet	
	Ventilation		
	Aktivér ekstra trin	Aktiveret	
	Aktivér tunnel	Aktiveret	
	Aktivér minimum ventilation cyklus	Frakoblet	
	Indspjæld styret af	Af trin	
	Tunnel styret af	Af trin	

3. Gå til Klima > Ventilation og klik fanen Ekstra ventilation.



	DAG 3	тір 17:47	Stald 1 ↔	(
Ventilation						
Minimum	Ekstra ventilation	Tunnel				
Trin	Diff	Ventilator 1	Ventilator 2	Ventilator 3	Indspjæld 1	Udspjæld 1
11	0,0 °C					

- 5. På hvert niveau defineres:
 - Niveau: Skrivebeskyttet.

 Diff T: Definer temperaturdifferentialet. Når den målte temperatur stiger over den ønskede temperatur med denne mængde, starter Ekstra ventilation. Område: 0,0 °C >10,0 °C.

NOTE Hvert differential skal være lig med eller højere end differentialet for det tidligere niveau.

- Ventilatorstatus. Se de følgende afsnit for oplysning, om hvordan ventilatorer konfigureres:
 - Definition af Grundlæggende Ventilation, side 41

8.4 Tunnelventilation

Når den er aktiveret, kan du:

- indstille tunnelniveauer i ventilationsprogrammet
- indstille tunnelens referencepunkter i ventilationsprogrammet
- definere trykindstillinger til tunnellen
- Definere tunneltemperaturens referencepunkt i temperaturkurven (se Konfiguration af Temperaturkurven, side 25).

NOTE Tunnelventilation skal være aktiveret for at funktionerne vises på skærmen.

- Definition af Parametre for Tunnelventilation
- Definition af Indstillingerne for Tunnelventilation
- Tunneldøre

8.4.1 DEFINITION AF PARAMETRE FOR TUNNELVENTILATION

- 1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilationsindstillinger
- 2. Under Ventilation, aktiver Tunnel.

¢	DAG TID 3 17:46	Stald 1 ↔	
Cont	rol Strategy \rightarrow Ventilation		1
Û	Minimum / Maksimum Ventilation		
	Kurvestatus	Frakoblet	
	Min ventilation efter vægt	Frakoblet	
~*	Dynamisk minimum ventilation	Frakoblet	
	Dynamisk maksimum ventilation	Frakoblet	
	Ventilation		
	Aktivér ekstra trin	Aktiveret	
	Aktivér tunnel	Aktiveret	
	Aktivér minimum ventilation cyklus	Frakoblet	
	Indspjæld styret af	Af trin	
	Tunnel styret af	Af trin	

3. Gå til Klima > Ventilation og klik fanen Tunnel.

€		DAG 3	тір 17:49	Stald 1 ←		
Ventilation						
Minimum	Ekstra ve	entilation	Tunnel			
Trin			Diff	Ventilator 1	Ventilator 2	Ventilator 3
T1			0,0 °C			

- 4. På hvert niveau defineres:
 - Niveau: Skrivebeskyttet.
 - Diff T: Definer temperaturdifferentialet. Når den målte temperatur stiger over den ønskede temperatur med denne mængde, starter Ekstra ventilation. Område: 0,0 °C >10,0 °C.
 - Hvert differential skal være lig med eller højere end differentialet for det tidligere niveau.
 - Ved T1 er differentialet foruddefineret som 0,0.
 - Ventilatorstatus. Se de følgende afsnit for oplysning, om hvordan ventilatorer konfigureres:
 - Definition af Grundlæggende Ventilation, side 41

8.4.2 DEFINITION AF INDSTILLINGERNE FOR TUNNELVENTILATION

C DAG TID 3 17:50	Stald 1 ↔	
Ventilation \rightarrow Indstillinger		III 🧪
Min cyklus OFF tid (sek.)	60	
Varme		
Start varme Hysterese	0,6 °C	
Total cyklustid (sek.)	300	
Min cyklus On tid (sek.)	5	
Tunnel		
Tunnel hysterese	1,1 °C	
Udetemp Exit grænse	0,0 °C	
Tunnel exit forsinkelse	5	

- Definer:
 - Tunnelhysterese: Dette er et differentiale. Når temperaturen når tunneltemperaturen minus dette differential, går ventilationen ned til Ekstra ventilation (hvis aktiv) eller Minimumventilation.
 - Udetemp. exit grænse: Dette er et differentiale. Når udetemperaturen når tunneltemperaturen plus dette differentiale, vil ventilationen forblive i Tunneltilstanden.
 - Tunnel exit forsinkelse (min.): Når Trioen beregner at ventilationen bør forlade Tunneltilstanden, er der en forsinkelse (med denne varighed) før den faktisk forlader tilstanden. Denne parameter forhindrer Trio i at gå ind og ud af Tunneltilstanden for hurtigt.

8.4.3 TUNNELDØRE

I Tunnel Ventilation, Trio muliggør kontrol over tunneldøre ved hjælp af niveaukontrol eller kontrol af statisk tryk. Kontrol af disse døre er den samme som kontrol over indgange. Se disse afsnit for flere detaljer.

- Af Tyrn
- Statisk Tryk

← ■	dag tid 0 12:49	Stald 1 ↔		
Ventilation				
Standard Ekstr	ra ventilation Tunnel	_		
		Ventilatorer	Tunn	el
Trin	Diff	1	1	2
T1 0	0,0 °C		25 %	25 %
T2 0	1,0 °C		20 %	

8.5 Indspjælds- og Gardinventilation

For at sikre at luftcirkulationen udføres på den mest optimale manér og i overensstemmelse med specifikationerne, skal indspjæld placeres (åbnes) nøjagtigt. Hvis et potentiometer anvendes, kan åbningen og lukningen ske med en høj præcisionsgrad.

Hvis der ikke er noget potentiometer, så har nøjagtigheden en tendens for at degradere, efter at indspjældene har udført flere åbnings- og lukningscyklusser. Følgende afsnit beskriver, hvordan indspjældene genkalibreres ved hjælp af et potentiometer eller uden et potentiometer.

Under installationen aktiverer brugeren autokalibrering i digitale output-indspjæld. Kalibrering finder automatisk sted efter antallet af indspjældsbevægelser er lig med antallet af bevægelser, der kræves for at starte kalibreringen.

Kun ét indspjæld eller tunnelgardin kan kalibreres ad gangen.

• Relæåbning sker, når den ønskede position er 100 %.

- Relælukning sker, når den ønskede position er 0 %.
- 1. Gå til System > Kontrolstrategi > Ventilation 🍱

¢	DAG TID 0 14:04	Stald 1 ↔	
Kont	trol Strategi \rightarrow Ventilation		/ ·
0	Aktivér ekstra trin	Aktiveret	
μ.	Aktivér tunnel	Aktiveret	
	Aktivér minimum ventilation cyklus	Frakoblet	
	Aktiver vent. rotation	Frakoblet	
	Indspjæld styret af	Af trin	
Ċ	Tunnel styret af	Af trin	
	Automatisk kalibrering af indspjæld / tunn	elspjæld	
	Aktivér kalibrering	24 timer	
	Antal trin	0	
	Tæt på endestop	0 %	
	Luk under denne ude Temp.	0,0 °C	



- 3. Definer:
 - Aktivér kalibrering: Vælg 24 timer om dagen eller angiv en specifik tidsperiode.
 - Antal trin: Indstil antallet af trin (antallet af bevægelser).
 - Nærhed til endestop: Indspjæld vil åbne eller lukke baseret på denne nærhed til endestoppet. For eksempel, når den er indstillet til 10 %, lukkes gardinet når åbningen er mindre end 10 % og åbner helt, når åbningen er større end 90 %.
 - Luk under denne temp. (ude): Indspjæld lukker, når udetemperaturen når dette punkt.

8.6 Omrøringsventilator

Omrøringsventilatorer blander luften i rummene. For at definere omrøringsventilatorens funktionalitet:

1. Definer et relæ eller en analog port som en omrøringsventilator (Se Installationsmanual).

2. Definer omrøringsventilatorparametrene (Se Installationsmanual).

3. Valgmulighed: Definer omrøringsventilatorens cyklustid (Henvise til Minimum Ventilationscyklus, side 44).

4. Hvis ventilationsventilatorer kører i en cyklus, skal du gå til Klima > Ventilations > Indstillinger

C DAG TID 0 14:26	Stald 1 ↔	
Ventilation \rightarrow Indstillinger		III 🧪
Optimal Max hastighed (Grøn Vent.)	60 %	
Ventilation Tuning	Normal (Anbefalet)	
Forøg/formindsk tid (sek.)	120	
Total cyklustid (sek.)	300	
Min cyklus OFF tid (sek.)	60	
Luftblander		
Aktiv ved cyklus	OFF tid	

5. Definer, hvornår røreventilatoren fungerer, under cyklussen Til eller Fra.

9 Kølefunktioner

- Køleprincipper
- Valg af Køling Mode

9.1 Køleprincipper

Trio understøtter styring af op til to køleelementer (forstøvere eller kølepuder). Enhederne kan køres separat eller sammen.

Den relative fugtighed har en direkte påvirkning på grises nedkølingsevne, selv når temperaturen er den samme (varmetabet falder ved højere fugtighed, hvilket forårsager varmebelastning). Det er vigtigt at huske at køleprocessen tilføjer fugtighed til luften, og den skal derfor standses når den relative fugtighed er for høj.

- Installer en fugtighedssensor for at muliggøre begrænsning af køling i henhold til fugtigheden.
- Ugyldige fugtighedssensormålinger tages ikke i betragtning.

For at undgå at udsætte dyrene for unødig varmebelastning i perioder med en høj relativ fugtighed, anvender Trio følgende regler:

- Når temperaturen når den ønskede temperatur plus temperaturforskellen, begynder kølingen, og den fortsætter indtil temperaturen falder under dette punkt (minus båndet) (Figur 39).
- Hvis fugtigheden stiger over Til fugtighed-parameteren (plus fugtighedsbåndet) standser kølingen.
- Køling finder kun sted mellem start- og sluttiderne.
- Når den mindste OFF-tid = 0 sek og temperaturen når ON-temperaturen + stigningsområdet, kører køleelementet uafbrudt.
- Når der køres i cyklus, vil den mindste OFF-tid aldrig være mindre end 5 sek.

9.2 Valg af Køling Mode

Trio gør det muligt at køre køleapparatet i tre forskellige tilstande:

- Konstant: Når køleanordningerne er aktiveret, fungerer de kontinuerligt.
- Cykle: Når køleapparatet er aktiveret, fungerer den i henhold til en brugerdefineret til/fra-cyklus.
- Ramping: Cyklusmodulering, frekvens afhænger af fejlen i °C med hensyn til køleindstillingen (målet).
- 1. Gå til Klima > Køling.> Indstillinger.

C = DAG TID 0 14:35	Stald 1 ↔	
Køling → Indstillinger		ANULLER GEMME
Virkemåde	Konstant Konstant	Område
RF % Stop Køling	Cyklus Rampe	1 2 3
RF Bånd	5 %	4 5 6
Patyldningstid	0	7 8 9
Køling aktiveret		- 0 .
● 24 timer		Enter

2. Definer:

- Driftstilstanden.
- Fugtighed til stop: Definer det fugtighedsniveau, hvor afkølingen stopper.
- Fugtighedsbånd: Indstil fugtighedsbåndet til at genaktivere køleudgange, når processen ophører på grund af det høje fugtighedsniveau.
- Påfyldningstid: Definer den tid, der er nødvendig for at fordele vandet over puden.
- Køling aktiveret: Definer, hvornår køling er aktiveret, 24 timer i døgnet eller tidsrammer.
- 3. Gå til Klima › Køling. Den skærm, der vises, afhænger af den valgte driftstilstand.
- Konstant
- Cyklus
- Rampe

9.2.1 KONSTANT

	6 TID 14:47	Stald 1 ↔	
Køling			
Dag O			Aktuelt ønsket 32,2 °C
	Køling 1	Køling 2	
Status	Frakoblet	Frakoblet	
Start temperatur (diff)	0,0 °C	0,0 °C	
Stop temperatur (diff)	-0,2 °C	-0,2 °C	
Aktivér fra trin	1	1	
Fugt grænse	Frakoblet	Frakoblet	
			Relaterede sider >

- Definer:
 - Dag: Vækstdage, hvor indstillingerne ændres (Bemærk: Ved brug af Central Udsug er vækstdage ikke defineret)
 - Status: Aktivér eller deaktiver et køleelement.
 - Starttemperatur (diff): Indstiller temperaturdifferentialet fra køletemperaturen (temperaturkurven) hvor ved køling aktiveres. Den temperatur, der beregnes til at starte kølingen ved, justeres i henhold til vækstdagene.

NOTE Hvert køleelement kører i henhold til sin egen temperatur (temperaturdefinition).

- Stoptemperatur (diff): Indstiller temperaturdifferentialet fra køletemperaturen (temperaturkurven) hvor ved køleelementet standses.
 - Temperatur for køleelementstop = Ønsket køling ± Stoptemperatur
- Aktiver fra ventilationsniveau: Vælg niveauet (ventilationsoutput) hvor køling kan køres. (Standard 1).
- Fugt grænse: Aktiverer stop af kølingen ved et vist fugtighedsniveau.

9.2.2 CYKLUS

	g tid 16:25	Stald 1 ←	
Køling			
Dag 0			Aktuelt ønsket 32,2 °C
	Køling 1	Køling 2	
Status	Frakoblet	Frakoblet	
Start temperatur (diff)	0,0 °C	0,0 °C	
Stop temperatur (diff)	-0,2 °C	-0,2 °C	
Aktivér fra trin	1	1	
ON tid	30	30	
OFF tid	30	30	Relaterede sider >
Fugt grænse	Frakoblet	Frakoblet	

- Definer:
 - Dag: Vækstdage, hvor indstillingerne ændres (Bemærk: Ved brug af Central Udsug er vækstdage ikke defineret)
 - Status: Aktivér eller deaktiver et køleelement.
 - Starttemperatur (diff): Indstiller temperaturdifferentialet fra køletemperaturen (temperaturkurven) hvor ved køling aktiveres. Den temperatur, der beregnes til at starte kølingen ved, justeres i henhold til vækstdagene.

NOTE Hvert køleelement kører i henhold til sin egen temperatur (temperaturdefinition).

- Stoptemperatur (diff): Indstiller temperaturdifferentialet fra køletemperaturen (temperaturkurven) hvor ved køleelementet standses.
 - Temperatur for køleelementstop = Ønsket køling ± Stoptemperatur
- Aktiver fra ventilationsniveau: Vælg niveauet (ventilationsoutput) hvor køling kan køres. (Standard 1).
- ON/OFF-tid: Beskriv den tid, cyklussen er henholdsvis ON og OFF
- Fugt grænse: Aktiverer stop af kølingen ved et vist fugtighedsniveau.

9.2.3 RAMPE

	тір 16:30	Stald 1 ↔	
øling			
Dag O			Aktuelt ønsket 32,2 °C
	Køling 1	Køling 2	
Status	Frakoblet	Frakoblet	
Start temperatur (diff)	0,0 °C	0,0 °C	
Stop temperatur (diff)	-0,2 °C	-0,2 °C	
Aktivér fra trin	1	1	
ON tid	30	30	
Rampe: Maximum off tid (sek.)	280	280	Relaterede sider >
Rampe: Minimum off tid (sek.)	20	20	
Rampe: Temperatur bånd	5,0 °C	5,0 °C	
Fugt grænse	Frakoblet	Frakoblet	

- Definer:
 - Dag: Vækstdage, hvor indstillingerne ændres (Bemærk: Ved brug af Central Udsug er vækstdage ikke defineret)
 - Status: Aktivér eller deaktiver et køleelement.
 - Starttemperatur (diff): Indstiller temperaturdifferentialet fra køletemperaturen (temperaturkurven) hvor ved køling aktiveres. Den temperatur, der beregnes til at starte kølingen ved, justeres i henhold til vækstdagene.

NOTE Hvert køleelement kører i henhold til sin egen temperatur (temperaturdefinition).

- Stoptemperatur (diff): Indstiller temperaturdifferentialet fra køletemperaturen (temperaturkurven) hvor ved køleelementet standses.
 - Temperatur for køleelementstop = Ønsket køling ± Stoptemperatur
- Aktiver fra ventilationsniveau: Vælg niveauet (ventilationsoutput) hvor køling kan køres. (Standard 1).
- ON-tid: Angiv den tid cyklussen er ON.
- o Ramping Maksimum/Minimum OFF-tid (sek.): Definer den maksimale og minimale slukketid, som køleenheder forbliver slukket efter at have været i drift i ON-tiden
- Trinvis stigning T°: Indstiller et temperaturområde for at modulere køleelementets cyklus.
- Fugt grænse: Aktiverer stop af kølingen ved et vist fugtighedsniveau.

10 Overbrusning

Overbrusningen kører i henhold til udetemperaturen. Hvis der ikke er en udetemperatursensor, eller hvis sensoren får fejl, holder overbrusningen op med at køre.

Overbrusning kører i den tidsperiode, som du fastlægger. Overbrusning kører i cyklusser, hvis ON/OFF tid er baseret på en kurve:

• Den varme udetemperatur definerer minimum OFF-tiden.



• Den kolde udetemperatur definerer maksimum OFF-tiden.

- Definition af Parametrene for Overbrusning
- Definition af Indstillingerne for Overbrusning

10.1 Definition af Parametrene for Overbrusning

I overbrusningsprogrammet kan du oprette op til fire intervaller om dagen, hvori overbrusning kan finde sted. Vand sprøjtes i forskellige intervaller, afhængigt af udetemperaturen.

1. Gå til Kontrol > Overbrusning.

← ■	DAG TID 15 15:46	Stald 1 ↔			
Overbrusning				-	• …
Tid	Til (sek.)	Off (min.) Ved Kold Temp.	Off (min.) Ved Varm Temp.	Kold Ude Temp.	0,0 °C
00:00 → 00:00	0	0	0	Stop overbrusning under	0,0 °C

- 2. Definer:
 - Tid: Definer tiderne, hvori overbrusningen kan aktiveres. 00:00-00:00 betyder at overbrusningen kan køre 24 timer i døgnet.
 - On (sek.): Indstil enhedens køretid (værdiområde: 0-999, standard 0).
 - Off ved kolde temp. (min.): Indstil antallet af minutter, som enheden venter, før den starter igen, når det er koldt udenfor (område: 999, standard 0).
 - Off ved varm temp.: Indstil antallet af sekunder, som enheden vil vente, før den starter igen, når det er varmt udenfor.

10.2 Definition af Indstillingerne for Overbrusning

C E DAG TID 15 15:48	Stald 1 ↔	
Overbrusning \rightarrow Indstillinger		III 🧪
Kold Ude Temp.	0,0 °C	
Varm Ude Temp.	0,0 °C	
Stop overbrusning under	0,0 °C	

- Definer:
 - Kold udetemperatur: Indstil den kolde temperatur for overbrusningens maksimum OFF-tid.
 - Varm udetemperatur: Indstil den varme temperatur for minimum OFF-tiden for overbrusning.
 - Udetemperatur til stop: Temperaturen, under hvilken enheden standser.

11Varmefunktioner

Trio understøtter op til fire (4) ON/OFF varmeelementer og variable varmeelementer. Trio har to forskellige programmer til at styre varmen; én til at opretholde den ønskede temperatur i hele bygningen og ét, der styrer særskilte varmeområder. I sidste fald har hvert varmeelement en dedikeret sensor og en unik ønsket temperatur.

- Definition af Præferencerne for det Centrale Varmeelement
- Zonevarmere

11.1 Definition of Præferencerne for det Centrale Varmeelement

Efter som temperaturen falder, vil Trio reducere ventilationsmængden, indtil den leverer den fastlagte minimumsmængde. Hvis temperaturen falder under den ønskede temperatur, vil Trio fortsat køre på minimumventilation. Opvarmning vil samtidigt starte, når temperaturen falder til en temperatur, der fastlægges af brugeren (hysterese).

- Definer relæer og/eller analoge outputporte som varmeelementer i Enheder og sensorer. Se installationsmanual.
- Sonfigurationen af tænd / sluk af varmeapparater kræver kortlægning af en ventilator, indgang eller udgang eller tunneldør.

C DAG TID 0 19:23	Stald 1 ↔	
Ventilation \rightarrow Indstillinger		III 🧪
Varme		
Start varme Hysterese	0.6 °C	
Varme Cyklus	Frakoblet	
Total cyklustid (sek.)	300	
Min cyklus On tid (sek.)	5	

1. Gå til Klima > Ventilation > Indstillinger.

- 2. Definer:
 - Start varme Hysterese: Dette er et differentiale. Når temperaturen falder til den ønskede temperatur minus denne mængde, begynder opvarmningen.
 - Varmecyklus: Gør det muligt for centrale varmelegemer at arbejde i en cyklus.
 - Samlet cyklustid (sek.): Definer cyklustiden for varmeelementer, der er defineret som cyklusvarmere.

• Min cyklus ON-tid (sek.): Definer minimum ON-tiden for varmeelementer, der er defineret som cyklusvarmere.

11.2 Zonevarmere

- Definer mindst ét varmeelement som en zonevarmer i Enheder og sensorer. Se installationsmanual.
 - Definition af ikke-Variable Zonevarmere
 - Definition af Variable Zonevarmere

11.2.1 DEFINITION AF IKKE-VARIABLE ZONEVARMERE

1. Gå til Klima > Zonevarmere.

(+) (+) <th>TID Stale</th> <th>d1 ₽ ●</th> <th></th>	TID Stale	d1 ₽ ●	
Zone varmere			1
Varme	On temp. Diff.	Off temp. Diff.	
1	-1,0 °C	0,0 °C	
2	-1,0 °C	0,0 °C	

- 2. Klik
- 3. Definer:
 - ON temp. diff.: Dette er et differentiale. Når temperaturen når den ønskede temperatur minus denne mængde, begynder opvarmningen.
 - OFF temp. diff.: Dette er et differentiale. Når temperaturen når den ønskede temperatur minus denne mængde, standser opvarmningen.

11.2.2 DEFINITION AF VARIABLE ZONEVARMERE

- Definer mindst én analog output varmeelement som en zonevarmer.
 - 1. Gå til Klima > Zonevarmere.

€	DAG 0	TID 14:27	Stald	1 ⊭		
Zone varm	nere					1
Varme	On temp. Diff.	Off temp. Diff.	Maks. Varme temp.	Min. Output%	Maks. Output%	
1	-1,0 °C	0,0 °C	N/A	N/A	N/A	
2	-1,0 °C	0,0 °C	N/A	N/A	N/A	
3	-1,0 °C	0,0 °C	-5,0 °C	0	100	
4	-1,0 °C	0,0 °C	-5,0 °C	0	100	



- 3. Definer:
 - ON temp. diff.: Dette er et differentiale. Når temperaturen når den ønskede temperatur minus denne mængde, begynder opvarmningen.
 - OFF temp. diff.: Dette er et differentiale. Når temperaturen når den ønskede temperatur minus denne mængde, standser opvarmningen.
 - Maks. varme temp.: Indstil temperaturen, under hvilken varmeelementerne vil køre ved deres maksimumeffekt.
 - Min./Maks.: Indstil spændingseffekten for minimum og maksimum.

12 Luftkvalitet

Sikring af luftkvaliteten omfatter konfiguration af Trioens sensorer for relativ fugtighed, CO2 og ammoniak. Hver af disse faktorer er særskilte og kræver en sensor. Når enhver af disse faktorer stiger over de brugerdefinerede niveauer, vil Trio kompensere ved at øge varmen.

- Ventilationen skal køre for at kompensering kan begynde.
- Hvis ét af disse faktorer ligger over det brugerdefinerede referencepunkt, begynder kompenseringen. Hvis to eller flere faktorer ligger over det brugerdefinerede referencepunkt, vil kompensering fortsætte indtil begge faktorer ligger under det krævede niveau.
- Brugeren angiver, hvilken kompenseringstype der anvendes.
- Når kompensering finder sted, kontrollerer Trio løbende sensormålingerne. Så længe den målte relative fugtighed, CO2 eller ammoniak ligger over de angivne niveauer (niveauer kontrolleres hver 30. sekund), stiger ventilationen eller varmen med 2 %.
- Når niveauerne ligger under de krævede niveauer, begynder kompenseringen af falde med 2 %. Trio fortsætter med at kontrollere sensormålingerne (hver 30. sekund). Behandlingen fortsætter indtil stopværdierne nås.
- Definition af Parametre for Luftkvalitet
- Definition af Indstillinger for Luftkvalitet

12.1 Definition af Parametre for Luftkvalitet

- 1. Gå til Klima > Luftkvalitet.
- NOTE Hver sensor skal defineres og registreres for at sensoren vises på denne skærm. Se Installationsmanual.

← ■	dag tid 0 14:33	Stald 1 ↔		
Luftkvalitet				🎤 ····
Dag	Fugtighed	CO ₂	Ammoniak	
1	0 %	0	0	
5	0 %	0	0	
10	0 %	0	0	

2. Indstil værdierne, over hvilke "luftbehandling" startes. Disse værdier justeres hen over vækstdagene (ingen kurve).

- 3. Definer:
 - Dag: Indstil vækstdagen for at fastlægge de ønskede referencepunkter for relativ fugtighed, CO2 og ammoniak. Område: 0-999
 - Fugtighed: Indstil fugtighedsniveauet, over hvilken luftbehandlingen starter.
 Område: 0-100 %
 - CO2: Indstil CO2-niveauet, over hvilken luftbehandlingen starter. Område: 0-5000 ppm
 - NH3: Indstil ammoniak-niveauet, over hvilken luftbehandlingen starter. Område: 0-100 ppm

12.2 Definition af Indstillinger for Luftkvalitet

C E DAG TID 1 15:14 15:14 15:14	Stald 1			
Luftkvalitet \rightarrow Indstillinger		ANULLER	GEN	IME
Behandlingsmetode	Off •			
Udetemperatur til anvendelse af varme (diff. under	Ventilation °C	Område		
ønsket)	Varme	1	2	3
Maksimal yderligere ventilation	Ude temperatur %			
Maksimal ekstra varme	60 %	4	5	6
		7	8	9
Fugtighed				
Stop fugt behandling Diff.	5 %	-	0	•
Alarm grænse for høj luftfugtighed	80 %	Ent	ter	

- Definer:
 - Tilstand: Vælg, hvordan luftkvaliteten skal kompenseres:
 - Deaktiveret
 - Ved hjælp af ventilation
 - Ved varme
 - Ved ude temperatur (automatisk)
 - Udenfor T⁰ Til drift af varmeapparater (diff. under mål): Under denne forskel fra måltemperaturen justerer regulatoren automatisk varmeydelsen for at kompensere for luftkvaliteten. Område -40°til +90°.
 - Maksimal yderligere ventilation (%): Den maksimale ventilationsstigning (maksimal kompensation). Område: 1 % til 100 %
 - Maksimal ekstra varme (%): Den maksimale varmestigning (maksimal kompensation). Område: 1 % til 100 %
 - Lukkedifferential for RF (%): Fugtighedsbehandling standser under dette niveau. Område: 0 % til 10 %

- Alarmgrænse for høj RF (%): Trio udsender en alarm, når fugtighedsniveauet stiger over dette niveau. Område: 0 % til 100 %
- Lukkedifferential for CO2 (ppm): Når CO2-niveauerne er denne mængde under det ønskede niveau, standser al CO2-behandling. Område: 0 til 500 ppm
- Alarmgrænse for høj CO2 (ppm): Trio udsender en alarm, når CO2-niveauet stiger over dette niveau. Område: 0 til 5000 ppm
- Lukkedifferential for NH3 (ppm): Når ammoniakniveauerne er denne mængde under det ønskede niveau, standser al ammoniakbehandling. Område: 0 ppm til 10 ppm
- Alarmgrænse for høj NH3 (ppm): Trio udsender en alarm, når CO2-niveauet stiger over dette niveau. Område: 0 til 100 ppm
13 Timere

Timere giver en yderligere metode at kontrollere relæenheder, navnlig ved at indstille en tidsplan, hvori enhederne kan køre. Ud over tidsplanen tillader Trio indstilling af tidscyklusser og temperaturintervaller, hvori en enhed kan køre.

← =	DAG TID 0 14:36	Stald 1 ↔	
Timere			/ ·
Timer 1	Timer 2		
Tid	24 timer	00:00 am 24 h	
Cyklus	Frakoblet		
Temperatur	Frakoblet		Relaterede sider >

Definer mindst et relæ som en timer i Enheder og sensorer. Se installationsmanual.

Definer op til fem relæer som timere i System > Enheder og sensorer.

- 1. Klik rediger i Kontrol > Timere og definer en timer som aktiv.
- 2. Definer for hver timer:
 - Tid: Timere kan køre 24 timer i døgnet eller inden for brugerdefinerede tidsperioder. Definer op til fire tidsperioder for hver timer.
 - Cyklus: Definer cyklustiderne, hvis denne er aktiveret. Område: 0-999 sekunder.
 - Temperatur: Definer temperaturområdet, hvori timerne kører, hvis denne er aktiveret. Område: [-40° til +90°].

14 Alarmer

- Definition af Alarmparametrene
- Visning af Alarmerne
- Definition af Auxiliary-Alarmer
- Udsendelse af en Generel Alarm

14.1 Definition of Alarmparametrene

- Alarm Definitioner
- Alarm Test

14.1.1 ALARM DEFINITIONER

1. Gå til System > Kontrolstrategi > Alarmer

K	DAG TID 0 14:39	Stald 1 ↔	
Konti	rol Strategi → Alarmer		1
Ļ	Alarmforsinkelse (sek.)	60	
ee	Alarmpåmindelse (min.)	30	
Å	Høj vandforbrug		
	Max vand / time	0 L	
	Lav vandforbrug		
	Min vand / time	0 L	
	Aktivér lav vandforbrug alarm	24 timer	
	Pot. meter alarm		

NOTE Højt vandforbrug, Lavt vandforbrug og Potentiometer vises kun, hvis disse enheder er registrerede. Se Installationsmanual.



- Alarmforsinkelse: Efter det er registreret, at en parameter er gået over eller under dets specifikationer, vil Trio vente denne tid, før en alarm udsendes. Dette forhindrer udsendelsen af alarmer for korte afvigelser. Område: 0-999 sekunder.
- Alarmpåmindelse: Trio vil genudsende en alarm efter denne tid, hvis alarmen ikke anerkendes. Område: 0-999 minutter.
- Højt vandforbrug maks. vand/time: Trio udsender en alarm, hvis vandforbruget overstiger denne mængde.
- Lavt vandforbrug:
 - Min. vand/time: Trio udsender en alarm, hvis vandforbruget er under denne mængde. Område: 0-999 gallon/liter.
 - Aktivér alarm for lavt vandforbrug: Angiver perioden, hvori alarmen er aktiv, 24 timer i døgnet eller specifikke tidsperioder.
- Potentiometer: Aktivér potentiometeralarm: Trio vil udsende en alarm, hvis potentiometerstyrede indspjæld ikke åbnes til de krævede niveauer. Angiver perioden, hvori alarmen er aktiv, 24 timer i døgnet eller specifikke tidsperioder.

14.1.2 ALARM TEST

Alarmetesten bekræfter, at alarmsystemet fungerer korrekt. En test kan udføres manuelt på et hvilket som helst tidspunkt eller planlægges ugentligt eller dagligt.

- Manual Test
- Planlagte test

14.1.2.1 Manual Test

Klik på

Afbryd testen om nødvendigt.

14.1.2.2 Planlagte test

Planlagte test kan kun udføres én gang om dagen.

1. Aktiver planlagt alarmtest på skærmbilledet alarm på skærmen.

¢	DAG TID 1 15:57	Stald 1		(4)	
Konti	rol Strategi → Alarmer			ANULLER	GEMME
Ļ	Max vand / time	0 L			
	Lav vandforbrug			Område	
\$	Min. vand / time	0 L		1	2 3
Ċ	Alarm tidsramme	• 24 timer Tidsrammer		4	5 6
	Planlagt alarm test			7	8 9
	Dage	Søn. ○Man. ✔Tir. Ons. OTor. ✔Fr	e. OLør.	-	0.
	Tid	12:00		Ente	r

2. Definer den/de dag(e) og den tid, hvor testen udføres.

BEMÆRK Prøven finder sted på det planlagte tidspunkt. Hvis der opstår en forsinkelse af en eller anden grund (f.eks. strømafbrydelse), finder testen ikke sted mere end fem (5) minutter efter det planlagte tidspunkt.

14.2 Visning af Alarmerne

• Kli	ĸ Ģ	på hovedmenulinjen.
-------	-----	---------------------

Image: DAG Image: DAG	TID 19:30	Stald 1 ₊→	
Enheder og sensorer			Alarmer
	3 3 4 ₩ 1	5 2 6 7 8 ∞ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nød temperatur
	11 12	13 14 Q. Alarm	Høj COz ON 01 19:28 Stald 1
15 16	17 18	19 20	Ude temperatursensor fejl
1 2 3 RH CO2		8 9 🔐 🎏 🛼 12	Ammoniak sensor fejl ON
			Fugtføler Fejl ON 19:28 Stald 1

• Klik på ACK ALL for at kvittere alle alarmer eller bekræft hver enkelt efter behov.

14.3 Definition of Auxiliary-Alarmer

Auxiliary-alarmer giver en yderligere metode, hvorved alarmfunktioner kan føjes til specifikke relæer. Denne funktion sammenligner relæets nuværende tilstand til dets definerede tilstand (normalt åben, normalt lukket). Hvis relæet ikke er i sit definerede tilstand, udsender Trio en alarm. Du kan definere auxiliary-alarmer til at køre i specifikke tidsperioder. Anvend denne alarm til de relæer, der styrer vigtige funktioner.

1. Gå til Kontrol > Auxiliary-alarm

	DAG TID 0 14:41	Stald 1 ↔	
Auxiliary Ala	rm		le la constante de la constante
AUX 1	Ø AUX 2		
Tid	24 timer	00:00 am 24 h	
Relæfunktion	Frakoblet		

- 2. Klik rediger og definer en alarm som aktiv.
- 3. Definer:
 - Tidsperioder: Angiv tidsperioden; enten 24 timer i døgnet eller i specifikke tidsperioder.
 - Relæfunktion: Aktivér denne funktion
 - Definer det relæ, der overvåges. Når dette relæ ikke længere er i sin definerede status (normalt åben, normalt lukket) udsendes en alarm.

14.4 Udsendelse af en Generel Alarm

1. Gå til System > Enhed og Sensorer.



En alarm udsendes til alle kontakter på listen.

15 Historik

- En Trio-controller gemmer:
 - o 150 vækstdage med historikdata (minimum).
 - Op til 365 vækstdage med historikdata (estimeret maksimum)
- TrioAir gemmer data på serveren i ubegrænset tid.
- Hvis du starter en ny batch/flok, slettes alle historikdata.

Tabellen over alarm- og hændelseshistorik kan gemme op til 2000 elementer.

- Klima og Luftkvalitet
- Alarmer og Hændelser
- Vandhistorik
- Enhedshistorik

15.1 Klima og Luftkvalitet

1. Gå til Hold > Historik.

3. Klik den relevante fane for at se dens historik.

NOTE Historikskærmen viser kun historikken for de installerede sensorer.

¢	DAG TID 0 14:43	Sta	ıld 1 <i>⊾</i> ⇒				
Hist	Historie \rightarrow Klima \rightarrow Temperatur						
l	Temperatur Fugtighed	CO2	Ammoniak				
0	Dag	Minimum	Gennemsnit	Maksimum			
÷	0 25/10/2021	0,0 °C	22,1 °C	24,3 °C	()>		
٥	4 25/10/2021	0,0 °C	11,0 °C	41,9 °C	©>		
3	3 24/10/2021	18,9 °C	22,8 °C	44,0 °C	©>		
	2 23/10/2021	22,3 °C	22,7 °C	23,3 °C	© >		
	1 22/10/2021	22,3 °C	23,2 °C	23,7 °C	() >		
	K < 1 2 > >I				1 of 2 pages (9 items)		

• Temperaturhistorik: Registrerer gennemsnits- minimum- og maksimumtemperaturen for hver vækstdag hver time.

- Fugtighedshistorik: Registrerer gennemsnits- minimum- og maksimumfugtigheden for hver vækstdag hver time.
- CO2-historik: Registrerer den gennemsnitlige, minimum og maksimum CO2 for hver vækstdag hver time.
- Ammoniakhistorik: Registrerer den gennemsnitlige, minimum og maksimum ammoniak for hver vækstdag hver time.

K) DAG 0 1	тір 4:44	Stald 1 ↔	. (
Hist	Historie \rightarrow Klima \rightarrow Temperatur						
J	Temperatur Fugtighe	d CO2	Ammonia	k			
\circ	< Day 3						
÷	Time	Minimum	Gennemsnit	Ønsket	Maksimum	Ude temp.	
\wedge	00:00	22,2 °C	22,4 °C	26,7 °C	22,6 °C	0,0 °C	
0	01:00	22,0 °C	22,2 °C	26,7 °C	22,3 °C	0,0 °C	
3	02:00	21,8 °C	22,0 °C	26,7 °C	22,2 °C	0,0 °C	
	03:00	21,7 °C	21,9 °C	26,7 °C	22,1 °C	0,0 °C	
	04:00	21,8 °C	21,9 °C	26,7 °C	22,1 °C	0,0 °C	
	05:00	21,7 °C	21,9 °C	26,7 °C	22,0 °C	0,0 °C	
	06:00	21,6 °C	21,7 °C	26,7 °C	21,9 °C	0,0 °C	
	07:00	21,6 °C	21,7 °C	26,7 °C	21,8 °C	0,0 °C	
	08:00	21.7 °C	22.0 °C	26.7 °C	22.3 °C	0.0 °C	

• Klik på ursymbolet (🕓 🔪) for at se den timemæssige opdeling.

15.2 Alarmer og Hændelser

Gå til denne skærm for at se de sidste 999 alarmer og hændelser. Alarmhistorikken kan vise de følgende alarmer.

NOTE Udførelse af en koldstart eller start af en ny gruppe rydder alarmhistorikken.

- 1. Gå til Hold > Historik > Alarmer
- 2. Klik den relevante fane.

¢	DAG TID 0 14:4	5 Stald 1 ↔					
Histo	Historie \rightarrow Alarmer og Handlinger \rightarrow Alarmer						
l	Alarmer Handlinger	Sealt					
0	Dag	Tid	Alarm	Varighed			
<u> </u>	0 25/10/2021	14:33:19	Fugtføler Fejl	00:00:00			
\bigcirc	0 25/10/2021	14:30:40	Ammoniak sensor fejl	00:00:00			
3	0 25/10/2021 14:30:40		CO2 -sensor fejl	00:00:00			
	0 25/10/2021	14:30:40	Temperatursensor 8 Fejl	00:01:39			
	0 25/10/2021	14:30:40	Temperatursensor 7 Fejl	00:08:07			
	K K 1 2 3 4 5 6	5 7 8 9 10 > > I		1 of 32 pages (158 items)			

Alarmbeskrivelse

•

- Ukendt alarm
- Høj temperatur
- Sensor # høj temperatur
- Høj CO2
- Lavt tryk
- Højt vandforbrug
- Udetemperatur fejl
- Fugtighedssensor fejl
- Ammoniak sensor fejl
- Potentiometer # fejl
- Alarm test
- CPU lav batteri

15.3 Vandhistorik

- Lav temperatur
- Sensor # lav temperatur
- Høj fugtighed
- Høj ammoniak
- Højt tryk
- Lavt vandforbrug
- Temperatursensor # fejl
- CO2-sensor fejl
- Trykføler fejl
- Auxiliary # aktiveret
- Utilstrækkelig luft tilførsel
- Nød temperatur

- 1. Gå til Hold > Historik > Vand. 🥥
- 2. Klik den relevante fane for at se dens historik.

¢	DAG 0 14	тір 4:46	Stald 1 ↔		⊕ 🔊 (
Histo	Historie \rightarrow Vand & Foder \rightarrow Vand \cdots						
l	Vand						
ņ	Dag	Vand pr. dyr	Daglig ændring pr. dyr	Vand pr. enhed	Daglig ændring pr. gruppe		
\wedge	0 25/10/2021	0,000 L	0 %	0 L	0 %	() >	
0	4 25/10/2021	0,000 L	0 %	0 L	0 %	() >	
(&)	3 24/10/2021	0,000 L	0 %	0 L	0 %	() >	
	2 23/10/2021	0,000 L	0 %	0 L	0 %	() >	
	1 22/10/2021	0,000 L	0 %	0 L	0 %	()>	

• Klik på ursymbolet for at se den timemæssige opdeling.

15.4 Enhedshistorik

Registrerer varme- og køleelementers kørselstid (i minutter) for hver vækstdag i 24-timers opløsning; oplysningerne giver mulighed for at undersøge og bekræfte om kørselstiden for en enhed fungerer som forventet.

1. Gå til Hold > Historik > Enheder 📎.



¢		DAG	тір)5:47	Stald 1 🖃	. (
Hist	orie →	Enheder					
a	Dag	Varme 1	Varme 2	Varme 3	Køling 1	Køling 2	
	11 15/11/2020	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	() >
<u>+</u>	10 14/11/2020	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	() >
\bigcirc	9 13/11/2020	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	() >
3	8 12/11/2020	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	() >
	7 11/11/2020	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	() >
	6 10/11/2020	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	() >
	IK K	1 2 3 >	×			1	of 3 pages (13 items)

• Klik på ursymbolet for at se den timemæssige opdeling.

NOTE Historikken viser kun installerede enheder.

16 Nulstilling, Gemmen og Indlæsning af Indstillinger

Nulstilling betyder sletning af tabeller og de aktuelle produktdefinitioner. Når indstillingerne er blevet slettet, kan brugeren manuelt genkonfigurere Trioen eller indlæse indstillinger fra en USB-enhed.

- Nulstilling af Indstillingerne
- Gemmen Eller Indlæsning af Indstillingerne
- Visning af Loggen
- Opdatering af Softwaren

16.1 Nulstilling af Indstillingerne

CAUTION Afbryd ikke strømmen, mens enheden nulstilles. Enhver frakobling kan forårsage alvorlig hardwareskade. For at nulstille Trio:

1. Gå til System > Generelle indstillinger.



4. Følg vejledningen online. Du får mulighed for at sikkerhedskopiere indstillingerne.

16.2 Gemmen Eller Indlæsning af Indstillingerne

- 1. Gå til System > Generelle indstillinger.
- 2. Klik 🛄

¢		9 48 Stald 1 ↔	
Gene	erelle indstillinger \rightarrow	Backup → Filer	
()	Filer Log		
ප	Lokale sikkerhedskopi	filer	
((Fil 1	Tom	Vælg handling 🔹
<u></u>	Fil 2	11/01/2021	Vælg handling 🔹
	Fil 3	15/03/2021	Vælg handling 🔹
i	Fil 4	21/03/2021	Vælg handling 🔻

- 3. Klik Vælg handling og vælg Indlæs indstillinger eller Gem indstillinger.
- 4. Følg vejledningen.

16.3 Visning af Loggen

Loggen viser, hvilke tabeller der blev gemt.



16.4 Opdatering af Softwaren

CAUTION Afbryd ikke strømmen, mens du opdaterer softwaren. Enhver frakobling kan forårsage alvorlig hardwareskade.

For at opdatere Trio-softwaren:

1. Gå til System > Generelle indstillinger.



- 3. I Softwareversion, Klik Opdater.
- 4. Følg vejledningen online.

17 Bilag A: Central Udsug

Tilstanden Centralt udsug bruger statiske trykniveauer til at fastlægge ventilationsniveauerne. Dette bilag forklarer, hvordan Centralt udsug-systemet opsættes.

- Introduktion til Centralt Udsug
- Valg af Centralt Udsug
- Instrumentpanel til Centralt Udsug
- Funktioner for Centralt Udsug
- Indstilling af det Statiske Tryk
- Staldindstilling

17.1 Introduktion til Centralt Udsug

I en opsætning med Centralt udsug huses flokke i en bygning, hvori alle stalde er forbundet til ét centralt ventilationssystem. Efter at det statiske trykniveau er indstillet, skifter ventilationsniveauer efter som trykket efter som trykket ændrer sig. Hvilket betyder, at hvis det målte tryk falder, øges ventilationen. Hvis trykket stiger, reduceres ventilationen.

- Hver stald har et indspjæld, der styrer den mængde luft, der kommer ind. Centraliserede ventilatorer skubber luft ind via indspjældet.
- Udeluft skubbes ind i loftrummet og fordeles via luftkanalen, og styringen opretholder det krævede tryk i luftkanalen. Ved at justere ventilationen, kan hver stald uafhængigt styre den luftmængde, der kommer ind.
- Efter som temperaturen stiger, åbnes indspjældene mere. Trio justerer ventilationen dynamisk for at opretholde det krævede tryk.



Da Centralt udsug indstiller trykindstillingerne for hele bygningen, er der kun én stald i denne tilstand.

17.2 Valg af Centralt Udsug

For at vælge tilstanden Centralt udsug (?):

1. Udfør en kold start. Gå til System > Generelle indstillinger > Om.

¢	ТІD 11:40	Central udsug 1	
Gene	erelle indstillinger \rightarrow	Om	
()	Software Version	<u>2.0.11-1.3</u>	Opdater
8	Nulstil fabriksindstillinger		Indstil fabriksindstillinger

- a. Klik Nulstil til fabriksindstillinger.
- b. Opret om nødvendigt en sikkerhedskopi.
- 2. Klik på Nulstil.



4. Klik Centralt Udsug.

17.3 Instrumentpanel til Centralt Udsug

Hovedopgaven for tilstanden Centralt udsug er at styre og overvåge lufttrykket. Instrumentpanelet viser status for trykket og ventilationen.

	Central udsug 1	
TRYK Måltryk		> VENTILATORER
	Ventilationsmåler	TIMERE > O O 24.9 °c
Alarmpunkt for lavt tryk Målt tryk	or højt tryk	Genveje til ventilation og timer
PRESSURE ZU Pa SET 21 _{Pa} Referencepunkt for tryk	LEVEL 5 CFM 23,000 Ventilationskapacitet	

Instrumentpanelet viser trykindstillingerne, ventilationsindstillingerne og installerede enheder. Ventilatorer og timere vises kun, hvis de er defineret i System > Enheder og sensorer.

17.4 Funktioner for Centralt Udsug

Central udsug understøtter følgende funktioner:

- Kontrol
 - Ventilationsniveauer

NOTE Central Ventilation (version 4.1.10) understøtter 30 ventilationsniveauer. Henvise til Niveauer af Ventilation, side 91.

- <u>Køling</u> (Version 4.2.3 og derover)
- o <u>Tryk</u>
- <u>Timere</u>
- <u>Aux-Alarm</u>
- Historik
 - <u>Alarmer og hændelser</u>
- System
 - Definition af temperatur
 - Definition og registrering af enhed og sensorer
 - <u>Staldindstillinger</u>

- Registrering af enheder
- o Generel
 - <u>Tid og dato</u>
 - Statisk tryk
 - Alarm
 - Bruger
 - Netværk
 - Sikkerhedskopi
 - <u>Om</u>

17.5 Indstilling af det Statiske Tryk

Aktivér en sensor for statisk tryk i Enheder og sensorer (Se Installationsmanual).

1.	Gå	til	Kontrol	>	Statisk	tryk.
----	----	-----	---------	---	---------	-------

с = тю 11:57	Cer	ntral udsug 1		
Statisk Tryk				1
Central udsug				
Ønsket	20 5	² a		
Bånd	5 Pa	3		
Tryk just. forsinkelse	20			
Vent. % ved fejl på tryk	1			
Trykalarm	Lav 3 Pa	3 →	Høj 40 Pa	

2. Definer parametrene:

- Ønsket: Indstil båndet for det tryk, du ønsker at opretholde. Område: 0-100 Pascal.
- Bånd: Det statiske trykniveau over eller under hvilken styringen skal lukke eller åbne indspjældene for at minimere eller maksimere ventilationen. Område: 0-20 Pascal.
- Forsinkelse af trykjustering: Definer den tid, som Trio skal vente, før den justerer indspjældene, når trykket ligger uden for båndets grænser. Område: 5-30 sekunder.
- Ventilationsniveau når trykket fejler: Indstil ventilationsniveauet i tilfælde af, at tryksensoren fejler.

CAUTION Denne parameter er ekstremt vigtig og kan sikre dyrs overlevelse, i tilfælde af at en sensor fejler.

• Trykalarm: Indstil det høje og lave tryk, ved hvilke en alarm udsendes.

17.6 Staldindstilling

I System > Staldindstillinger, vælg staldtilstanden. Staldtilstand er baseret på dyrenes vækststadie. Du kan ændre stadiet gennem hele vækstcyklussen. Standarden er Central udsug.

NOTE Staldindstillingen anvendes, når der sammenlignes data fra stalde; den ændrer ikke staldindstillinger.

Image: Tide Tide Image: Tide Tide Image: Tide Tide	Central udsug 1	
Stald		ANULLER
Stald type Stald nr.	Central udsug ▼ Central udsug Drægtighedstald Farestald Fravænningsstald Slagtesvinestald Slagtesvinestald Ornestald	Område 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 . Enter ×

17.7 Niveauer af Ventilation

Central Udstødning understøtter 30 niveauer af ventilation. Brugeren tilføjer hvert lag manuelt.

Sådan konfigureres ventilationsniveauerne:

1. Gå til System > Enheder &Sensorer og definer ventilatorerne. Se Installationsmanual for detaljer.

2. Gå til Kontrol > Ventilation.

← ■	тір 16:45	Central udsug 1		
Ventilation				1
		Ventila	torer	
Trin	Ventilator 1	Ventilator 2	Ventilator 3	Ventilator 4
1 o M3/h				



4. Aktiver ventilatorerne i niveau 1 efter behov. Henvise til Definition af Ventilatorer / Ventilationsordning, side 29 for detaljer.

< (rid 5:46	Central ud	sug 1			
Ventilat	ion					ANULLER	GEMME
1			Ventila	torer			
	Trin	Ventilator 1	Ventilator 2	Ventilator 3	Ventilator 4		63
	1 0 M3/h	83			8	Område	0 - 0
Ð						1	2 3

5. Klik for at tilføje et ekstra niveau og definere niveau 2-ventilatorerne efter behov.

< (id :47	Central ud	sug 1		(2)	
Ventilat	ion					ANULLER	GEMME
1			Ventila	torer			-
	Trin	Ventilator 1	Ventilator 2	Ventilator 3	Ventilator 4		63
	1 o M3/h	⊗			~	Område	0 - 0
•	2 0 M3/h	⊗		8		1 2	2 3
+						4 5	5 6

6. Gentag disse trin, op til 30 niveauer.

	тір 16:52	Central udsug 1		
Ventilation				1
24 0 M3/h	~		89	
25 _{0 M3/h}	⊗		⊗	
26 _{0 M3/h}	~		8	⊗
27 o M3/h	~		8	8
28 ^{0 M3/h}	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	8	⊗	
29 0 M3/h	83	8	8	
30 0 M3/h	~	8	89	₿

7. Klik Spare.

18 Bilag B: Central Korridor

Central korridor-systemet leverer luft til svin, fra en central korridor til individuelle rum. Luften i korridoren holdes på et defineret trykniveau ved at justere indgangspositionen. Om nødvendigt kan luften i korridoren opvarmes, før den distribueres til hvert rum. Central korridorens funktionalitet er designet til at levere disse tjenester. Central korridor kan understøtte to rum.

- Introduktion til Trykregulering
- Valg af Central Korridor
- Central Korridor Kontrolpanel
- Central korridor funktioner
- Indstilling af Trykniveauer
- Definition af Varme
- Rumindstilling

18.1 Introduktion til Trykregulering

Trio justerer indgangspositionerne for at opretholde de definerede statiske trykniveauer. Indgangsposition er åbent eller lukket efter behov for at opretholde et trykniveau, der ligger inden for målniveauets rækkevidde. For at sikre, at indgang kun åbnes eller lukkes, når det er nødvendigt, er der en forsinkelsestid; trykket skal forblive uden for trykområdet i en vis periode, før indgangene bevæger sig.

18.2 Valg af Central Korridor

Sådan vælges den centrale korridortilstand:

1. Udfør en kold start. Gå til System > Generelle indstillinger Om.

¢	ТІD 11:40	Central udsug 1	
Gene	erelle indstillinger \rightarrow 0	m	
()	Software Version	<u>2.0.11-1.3</u>	Opdater
8	Nulstil fabriksindstillinger		Indstil fabriksindstillinger

- a. Klik på Nulstil fabriksstandard.
- b. Opret en sikkerhedskopi, hvis det kræves.
- 2. Klik på Nulstil.



4. Klik på Central korridor.

18.3 Central Korridor Kontrolpanel

Den grundlæggende opgave for Central udstødningstilstand er at kontrollere og overvåge lufttryk. Kontrolpanelet viser tryk- og ventilationsstatus.

	Fælles Korridor 1	
TRYK	6	> INDLØB 1 2 1 c 50% 50% VARME > $\frac{50\%}{1}$ $\frac{50\%}{2}$ $\frac{50\%}{3}$ 18,6 °C $18,6 °C\frac{55\%}{4}18,6 °C$
Tryk 2 Pa Ønsket 20 Pa	Temperatur 18,6°C	TIMERE >

Kontrolpanelet beskriver nuværende tryk, temperatur, indgangsåbninger og varmelegeme Disse enheder vises kun, hvis de er defineret i System > Enheder og sensorer (se Installationsmanual).

18.4 Central korridor funktioner

Central korridor understøtter følgende funktioner:

- Kontrol
 - o <u>Timere</u>
 - o <u>Aux Alarm</u>
- Historie
 - Alarmer og begivenheder
- System
 - <u>Temperaturdefinition</u>
 - <u>Alarmindstillinger</u>
 - Definition og kortlægning af enhed og sensorer
 - Rumindstillinger
 - Kortlægningsenheder
 - Generel
 - <u>Tid og dato</u>
 - Alarm
 - Bruger
 - Netværk
 - Filopbevaring og indlæsning
 - Softwareopdatering

18.5 Indstilling af Trykniveauer

- Definer tryk i Enheder og sensorer. Se installationsmanual.
 - 1. Gå til Kontrol > Tryk.

	Fælles Korridor 1	
Tryk		1
Tryk		
Ønsket	20 Pa	
Bånd	5 Pa	
Lav	5 Pa	
Tryk just. forsinkelse	20	
Position ved tryk fejl	50	

2. Definer parameter:

 Mål: Indstil det ønskede mål for at opretholde rækkevide. Område 0 - 100 Pascal.

- Bånd: Det statiske trykniveau under eller over hvilket regulatoren skal lukke eller åbne indgangene for at minimere eller maksimere ventilationen.
 Område: 0 – 20 Pascal.
- Alarm for lavt tryk: Definer det trykniveau, hvormed en alarm genereres.
- Trykjusteringsforsinkelse: Når trykket er uden for rækkevidegrænserne, skal du definere den tid, som Trio venter, før indstillingerne justeres. Område 5-30 sekunder.
- Ventilationsniveau, mens trykket falder: Hvis trykføleren svigter, skal du indstille ventilationsniveauet.

CAUTION Denne parameter er ekstremt vigtig og kan sikre dyrets overlevelse i tilfælde af en sensorfejl.

- Trykalarm: Indstil det lave og høje tryk, hvor en alarm sendes.
- Indgangsposition, mens trykket falder: Hvis tryksensoren svigter, skal du definere indgangspositionen for nødventilation.

18.6 Definition af Varme

Central korridor muliggør opvarmning af luften, inden den kommer ind i rumene. Varmelegemer fungerer som zoneopvarmere.

Definer op til fire relæer og / eller porte som varmelegemer i Enheder og sensorer. Se installationsmanual.

1. Gå til Kontrol > Varme. I det følgende eksempel er fire varmeapparater aktiveret, to til sluk varmelegemer og to 0 - 10VDC variable varmelegemer.

Image: Tide Tide Image: Tide 16:40			Fælles Korridor 1				
Varme							ľ
Varme	On Temp.	Off Temp.	Maks. Varme temp.	Min. Output%	Maks. Output%		
1	24,5 °C	25,5 °C	N/A	N/A	N/A		
2	24,5 °C	25,5 °C	N/A	N/A	N/A		
3	24,5 °C	25,5 °C	20,5 °C	0	100		
4	24,5 °C	25,5 °C	20,5 °C	0	100		
						Relaterede sider	>

• I dette eksempel, varmelegemer 1 og 2 og til sluk varmelegemer. Varmelegeme 3 og 4 er variable varmeapparater.

2. Definer:

NOTE Temperaturen her er absolutte temperaturer; der er intet temperaturrækkevide.

- Temperatur til: Under denne temperatur tændes varmelegeme. Område: -40° til sluk temperatur
- Temperatur sluk: Over denne temperatur slukkes varmelegeme. Område: Sluk temperatur til 90° C.
- Maks varmetemperatur: Indstil den temperatur, hvormed varmelegeme fungerer ved maksimal kapacitet. Område: -40° til sluk temperatur

- Minimum udgang: Indstil den spænding, hvormed varmelegeme fungerer, på deres minimum niveau.
- Maksimal udgang: Indstil den spænding, hvormed varmelegeme fungerer på deres maksimale niveau.

18.7 Rumindstilling

I systemet > Rumindstillinger, vælg rumtilstand. Rumtilstand er baseret på dyrenes vækstfase. Du kan ændre trim gennem hele vækstcyklussen. Standard er Central korridor

NOTE Rumindstillingen bruges ved sammenligning af data fra rum, den ændrer ikke rumindstillinger.

(+) TID 16:41	Fælles Korridor 1			
Stald		ANULLER		
Stald type Stald nr.	Fælles Korridor ▼ Fælles Korridor	Område		
	Farestald Fravænningsstald	1 2 3		
	Slagtesvinestald	4 5 6		
	Ornestald	7 8 9		

19 Garanti

Garanti og teknisk bistand

Munters produkter er designet og bygget til at levere pålidelig og tilfredsstillende præstation, men kan ikke garanteres fejlfri. Selvom de er pålidelige produkter, kan de udvikle uforudsete defekter, og brugeren skal tage dette i betragtning og tilrettelægge passende nød- eller alarmsystemer, hvis driftsfejl kunne forårsage skade på de artikler, hvortil Munters-udstyret krævedes. Hvis dette ikke gøres, er brugeren fuldt ansvarlig for den skade, de eventuelt kunne lide.

Munters giver denne begrænsede garanti til den første køber og garanterer at dets produkter er uden fabrikationsfejl eller materialefejl i ét år fra leveringsdatoen, forudsat at de rette betingelser for transport, lagring, installation og vedligeholdelse overholdes. Garantien dækker ikke, hvis produkterne er blevet repareret uden udtrykkelig godkendelse fra Munters, eller er blevet repareret på en sådan måde at deres præstation og pålidelighed efter Munters dømme er blevet hæmmet, eller de er blevet installeret eller brugt forkert. Brugeren accepterer de fulde ansvar for eventuel forkert anvendelse af produkterne.

Garantien på produkter fra eksterne leverandører, der er monteret på Trio (for eksempel antenner, strømforsyninger, kabler osv.) er begrænset til de betingelser, som leverandøren har erklæret: alle krav skal lægges skriftligt inden for 8 dage efter at defekten blev opdaget, og inden for 12 måneder af at det defekte produktet blev leveret. Munters har tredive dage fra modtagelsen til at tage handling og har ret til at eksaminere produktet i kundens lokaler eller ved dets eget anlæg (kunden skal betale transportprisen).

Munters har efter eget skøn mulighed for at erstatte eller reparere produkter, som den betragter som defekte, uden gebyr, og vil arrangere deres forsendelse tilbage til kunden med transport betalt. I tilfælde af defekte dele af lav kommerciel værdi, der er almindeligt tilgængelige med hurtig forsendelse (såsom bolte osv.), hvor transportomkostningerne ville overstige delenes værdi, kan Munters give kunden eksklusiv godkendelse til at købe udskiftningsdelene lokalt, hvor Munters så vil godtgøre produktets værdi til dens købspris.

Munters vil ikke være ansvarlig for omkostninger, der relaterer til afmontering af den defekte del, eller den tid, der kræves for at rejse til anlægget og de tilknyttede rejseomkostninger. Ingen agent, ansat eller forhandler har godkendelse til at give nogen som helst yderligere garanti eller til at acceptere noget som helst andet ansvar på Munters vegne i forbindelse med andre Munters produkter, med undtagelse af når det sker skriftligt med signatur fra et af virksomhedens bestyrere.

ADVARSEL: Af hensyn til forbedringen af kvaliteten af dets produkter og tjenester forbeholder Munters sig retten til at ændre specifikationerne i denne manual til enhver tid og uden forudgående meddelelse.

Producenten Munters ansvar ophører i tilfælde af:

• afmontering af sikkerhedsenheder

- anvendelse af ikke-godkendte materialer
- utilstrækkelig vedligeholdelse
- anvendelsen af uoriginale reservedele og tilbehør.

Med undtagelse af specifikke kontraktmæssige betingelser, sker følgende direkte på brugerens egen regning:

- forberedelsen af monteringssteder
- forsyning af en strømforsyning (inklusive det beskyttende forbindingsstykke til ækvipotentielle binding (PE) i overensstemmelse med CEI EN 60204-1, paragraf 8.2) til korrekt forbindelse af udstyret til nettilslutningen
- levering af støttetjenester, der er passende til anlæggets behov på grundlag af de leverede installationsoplysninger
- værktøj og forbrugsvarer, der kræves til montering og installation
- de smøremidler, der er nødvendige til idriftsættelse og vedligeholdelse.

Det er obligatorisk kun at købe og anvende originale reservedele eller dem, der anbefales af producenten.

Adskillelse og samling skal udføres af kvalificerede teknikere og i overensstemmelse med producentens vejledninger.

Anvendelsen af uoriginale reservedele eller forkert samling fritager producenten fra alt ansvar.

Anmodninger om teknisk bistand og reservedele kan sende direkte til det <u>nærmeste</u> <u>Munters-kontor</u>.



Aa/MIS/Um/DK-2786-11/20 Rev 1.7