Manual original

Quick Guide

Sistema de control ComDry



Instrucciones de uso

Instrucciones válidas para las unidades posteriores al n.° de serie 20001

QES-CDCS-A1808

© Munters Europe AB 2018

Munters
Your Perfect Climate

1 Sistema de control ComDry, Guía rápida

1.1 Navegación por los menús

Los tres botones , y del panel de control permiten navegar por los menús.

Siga estos pasos para navegar por los menús:

Paso	Acción	Resultado/ilustración
1	Para seleccionar un menú, pulse o . hasta que se muestre el menú seleccionado.	El indicador del menú seleccionado se iluminará.
2	Para acceder al menú, pulse .	El indicador del menú empezará a parpadear.
3	Utilice o para desplazarse por el menú.	
4	Salga del menú utilizando y diríjase a [EXIT]. Pulse .	El indicador del menú dejará de parpadear.

¡NOTA! *Todas las listas de menús son circulares. Al final de cada menú encontrará la opción [EXIT]. El modo más rápido de navegar hasta aquí es pulsar una vez después de haber accedido a un menú.*

1.2 Niveles de acceso

Los siguientes niveles de acceso y acciones están disponibles en el sistema de control:

Nivel de acceso	Acciones disponibles	Comentario
ACCESS	Visualización de todos los datos de procesamiento	
ACCESS *	▪ Visualización de todos los datos de procesamiento ▪ Ajuste los parámetros relevantes (establezca el valor de RH, reinicie las h o kWh, etc.)	
ACCESS **		▪ El nivel 2 es únicamente para personal específico (personal cualificado o el personal de servicio de Munters) ▪ Si accidentalmente accede a este nivel, debe utilizar el código 0000 para regresar al nivel 1.

1.3 Acceso al sistema de control

Los ajustes y contadores del sistema de control están protegidos contra cambios no autorizados mediante el uso de dos niveles de acceso. Consulte también el apartado *1.2, Niveles de acceso*.

Siga estos pasos para acceder al sistema:

Paso	Acción	Resultado/ilustración
1	Para poder cambiar los ajustes, debe contar con un nivel de acceso «one-star». Vaya al menú Funciones; consulte el apartado *1.1, Navegación por los menús*.	El indicador del menú está parpadeando.
2	Desplácese hacia arriba hasta [ACCESS] utilizando .	ACCESS
3	Mantenga pulsado hasta que [ACCESS] cambie a [ACCESS *].	En este momento, el sistema se encuentra desbloqueado y es posible realizar nuevos ajustes o reiniciar los contadores.
4	También hay disponible un nivel de acceso «two-star» superior, protegido mediante un código PIN. Si se intenta obtener un nivel de acceso superior con la máquina apagada, la pantalla cambiará a [0 0 0 0]. Pulse cuatro veces hasta que vuelva a aparecer [ACCESS *].	

¡NOTA! *El sistema regresará automáticamente al modo de bloqueo después de cinco minutos sin ninguna actividad.*

¡NOTA! *El sistema siempre se pone en marcha en modo de bloqueo tras su puesta en marcha, fuese cual fuese el nivel de acceso antes de la pérdida de suministro eléctrico.*

Siga estos pasos para forzar el modo de bloqueo en el sistema:

Paso	Acción	Resultado/ilustración
1	Asegúrese de que la unidad esté apagada.	
2	Vaya al menú Funciones.	
3	Navegue hasta [ACCESS *]. Consulte la instrucción general en el apartado *1.1, Navegación por los menús*.	
4	Ponga en marcha la unidad pulsando el botón de encendido/apagado.	La luz verde se ilumina
5	Mantenga pulsado hasta que [ACCESS*] cambie a [ACCESS].	En este momento, el sistema se encuentra bloqueado y no es posible realizar nuevos ajustes ni reiniciar los contadores.

1.4 Cambio de los ajustes del sistema

Para poder cambiar los ajustes, debe contar con un nivel de acceso «one-star»; consulte *1.3, Acceso al sistema de control*.

Siga estos pasos para cambiar los ajustes del sistema:

Paso	Acción	Resultado/ilustración
1	Navegue hasta el parámetro que desee cambiar utilizando o .	
2	Pulse .	El ajuste empieza a parpadear.
3	Cambie el valor con y .	
4	Confirme el nuevo ajuste con .	El ajuste deja de parpadear.

¡NOTA! *Si el nuevo ajuste no se confirma en menos de 30 segundos, la pantalla vuelve a mostrar el ajuste anterior.*

¡NOTA! *Los valores de solo lectura no se pueden modificar. No empezarán a parpadear si se pulsa , sea cual sea el nivel de acceso del usuario.*

1.5 Restablecimiento de una alarma

Siga estos pasos para restablecer una alarma:

Paso	Acción	Resultado/ilustración
1	Anote el mensaje de la alarma antes de restablecerla. Esta información puede resultar útil a la hora de buscar una solución al problema.	
2	Espere a que se detenga el funcionamiento del deshumidificador. Pulse .	La pantalla cambia a [Rst NO]y [NO] parpadea.
3	Cambie entre [NO] y [YES] pulsando o . Confirme pulsando .	Tras restablecer la alarma, el sistema de menús regresa a su posición de inicio.

¡NOTA! *Si la causa de la alarma sigue presente, la alarma puede volver a aparecer después de restablecerla, incluso si se ha detenido el funcionamiento del deshumidificador.*