

# Manuale D'uso

# TRIO Poultry Controller



# TRIO

## Poultry Controller

Ag/MIS/UmIT-2796-02/21 Rev 1.7  
P/N: 116838



# TRIO Poultry Controller

## Manuale di uso

Rev 1.7, 03/2023

Software di prodotto: 5.0.18

Questo manuale di uso ed installazione è parte integrale dell'apparato, incluso l'allegata documentazione tecnica.

Questo documento è destinato all'utilizzatore dell'apparato: non potrà essere riprodotto interamente o in parte, salvato su computer come file o consegnato a terze parti senza la preventiva autorizzazione dello sviluppatore o installatore del sistema.

Munters si riserva il diritto di apportare modifiche all'apparato in accordo con gli sviluppi tecnici e legali.

# Sommario

<i>capitolo</i>		<i>pagina</i>
<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>7</b>
1.1	Esclusione di Responsabilità.....	7
1.2	Introduzione.....	7
1.3	Note.....	7
<b>2</b>	<b>UTILIZZO DEL TOUCH SCREEN TRIO</b> .....	<b>8</b>
2.1	Icone.....	8
2.2	Pannello di controllo.....	9
<b>3</b>	<b>GESTIONE DEI CICLI</b> .....	<b>11</b>
3.1	Impostazione delle Impostazioni Generali.....	11
3.1.1	Impostazione delle Preferenze .....	11
3.1.2	Impostazione di Ora/Data .....	12
3.1.3	Impostare l'Ambiente della Casa.....	13
3.2	Impostazioni degli Animali .....	13
3.2.1	Impostazione dei Parametri delle Impostazioni degli Animali .....	13
3.2.1.1	Configurazione Manuale.....	14
3.2.1.2	Nuovo Wizard del Ciclo.....	15
3.2.2	Impostazione delle Modalità della Casa.....	18
3.3	Regolazione del Conteggio dei Volatili.....	18
3.4	Informazioni sul Supporto Tecnico.....	19
<b>4</b>	<b>IMPOSTAZIONI DELLA TEMPERATURA</b> .....	<b>20</b>
4.1	Qual è la Curva della Temperatura .....	20
4.2	Configurazione della Curva della Temperatura .....	21
4.2.1	Impostazione dei Parametri della Curva di Temperatura.....	21
4.2.2	Impostazione delle Impostazioni della Curva di Temperatura .....	22
4.3	Controllo della Temperatura di Emergenza .....	23
<b>5</b>	<b>INTRODUZIONE ALLA VENTILAZIONE</b> .....	<b>24</b>
5.1	Definizione della Ventilazione Minima e Massima.....	24
5.2	Definizione dello Schema dei Ventilatori/Ventilazione .....	25
5.3	Ventilazione Base .....	25
5.4	Ventilazione Extra.....	26
5.5	Ventilazione Tunnel.....	27
<b>6</b>	<b>VENTILAZIONE MINIMA E MASSIMA</b> .....	<b>29</b>
6.1	Riepilogo della Struttura Dell'edificio.....	29

6.2	Impostazione della Ventilazione di Base.....	30
6.2.1	Impostazione della Ventilazione Dinamica.....	31
6.2.2	Ventilazione in base al Peso.....	33
6.2.2.1	Come Funziona la Ventilazione in Base al Peso .....	33
6.2.2.2	Impostare la Ventilazione in base ai Parametri di Peso .....	34
6.2.3	Aggiunta di una Curva.....	35
<b>7</b>	<b>LIVELLI DI VENTILAZIONE.....</b>	<b>36</b>
7.1	Configurazione delle Impostazioni di Ventilazione di Base.....	36
7.2	Ventilazione di Base .....	37
7.2.1	Impostazione della Ventilazione di Base.....	37
7.2.2	Opzioni Ventola.....	39
7.2.2.1	Ciclo di Ventilazione Minimo.....	39
7.2.2.2	Ventole Analogiche.....	41
7.2.2.3	Ventole (Ventola di Efficienza).....	42
7.2.2.4	Rotazione Ventilatore.....	44
7.2.3	Ventilazione in Ingresso e a Tendina.....	45
7.2.3.1	Livello .....	46
7.2.3.2	Pressione Statica .....	48
7.3	Ventilazione Extra.....	50
7.3.1	Introduzione alla Ventilazione Extra.....	50
7.3.2	Impostazione della Ventilazione Extra.....	50
7.4	Ventilazione Tunnel.....	52
7.4.1	Impostazione dei Parametri di Ventilazione del Tunnel.....	52
7.4.2	Impostare le Impostazioni di Ventilazione del Tunnel.....	53
7.4.3	Porte del Tunnel.....	54
7.4.4	Impostazione del Fattore di Raffreddamento del Vento.....	54
7.5	Configurazione della Calibrazione dell'Iniettore .....	55
7.6	Ventola di Movimento .....	57
<b>8</b>	<b>FUNZIONI DI RAFFREDDAMENTO.....</b>	<b>58</b>
8.1	Principi di Raffreddamento.....	58
8.2	Selezione della Modalità di Raffreddamento .....	58
8.2.1	Continuo .....	60
8.2.2	Ciclo.....	61
8.2.3	Salita.....	62
<b>9</b>	<b>FUNZIONI DI RISCALDAMENTO.....</b>	<b>63</b>
9.1	Impostazione dei Parametri del Riscaldatore Centrale .....	63
9.2	Riscaldatori di Zona .....	64
9.2.1	Impostazione di Riscaldatori a Zona non Variabile.....	64
9.2.2	Impostazione dei Riscaldatori a Zona Variabile .....	64
<b>10</b>	<b>AREA DI COVATA .....</b>	<b>66</b>

<b>11</b>	<b>GESTIONE MANGIMI E SILO</b> .....	<b>69</b>
11.1	Riepilogo Alimentazione .....	69
11.2	Impostazioni Alimentazione .....	69
11.3	Configurazione del Silo .....	72
<b>12</b>	<b>PROGRAMMA DI ILLUMINAZIONE</b> .....	<b>74</b>
12.1	Luci On/Off .....	74
12.2	Luci Variabili 0-10 Volt .....	77
12.3	Impostazioni Luci .....	79
<b>13</b>	<b>IMPOSTAZIONE DEL PESO PREVISTO DEI VOLATILI</b> .....	<b>80</b>
13.1	Curva di Riferimento dei Volatili .....	80
13.1.1	Curva Abilitata .....	80
13.1.2	Curva Disabilitata .....	82
13.2	Pesatura Maschi/Femmine .....	83
13.2.1	Pesata Separata per Genere .....	83
13.2.2	Pesata Non Separata .....	85
<b>14</b>	<b>QUALITÀ DELL'ARIA</b> .....	<b>86</b>
14.1	Impostazione dei Parametri di Qualità dell'Aria .....	86
14.2	Impostazione delle Impostazioni della Qualità dell'Aria .....	87
<b>15</b>	<b>TIMER</b> .....	<b>89</b>
<b>16</b>	<b>ALLARMI</b> .....	<b>90</b>
16.1	Impostazione dei Parametri di Allarme .....	90
16.1.1	Definizioni di Allarme .....	90
16.1.2	Test di Allarme .....	91
16.1.2.1	Test Manuale .....	91
16.1.2.2	Test Pianificati .....	91
16.2	Visualizzazione degli Allarmi .....	92
16.3	Impostazione degli Allarmi Ausiliari .....	92
16.4	Invio di un Allarme Generale .....	93
<b>17</b>	<b>STORICO</b> .....	<b>94</b>
17.1	Clima e Qualità dell'Aria .....	94
17.2	Allarmi ed Eventi .....	95
17.3	Storico dell'Acqua e dei Mangimi .....	96
17.4	Storico dei Dispositivi .....	97
17.5	Storico del Peso dei Volatili .....	98
<b>18</b>	<b>RIPRISTINO, SALVATAGGIO E CARICAMENTO DELLE IMPOSTAZIONI, AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE</b> .....	<b>99</b>
18.1	Partenza a Freddo .....	99
18.2	Salvataggio o Caricamento delle Impostazioni .....	100
18.3	Visualizzazione del Registro .....	100

18.4	Aggiornamento del Software .....	101
19	GARANZIA .....	102

# 1 Introduzione

## 1.1 Esclusione di Responsabilità

Munters si riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche, quantità, dimensioni ecc. per motivi di produzione o altri motivi, successivamente alla pubblicazione. Le informazioni qui contenute sono state preparate da esperti qualificati all'interno di Munters. Sebbene riteniamo che le informazioni siano accurate e complete, non forniamo alcuna garanzia o dichiarazione per scopi particolari. Le informazioni sono fornite in buona fede e con la consapevolezza che qualsiasi utilizzo delle unità o degli accessori in violazione delle indicazioni e delle avvertenze in questo documento è a sola discrezione e rischio dell'utente.

## 1.2 Introduzione

Congratulazioni per l'eccellente scelta di aver acquistato il Poultry Controller TRIO di Munters!

Per ottenere il massimo vantaggio da questo prodotto è importante che sia installato, messo in servizio e utilizzato correttamente. Prima dell'installazione o dell'utilizzo della centralina, è necessario studiare attentamente questo manuale. Si consiglia inoltre di conservarlo in modo sicuro per riferimento futuro. Il manuale è inteso come riferimento per l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento quotidiano dei "Controller Munters".

## 1.3 Note

Data di rilascio: Febbraio 2021


Munters non può garantire di informare gli utenti sulle modifiche o di distribuire loro nuovi manuali.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in alcun modo senza l'esplicito consenso scritto di Munters. Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

# 2 Utilizzo del Touch Screen TRIO

- Icone
- Pannello di controllo

## 2.1 Icone


	
	Torna alla schermata precedente
	Visualizza i menu principali
	Scegli la lingua
	Impostazioni di rete
	Visualizza gli allarmi
	Torna alla schermata principale
	Icona delle impostazioni
	Modifica parametri
	Sostituire la batteria del cruscotto con una batteria standard da 3V.
App sul cellulare	
	Fare clic sul cerchio contenente il nome utente per modificare le preferenze personali, tra cui la lingua, le unità e altro.

 Invia a tutti

Quando un Trio controlla due o più stanze o ci sono due o più edifici in una fattoria, Invia a tutti consente di modificare alcune funzioni selezionate in più di una stanza o un edificio. Modifica l'impostazione, fai clic su Invia a tutti e seleziona i Trio richiesti. Le impostazioni delle stanze o degli edifici selezionati vengono aggiornate. Nota: Invia a tutti non viene visualizzato su tutte le schermate.

## 2.2 Pannello di controllo


Il pannello di controllo offre una panoramica di tutte le funzioni del TRIO.



La versione 5.0.15 mostra la modalità casa, se definita in qualsiasi modalità oltre alla modalità Growing.



- Fare clic su **>** in ciascuna sezione per accedere alla relativa pagina di controllo.
- Fare clic sui riquadri Ventilazione, Temperatura o Dispositivi per visualizzare la schermata dedicata per tali funzioni.



# 3 Gestione dei Cicli

La sezione seguente descrive i passaggi iniziali da eseguire dopo aver completato l'installazione fisica.

- Impostazione delle Impostazioni Generali
- Impostazioni degli Animali
- Impostazione del Peso Previsto dei Volatili
- Regolazione del Conteggio dei Volatili
- Informazioni sul Supporto Tecnico

## 3.1 Impostazione delle Impostazioni Generali

- Impostazione delle Preferenze
- Impostazione di Ora/Data
- Impostare l'Ambiente della Casa

### 3.1.1 IMPOSTAZIONE DELLE PREFERENZE


1. Vai a Sistema > Impostazioni generali > Utente



2. Specifica le unità: Ci sono due opzioni:

- Imposta tutte le unità come metriche o imperiali.
- Imposta ogni unità. Fai clic su Modifica > Personalizza e Imposta :
  - Temperatura (Celsius o Fahrenheit)
  - Pressione (Pascal/Pollici di Acqua)
  - Peso (Chilogrammo/Libbre)
  - Flusso d'aria: Metro Cubo/Ora o Piedi Cubi/Minuto

3. Abilitare/disabilitare l'accesso tramite codice PIN : l'accesso tramite codice PIN è una misura di sicurezza. Chiunque desideri modificare le impostazioni deve disporre di questo codice.



### 3.1.2 IMPOSTAZIONE DI ORA/DATA

1. Vai a Sistema > Impostazioni generali > Ora e data. 



2. Impostare:

- Tempo
  - Regolazione automatica di data e ora: abilitare questa opzione per aggiornare automaticamente la data e l'ora
  - Data e ora: immettere manualmente la data e l'ora.
- Fuso orario : selezionare la zona dall'elenco a discesa.

**CAUTION** Imposta il fuso orario anche se sceglie il cambio automatico di data e ora.

### 3.1.3 IMPOSTARE L'AMBIENTE DELLA CASA

Lo schermo consente all'utente di impostare le dimensioni della propria casa. Impostalo in base alle dimensioni effettive della casa. Queste dimensioni vengono utilizzate per calcolare il fattore di raffreddamento del vento (l'effetto di raffreddamento del vento che può abbassare significativamente la temperatura)

Vai a Sistema > Impostazioni casa.



- Impostare:
  - Numero di casa. Ogni centralina su una rete deve avere un numero univoco..
  - Impostare altezza, larghezza e lunghezza della casa (la centralina calcola l'area totale).
    - Per impostare le dimensioni in unità metriche o non metriche, andare a Impostazione delle Preferenze, pagina 11 e modificare le unità.

## 3.2 Impostazioni degli Animali

Le impostazioni degli animali sono punti dati utilizzati per impostare ogni gruppo. Specifica queste impostazioni all'inizio di un ciclo di crescita. Le impostazioni degli animali includono:

- Giorno della crescita (utilizzato in vari algoritmi di sistema)
- Il numero degli animali consente di monitorare la produzione di ogni animale
- Impostazione dei Parametri delle Impostazioni degli Animali
- Impostazione delle Modalità della Casa

### 3.2.1 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DELLE IMPOSTAZIONI DEGLI ANIMALI

- Configurazione Manuale
- Nuovo Wizard del Ciclo

### 3.2.1.1 Configurazione Manuale

#### 1. Vai a Ciclo > Impostazioni Ciclo



#### 2. Impostare:

- **Giorno di crescita:** questo parametro definisce l'età degli animali. Il giorno di crescita aumenta automaticamente di uno (1) a mezzanotte. Quando si modifica il giorno di crescita, è possibile aumentare il numero; non è possibile diminuire il numero. TRIO aumenta il giorno di crescita a mezzanotte. Intervallo: 0 - 999
- **Numero di animali:** imposta il numero di animali che si trovano all'inizio di un gruppo.

*NOTE Nel caso in cui gli animali muoiano, puoi modificare il numero di animali. Andare a Regolazione del Conteggio dei Volatili, pagina 18.*

*NOTE Se desideri visualizzare separatamente il numero di femmine e maschi degli uccelli, vai su Strategia di controllo > Ciclo e abilita Separa maschio/femmina. Fare riferimento a Peso separato per genere a pag. 83.*



- **Numero dell'animale:** Assegna un numero univoco a ogni animale
- **Modalità casa:** la modalità stanza abilita o disabilita la funzionalità generale. Quando impostato come Normale, tutte le funzioni possono essere abilitate. Il giorno di crescita è gestito come sopra. Se si cambia la stanza in una modalità diversa, il giorno di crescita smette di avanzare e vengono abilitate solo alcune funzioni specifiche. Se selezioni una modalità casa diversa da Normale, la modalità viene visualizzata sullo schermo.
  - Crescita

- Vuoto: la modalità Casa vuota viene utilizzata quando l'intera casa è vuota.
  - Fornire ventilazione in base alla potenza impostata dal calore e dalla ventilazione.
  - Il giorno di crescita rimane a zero.
  - Interrompere l'allarme acqua - anche quando la funzione di allarme è abilitata
- Preriscaldamento: Preriscaldare la struttura prima di portare gli animali al set point della temperatura di preriscaldamento. Se si desidera utilizzare questa modalità, viene visualizzata l'opzione del wizard. Fare riferimento alla sezione successiva.
- Pre-riscaldamento: preriscaldare l'impianto prima di spostare gli animali.
  - Fornire ventilazione in base alla potenza impostata dal calore e dalla ventilazione.
  - Il giorno di crescita rimane a zero.
- Cattura: la modalità cattura viene utilizzata quando gli animali vengono rimossi dal pollaio. In questa modalità:
  - Fornire ventilazione in base al livello
  - L'uscita di calore dovrebbe essere OFF.
  - Il giorno di crescita rimane a zero.
  - Accendi la luce se abilitata . L'utente Imposta l'intensità della luce.

*NOTE Per informazioni sulla cova, fare riferimento a Area di Covata, pagina 66.*

### 3.2.1.2 Nuovo Wizard del Ciclo

Trio versione 5.0.15 fornisce una procedura guidata semplice da usare per impostare le modalità Crescita o Preriscaldamento. L'utilizzo del wizard consente di definire i giorni di crescita negativa. Quando si avvia un nuovo ciclo TRIO:

- Cancella i dati storici
- Imposta il giorno di crescita su zero
- Aumenta il numero di lotto di una unità
- Registra un evento "Nuovo lotto".

1. Clicca su .



2. Definisci il numero di cicli e clicca su Prossimo.



3. Seleziona Crescita o Preriscaldamento. Devi selezionare un'opzione per continuare.

- Modalità di crescita

GIORNO 2 TEMPO 10:49 Casa 1

Impostaz. ciclo ANNULLA

Numero di ciclo Modalità casa **Impostazioni** Rivedi Fatto

Giorno crescita

Numero iniziale animali

Peso iniziale animali  Kg  Kg

PRECEDENTE PROSSIMO

Range

1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	.
Entra		X

- Definisci il Giorno di crescita (zero o superiore), il numero iniziale di animali e il peso iniziale degli animali.
- Modalità di preriscaldamento:

GIORNO 2 TEMPO 10:50 Casa 1

Impostaz. ciclo ANNULLA

Numero di ciclo Modalità casa **Impostazioni** Rivedi Fatto

Giorno di crescita

Numero iniziale animali

Inizio nuova fase

Peso iniziale animali  Kg  Kg

PRECEDENTE PROSSIMO

Range

1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	.
Entra		X

- Definisci:
  - Giorno di crescita (-7 o superiore; il valore predefinito è -2)
  - Numero iniziale di animali
  - Inizio nuova fase
  - Peso iniziale dell'animale

### 3.2.2 IMPOSTAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA CASA

La pagina Impostazioni "Impostazioni ciclo" definisce i parametri di base per le case quando queste stanze NON sono in modalità Crescita. Tutte le altre modalità hanno gli stessi parametri.

1. Fai clic su .



2. Fare clic sulla scheda richiesta e definire:

- Impostare la temperatura target al di sopra della quale aumenta la potenza di ventilazione. Intervallo: da -40 a +90°C; Predefinito: +24.
- Ventilazione minima/massima: Impostare la ventilazione minima e massima per il ricambio d'aria, in base all'età degli animali.
- Abilita allarmi di temperatura: Impostare la temperatura al di sotto/al di sopra della quale Trio attiva un allarme. Intervallo: da -40 a +90°C; Predefinito: Allarme basso 0, Allarme alto +40°.

### 3.3 Regolazione del Conteggio dei Volatili

Modifica il numero di volatili quando li rimuovi o li aggiungi al gruppo.

1. Vai a Animali > Inv. animali. Questa schermata mostra i dati sulla mortalità degli animali



The screenshot shows the 'Inv. Animali' screen for 'Casa 1'. The top bar displays the day (GIORNO 1) and time (TEMPO 08:12). The screen shows a table of mortality data for two dates:


Giorno	mortalità	Mortalità totale	mortalità%	mossi	Culled	Conta animali
1 03/02/2021	9	9	0,18 %	4	0	4.987
0 02/02/2021	0	0	0,00 %	0	0	5.000

There is also an 'AGGIUNGI MORTALITÀ' button on the right side of the table.

- Mortalità: mortalità giornaliera
- Mortalità totale: mortalità cumulativa
- Mortalità%: mortalità totale divisa per il numero iniziale di animali
- Conteggio animali: numero attuale di animali
- Spostamento: numero di animali spostati ogni giorno. Questo si riferisce agli animali che sono stati spostati per motivi diversi dalla morte.

2. Fare clic su Aggiungi mortalità e modificare (aggiungere o sottrarre) il numero di animali morti o spostati.

Il pannello di controllo riassume i dati di queste schermate, mostrando il numero totale attuale di animali e il tasso di mortalità.



### 3.4 Informazioni sul Supporto Tecnico

Per visualizzare le informazioni sulla tua unità, vai su Sistema > Impostazioni Generali > Rete.

 Avrai bisogno di queste informazioni quando parli con il supporto tecnico.



# 4 Impostazioni della Temperatura

- Qual è la Curva della Temperatura
- Configurazione della Curva della Temperatura
- Controllo della Temperatura di Emergenza

## 4.1 Qual è la Curva della Temperatura

Man mano che gli animali crescono, la temperatura dell'aria richiesta cambia. TRIO consente di impostare un grafico della temperatura in cui impostare le temperature target per (fino a) 10 giorni nel ciclo di crescita. La **Temperatura target** è la temperatura ideale per i suini in quel giorno di crescita. Dopo aver impostato le temperature target e i giorni di crescita, TRIO crea una curva in cui la temperatura target si regola automaticamente e gradualmente. Con l'aumentare dei giorni di crescita, la temperatura target diminuisce gradualmente fino all'impostazione successiva.

Ad esempio, se il giorno 1 la temperatura target è di 95 ° F e il giorno 5 la temperatura target è di 86 ° F, TRIO regola la temperatura target nei giorni da 2 a 4 in modo che si avvicini all'impostazione del giorno 5.




Figura 1: Esempio di Curva di Temperatura (Temperature Curve)

Inoltre la curva della temperatura ha funzioni secondarie:

- Definisce quando inizia il riscaldamento nei casi in cui la temperatura effettiva scende al di sotto della temperatura target (Calore).
- Definisce quando il riscaldamento si spegne.
- Definisce quando viene inviato un allarme quando le temperature sono troppo basse ( Allarme basso )
- Definisce quando viene inviato un allarme quando le temperature sono troppo alte ( Allarme alto )

## 4.2 Configurazione della Curva della Temperatura

- Impostazione dei Parametri della Curva di Temperatura
- Impostazione delle Impostazioni della Curva di Temperatura

### 4.2.1 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DELLA CURVA DI TEMPERATURA

1. Vai a Clima > Curva di temperatura.



Giorno	Obiettivo	Raffrescamento	Allarme T° bassa	Allarme di alta T°	Obiettivo attuale
0	26,7 °C	32,2 °C	21,1 °C	32,2 °C	26,8 °C
5	27,0 °C	29,0 °C	21,1 °C	32,0 °C	

2. Configura fino a 10 punti nella curva.

3. Impostare:

- Giorno: Impostare il giorno di crescita in cui si applica ciascuna specifica di temperatura. Ogni giorno deve avere un numero univoco. Intervallo: 0 – 999.
- Obiettivo: la temperatura target è la temperatura richiesta per il capanno degli animali. Tutti i calcoli della ventilazione si basano su questa specifica. Intervallo da -40° a + 90° C / da -40° a + 194° F.
- Riscaldamento di zona: questo parametro è il setpoint al quale vengono attivate le resistenze di zona.
- Raffrescamento: questo parametro è il setpoint al quale vengono attivati i dispositivi di raffreddamento. Quando la temperatura target cambia, questo numero cambia di conseguenza. Intervallo: temperatura target fino a + 90 ° C.

*NOTE Il riscaldamento e il raffreddamento della zona vengono visualizzati se un riscaldatore e un refrigeratore di zona sono impostati in Dispositivi e Sensori.*

- Tunnel: questo parametro è il set point in cui inizia la ventilazione del tunnel. Quando la temperatura target cambia, questo numero cambia di conseguenza. Intervallo: temperatura target fino a + 90 ° C / 194 ° F.

*NOTE Il caldo e il freddo della zona vengono visualizzati solo se i relè sono impostati come Riscaldatori di zona o Raffreddatore (Fare riferimento al Manuale di Installazione). Tunnel viene visualizzato se la ventilazione a tunnel è abilitata in Impostazioni di ventilazione (pagina52).*

- Allarme di temperatura bassa/alta: questi parametri sono diversi dalla temperatura target alla quale TRIO invia un allarme. Intervallo:
  - Allarme bassa temperatura: -40 ° - Target
  - Allarme alta temperatura: Target - 90 ° C / 194 ° F



4. Fai clic su  per visualizzare la cronologia della curva.

## 4.2.2 IMPOSTAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DELLA CURVA DI TEMPERATURA

Deviazione obiettivo	0,0 °C
<b>Allarme del sensore di temperatura</b>	
Sensore T° sotto allarme (diff)	0,0 °C
Sensore T° oltre allarme (diff)	0,0 °C
<b>Allarme ad alta temperatura</b>	
Compensazione della temperatura esterna	0,0 °C
Temperatura elevatissima	35,0 °C

1. Fai clic su



2. Impostare:

- Deviazione obiettivo: regola tutte le curve di temperatura in base a questo valore. Puoi usarlo per regolare temporaneamente tutte le temperature su o giù per circostanze speciali. L'offset si applica a tutti i parametri della tabella.
- Sensore T° sotto allarme: Impostare il valore al di sotto del quale viene attivato l'allarme "Sensore di bassa temperatura". Questo è un differenziale. Intervallo 0,0 ° - 10,0 °
- Sensore T° oltre allarme: Impostare il valore al di sopra del quale viene attivato l'allarme "Sensore di alta temperatura". Questo è un differenziale. Intervallo 0.0° - 10.0°
- Compensazione della temperatura esterna: setpoint alta temperatura = temperatura esterna misurata + "compensazione temperatura esterna". Intervallo [0.0° - 10.0°]
- Temperatura elevatissima: impostare la temperatura critica (massima consentita).

### 4.3 Controllo della Temperatura di Emergenza

Nel caso in cui TRIO non riceva un segnale dal sensore di temperatura per un periodo di tempo prolungato, viene attivato un allarme. Tra il momento in cui TRIO smette di ricevere un segnale e quando viene attivato un allarme, la ventilazione rimane al livello corrente. Quando viene attivato un allarme:

- Se è presente un sensore di temperatura esterna,
  - la ventilazione è regolata.
  - I livelli di ventilazione non scenderanno al di sotto della ventilazione minima
- Se non è presente il sensore di temperatura esterna
  - mantenere l'ultimo output positivo noto (prima del guasto)
  - disattivare l'uscita negativa
  - Il raffreddamento e il trattamento della qualità dell'aria cessano

# 5 Introduzione alla Ventilazione

La ventilazione di Munters TRIO comprende tre elementi:

- [Definizione della ventilazione minima e massima](#): La definizione della ventilazione minima e massima determina quanta aria è richiesta per ogni giorno del ciclo di crescita. Sulla base di questi requisiti, TRIO determina quali ventilatori azionare.
- [Definizione dello schema dei ventilatori/ventilazione](#): La definizione dei ventilatori/ventilazione determina quanta aria i ventilatori forniscono e da quali ventilatori.
- In aggiunta, TRIO controlla le finestre di entrata dell'aria e le porte tunnel. Ci sono due modi per controllarle:
  - Pressione statica: si basa sulla differenza tra la pressione dell'aria interna ed esterna, TRIO calcola continuamente le posizioni di aperture delle finestre e porte. Quando le finestre e porte cambiano il livello di apertura, lo fanno prima che i ventilatori aumentino/diminuiscano il livello di ventilazione.
  - Controllo della posizione: l'utente può definire la posizione di aperture delle finestre d'entrata dell'aria, outlets, e porte tunnel in livelli. Queste posizioni sono le posizioni minime di apertura. Da notare che quanto le finestre/porte cambiano di livello, lo fanno prima che i ventilatori aumentino/diminuiscano il livello di ventilazione.
  - Il controllo delle finestre d'entrata d'aria è esaustivamente spiegato nel capitolo "Entrate d'aria e tende di ventilazione" a pagina XX.

## 5.1 Definizione della Ventilazione Minima e Massima

Impostando la schermata di Clima > Ventilazione Min/Max, l'utente determina il limite più basso e più alto di ventilazione per il ciclo di crescita, quindi l'ammontare di scambio d'aria minima e massima ammessa per ogni giorno del ciclo di crescita.

- Quando la ventilazione minima è in azione, la ventilazione assicura che l'aria sia sufficientemente pulita mantenendo la temperatura dell'aria vicina al target prefissato.
- Il livello Massimo assicura che gli animali non percepiscano troppa aria durante ogni fase del ciclo di crescita.
- Se la temperatura è sopra al target previsto per un determinato ammontare, il livello di ventilazione cresce. Se l'incremento nella ventilazione non riduce la temperatura, la ventilazione aumenta fino al limite massimo predefinito per il determinato giorno del ciclo di crescita.
- Se la temperatura diminuisce sotto un punto predefinito dell'utente, i riscaldatori entrano in funzione. A questa temperatura, la ventilazione corrisponde alla minima.

Opzioni:

- Solo curve del giorno

- Ventilazione Dinamica: questa opzione abilita l'aumento o diminuzione della ventilazione minima e massima in situazioni di freddo estremo (diminuzione ventilazione) o caldo estremo (aumento ventilazione). TRIO regola la ventilazione in base alla temperatura esterna. In aggiunta, si possono definire i limiti di ventilazione in queste situazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione della Ventilazione Dinamica", pagina 31.
- Ventilazione per peso: l'utente definisce l'ammontare di aria fornita agli animali in base alla curva cumulativa del peso. Per maggiori informazioni, vedere "Ventilazione in base al Peso", pagina 33
- Curva: TRIO calcola una curva tra i giorni del ciclo; l'incremento tra i giorni è stabile. Se una curva non è abilitata, la ventilazione incrementa fino al giorno dopo predefinito nel ciclo di crescita. Per maggiori informazioni, vedere "Aggiunta di una Curva", pagina 35.

## 5.2 Definizione dello Schema dei Ventilatori/Ventilazione

TRIO abilita la definizione della fornitura del volume di aria con tre differenti modalità:

- Base (obbligatoria)
- Extra (optional)
- Tunnel (optional)


## 5.3 Ventilazione Base

La Ventilazione Base fornisce un livello di ventilazione molto preciso. Ci sono fino a 10 livelli di ventilazione (l'utente può definirne meno, se vuole). Ogni livello rappresenta un incremento del 10% nella ventilazione, con TRIO che adatta in maniera precisa la velocità dei ventilatori e combinazioni per assicurare il giusto ammontare di aria fornita. Ad ogni livello, l'utente determina che combinazione di ventilatori fornirà il livello di ventilazione richiesto. Prima di passare al livello successivo, i ventilatori forniranno il massimo ammontare d'aria impostato per quel livello.

- In base al tipo di ventilatori installati, la ventilazione base supporta ventilatori on-off, a velocità variabile e ad alta efficienza. In aggiunta, i ventilatori possono funzionare in ciclo (optional).
- Se la ventilazione base funziona al 100% (al massimo ammontare d'aria predefinito) e la temperatura continua a salire, TRIO scambia la ventilazione a EXTRA o TUNNEL (se abilitate).

Nell'illustrazione qui sotto, la ventilazione base funziona al 30% (il minimo definito). La massima è impostata al 95%. In aggiunta, perchè la temperatura è bassa, i riscaldatori funzionano al 10%.

Vedere "Impostazione della Ventilazione di Base", pagina 30 per maggiori dettagli.




## 5.4 Ventilazione Extra

Se abilitato, la ventilazione extra serve da fase di transizione. La ventilazione extra opera in situazioni quali:

- La ventilazione base non fornisce abbastanza aria per abbassare la temperatura alla temperatura target
- La temperatura è più bassa di quella impostata nel Tunnel Set Point.
- TRIO abilita la ventilazione extra solo se la temperatura è 0.5° sopra la temperatura target (questo è il minimo, si possono impostare differenziali più alti).
- Si possono impostare differenziali per ogni livello per assicurare che la ventilazione si incrementi solo quando richiesto.
- La ventilazione extra supporta fino a 10 livelli. Come la ventilazione base, l'utente può definire quali ventilatori utilizzare ad ogni livello. Notare che non ci sono curve tra livelli.

Nell'esempio qui sotto, la ventilazione extra funziona a livello 15. Il minimo per quell giorno di crescita è il livello 3 and il massimo è il livello T1.




Vedere “Ventilazione Extra”, pagina 50 per maggiori dettagli.

## 5.5 Ventilazione Tunnel

Se abilitato, una volta che la temperatura raggiunge il Tunnel Set Point, TRIO aziona i ventilatori tunnel e apre le porte tunnel. Come la Ventilazione Base, l’utente può definire ogni livello. Notare che non ci sono curve tra livelli.

- Anche se la ventilazione extra è abilitata, TRIO entrerà direttamente in modalità Tunnel se la temperatura è sopra il Tunnel Set Point (quindi salta la ventilazione extra).
- L’utente può impostare differenziali per ogni livello per assicurare che la ventilazione venga incrementata solo quando è necessario.

In questo esempio, i ventilatori tunnel sono al livello T6.



Vedere “Ventilazione Extra”, pagina 50 per maggiori dettagli.

Fare riferimento a Impostazione del Fattore di Raffreddamento del Vento , pagina 54 per i dettagli sul calcolo del fattore di raffreddamento da vento in modalità tunnel.

# 6 Ventilazione Minima e Massima

Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio come configurare i livelli di ventilazione minima e massima in base al giorno di crescita. Man mano che la temperatura sale al di sopra della temperatura target, TRIO aumenta gradualmente il livello di ventilazione utilizzando una combinazione di aumento della velocità della ventola, cicli, apertura degli ingressi e altro ancora.


- Riepilogo della Struttura Dell'edificio
- Impostazione della Ventilazione di Base

## 6.1 Riepilogo della Struttura Dell'edificio

In una configurazione tipica, gli animali sono alloggiati in un edificio in cui tutte le stanze sono collegate a un sistema di ventilazione centrale. Ogni stanza ha un ingresso che controlla la quantità di aria che entra. I ventilatori centralizzati spingono l'aria attraverso l'ingresso.

L'aria esterna viene spinta in solaio; la centralina mantiene la pressione richiesta nel condotto dell'aria. Regolando la presa d'aria, ogni stanza controlla indipendentemente la quantità di aria che entra. All'aumentare della temperatura, l'apertura degli ingressi

aum Estrattori



## 6.2 Impostazione della Ventilazione di Base

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione .



GIORNO 1 TEMPO 08:21 Casa 1

Strategia di controllo → Ventilazione

**Ventilazione minima / massima**

- Vent. Min. segue curva temp Disabilitato
- Ventilazione minima per peso Disabilitato
- Ventilazione minima dinamica Disabilitato
- Ventilazione massima dinamica Disabilitato

**Ventilazione**

- Abilita livello extra Disabilitato
- Abilita tunnel Disabilitato
- Abilita ciclo di ventilazione minimo Disabilitato
- Modalità d'uso entrate Per livello
- Modalità d'uso tunnel Per livello

2. Verificare che la ventilazione dinamica minima/massima e la ventilazione minima siano disabilitate.

3. Vai a Clima > Ventilazione minima/massima.



GIORNO 1 TEMPO 08:23 Casa 1

Ventilazione min/max

Giorno	Min. Level	Livello max
1	0 %	100 %

4 Fai clic su .

5. Impostare:

- Giorno: imposta il giorno di crescita per i set-point minimo/massimo richiesti. Ogni giorno deve avere un numero univoco. Aggiungi fino a dieci righe.
- Livello min/max: impostare i livelli di ventilazione minimo e massimo. TRIO regolerà automaticamente la ventilazione al variare della temperatura.

**Ventilazione minima Extra/Tunnel:** come opzione quando è richiesta una ventilazione minima aggiuntiva in climi caldi, la Ventilazione Extra e Tunnel può fornire una ventilazione minima.

6. In Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione , abilitare Ventilazione extra e/o Tunnel (fare riferimento a Impostazione della Ventilazione Extra, pagina 50).
7. Vai a Clima > Min. Max. Ventilazione.
8. Posizionare il cursore su Livello minimo o Livello massimo. Vengono visualizzate le icone Base/Extra/Tunnel.



9. Fare clic sull'icona della ventilazione richiesta.
10. Impostare la ventilazione come richiesto.
  - Opzioni:
    - Impostazione della Ventilazione Dinamica
    - Ventilazione in base al Peso
    - Aggiunta di una Curva

### 6.2.1 IMPOSTAZIONE DELLA VENTILAZIONE DINAMICA

Ventilazione dinamica significa che a temperature estreme (impostate dall'utente), la ventilazione può essere aumentata o diminuita.

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione 



2. In Ventilazione minima/massima, abilitare

- Ventilazione minima dinamica o
- Ventilazione massima dinamica o
- Entrambe. In questo esempio sono abilitate entrambi.

3. Vai a Clima > Ventilazione min/max > Impostazioni .



4 Impostare:

- Temperatura Esterna Fredda/Calda Minima Dinamica: Impostare la temperatura fredda alla quale la ventilazione dinamica inizia a funzionare.
- Temperatura Esterna Calda/Fredda Massima Dinamica: Impostare la temperatura calda alla quale la ventilazione dinamica inizia a funzionare.

5. Vai a Clima > Ventilazione Min / Max.

Giorno	Cold Min. Level	Warm Min. Level	Livello max freddo	Livello max caldo
1	0 %	0 %	100 %	100 %

## 6. Impostare:

- Freddo minimo: quando la temperatura esterna raggiunge la **Temperatura Esterna Fredda Minima Dinamica**, la ventilazione minima viene ridotta di questa quantità.
- Caldo minimo: quando la temperatura esterna raggiunge la **Temperatura Esterna Calda Minima Dinamica**, la ventilazione minima viene aumentata di questa quantità.
- Freddo massimo Livello: quando la temperatura esterna raggiunge la **Temperatura Esterna Fredda Massima Dinamica**, la ventilazione minima non supererà questo livello.
- Caldo massimo Livello: quando la temperatura esterna raggiunge la **Temperatura Esterna Calda Massima Dinamica**, la ventilazione minima non supererà questo livello.

## 6.2.2 VENTILAZIONE IN BASE AL PESO

- Come Funziona la Ventilazione in Base al Peso
- Impostare la Ventilazione in base ai Parametri di Peso

### 6.2.2.1 Come Funziona la Ventilazione in Base al Peso

La Ventilazione in base al Peso fornisce aria in base al numero di animali presenti nel capannone, al loro peso previsto e alla temperatura esterna. Dopo aver calcolato quanta aria è necessaria in base a questi fattori, TRIO determina il livello di ventilazione richiesto per fornire l'aria. Ogni volta che uno dei fattori cambia, TRIO ricalcola la ventilazione (per evitare di cambiare la ventilazione troppo frequentemente, qualsiasi modifica deve essere maggiore di una quantità impostata dall'utente).

- Quando si utilizzano i ventilatori a ciclo, ogni livello ha tempi di accensione minimi e massimi, che determinano il CFM minimo e massimo. Se la ventilazione non fornisce aria sufficiente per i volatili (in base al loro numero e peso) TRIO invia un allarme. Dovrai reimpostare il livello minimo.
- Quando si utilizzano ventole a velocità variabile, le percentuali impostate determinano il CFM minimo e massimo. Tuttavia, se una ventola variabile è impostata per funzionare in un ciclo, il tempo di ciclo determina il funzionamento della ventola, non la velocità della ventola impostata dall'utente.

## 6.2.2.2 Impostare la Ventilazione in base ai Parametri di Peso

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione .



Ventilazione minima / massima	
Vent. Min. segue curva temp	Disabilitato
Ventilazione minima per peso	Abilitato
Ventilazione minima dinamica	Disabilitato
Ventilazione massima dinamica	Disabilitato

Ventilazione	
Abilita livello extra	Disabilitato
Abilita tunnel	Disabilitato
Abilita ciclo di ventilazione minimo	Disabilitato
Modalità d'uso entrate	Per livello
Modalità d'uso tunnel	Per livello

2. In Ventilazione minima/massima, abilitare la ventilazione minima in base al peso.

3. Vai a Clima > Ventilazione Min / Max.



Giorno	Min. Peso dell'aria	Livello max
1	0,2 M3/h/Kg	100 %

4 Fai clic su .

5. Impostare:

- Peso aria minimo: la quantità di aria fornita per ogni volatile.
- Max: il livello massimo di ventilazione per giorno di crescita.

**NOTE** Se è stata abilitata la ventilazione dinamica, fare clic su Impostazioni e impostare i parametri. Fare riferimento a Impostazione della Ventilazione Dinamica, pagina 31.

## 6.2.3 AGGIUNTA DI UNA CURVA

La sezione seguente mostra come configurare le ventole per aumentare in una curva (e non tramite rampa).

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione



Ventilazione minima / massima	
Vent. Min. segue curva temp	Abilitato
Ventilazione minima per peso	Disabilitato
Ventilazione minima dinamica	Disabilitato
Ventilazione massima dinamica	Disabilitato

Ventilazione	
Abilita livello extra	Disabilitato
Abilita tunnel	Disabilitato

2. Abilita stato curva. La ventilazione ora aumenta in una curva.

# 7 Livelli di Ventilazione

- Configurazione delle Impostazioni di Ventilazione di Base
- Ventilazione di Base
- Ventilazione Extra
- Ventilazione Tunnel
- Configurazione della Calibrazione dell'Iniettore
- Ventola di Movimento

## 7.1 Configurazione delle Impostazioni di Ventilazione di Base

➡ Mappare almeno un dispositivo di ventilazione prima di iniziare.

1. Vai a Clima > Ventilazione e fai clic su.



2. Impostare:

- Efficienza massima: fare riferimento a Ventole (Ventola di Efficienza).
- Gestisci ventilazione: questo parametro determina quanto TRIO risponde alle differenze tra la temperatura misurata e la temperature target.

**CAUTION ATTENZIONE** Munters consiglia di lasciare impostato questo parametro come NORMALE.

- Aumenta/diminuisci: TRIO valuta continuamente la differenza tra la temperature target e quella misurata. Questo parametro determina la frequenza di valutazione. Lasciare il parametro di default.

**ATTENZIONE** Munters consiglia di lasciare impostato questo parametro come di default

- Tempo Ciclo Totale (sec), definisce il tempo minimo del ciclo di ventilazione. Intervallo: 60 – 999 secondi.

- Tempo di spegnimento minimo (sec.): Quando si utilizza il tempo del ciclo, TRIO regola automaticamente il tempo di accensione impostato nella schermata principale. Questo parametro definisce il tempo minimo di spegnimento del ciclo. Intervallo: 0 - 600 secondi.

## 7.2 Ventilazione di Base

Il Livello di Ventilazione di Base definisce la quantità di aria da fornire a ciascun livello del livello di ventilazione minimo. All'aumentare della temperatura, la ventilazione minima aumenta la quantità di aria fornita per mantenere la temperatura il più vicino possibile alla temperatura di target

*NOTE Le ventole controllate dai relè sono accese/spente. Quando sono accese, funzioneranno alla massima velocità. La velocità dei ventilatori variabile può essere controllata, in base alle esigenze.*

- Impostazione della Ventilazione di Base
- Opzioni Ventola
- Ventilazione in Ingresso e a Tendina

### 7.2.1 IMPOSTAZIONE DELLA VENTILAZIONE DI BASE

In questa configurazione, TRIO aumenta la ventilazione minima dal 10% al livello uno al 100% al Livello 10. Non esiste una curva tra i livelli; ogni livello è una rampa dal livello precedente.

- ☞ In Dispositivi e Sensori mappare i relè e le porte di uscita analogica a ventole, ingressi e ventole per l'agitazione come richiesto. Solo i dispositivi mappati vengono visualizzati nelle seguenti schermate.

1. Andare a Clima > Ventilazione.

Livello	Ventilatori		
	Vent 1	Vent 2	Vent 3
0 0			
1 0			
2 0			
3 0			
4 0			

*NOTE A questo punto le ventole non compaiono.*



2. Fai clic su .

3. Fare clic su una ventola controllata da relè che si desidera attivare. 1) Viene visualizzata una casella attorno alla ventola. 2) Viene visualizzata una ventola in alto a destra.

Livello	Vent 1	Vent 2	Vent 3
0			
1			
2			
3			
4			

4 Fare clic sulla ventola in alto a destra. Entrambe le ventole diventano blu.

Livello	Vent 1	Vent 2	Vent 3
0			
1			
2			
3			

5. Specifica le ventole come richiesto.

Livello	Ventilatori		
	Vent 1	Vent 2	Vent 3
0 0 → 5.000			
1 5.000			
2 5.000			
3 5.000			
4 10.000			

In questo esempio la Ventola 1 funziona secondo i livelli determinati dalla temperatura e dal giorno, a partire dal Livello 1. Il ventilatore fornirà fino al 10% della ventilazione possibile. Al livello 4, anche il ventilatore 2 inizia a funzionare, fornendo fino al 40% della ventilazione possibile.

Ciascun livello mostra la massima capacità di ventilazione possibile. In questo esempio, ogni ventilatore ha una capacità di 5000 M3/h. Al livello 1 ciò significa che il massimo è 50000 M3/h e al livello 4 10.000 M3/h.

## 7.2.2 OPZIONI VENTOLA

Gli esempi delle seguenti sezioni devono consentire alle ventole di funzionare in un ciclo di ventilazione.

- Ciclo di Ventilazione Minimo: Ciclo di ventilazione minimo: Le ventole funzionano in un ciclo di accensione/spegnimento con tempi definiti dall'utente.
- Ventole Analogiche: La velocità della ventola cambia al variare dei requisiti di ventilazione.
- Ventole (Ventola di Efficienza): La ventola funziona ad una percentuale di velocità massima definita dall'utente.
- Rotazione Ventilatore: È possibile designare diverse ventole che funzionano nel ciclo di ventilazione minimo per farle funzionare in rotazione

### 7.2.2.1 Ciclo di Ventilazione Minimo

- ➔ In Dispositivi e Sensori mappare i relè e le porte di uscita analogica a ventole, ingressi e ventole per l'agitazione come richiesto. Solo i dispositivi mappati vengono visualizzati nelle seguenti schermate.

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione.





2. Abilita il Ciclo di Ventilazione Minimo.

3. Vai a Clima > Ventilazione. Il tempo di accensione (della ventola) appare sullo schermo

Livello	On (sec.)	Ventilatori		
		Vent 1	Vent 2	Vent 3
0 0 → 5.000	0			
1 5.000	0			
2 5.000	0			
3 5.000	0			
4 10.000	0			

4 Per far funzionare una ventola in cicli:

a. Fai clic su

b. Seleziona una ventola. Il simbolo compare.

c. Fai clic su . Il simbolo diventa blu .

d. In On (sec), inserisci il tempo del ciclo ON (vai alle Impostazioni per impostare il tempo di spegnimento). [cycleoffset](#)



Livello	On (sec.)	Ventilatori		
		Vent 1	Vent 2	Vent 3
0 0 → 5.000	0			
1 5.000	0			
2 5.000	0			
3 5.000	0			
4 6.666 → 7.000	100			

In questo esempio, al Livello 4 la Ventola 1 funziona in cicli (100 secondi accesa) e la Ventola 2 funziona continuamente.

### 7.2.2.2 Ventole Analogiche

1. Clicca su una ventola controllata dall'uscita analogica. 1) Viene visualizzata una casella attorno alla ventola. 2) La ventola appare in alto a destra.



Livello	Ventilatori		
	Vent 1	Vent 2	Vent 3
0			
1			
2			
3			
4			
5			




Range 0 - 100

1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	.
Enter		

2. Clicca sulla ventola e sulle icone del Ciclo analogico.
3. Immetti l'uscita della ventola.

Livello	Ventilatori		
	Vent 1	Vent 2	Vent 3
0 0 → 1,550			
1 1,750 → 2,750	35 %		
2 2,850 → 3,800			
3 3,900 → 4,900			
4 2,000 → 3,200	20 %	20 %	
5 3,300 → 4,600			

Al livello 1 (uscita del 10% della capacità totale della ventola), la ventola 1 funziona a una velocità del 35%. Al livello 4 (40% dell'uscita totale), la velocità scende al 20%, ma si accende anche la ventola 2.

### 7.2.2.3 Ventole (Ventola di Efficienza)

➤ In Dispositivi e Sensori mappare almeno una porta di uscita analogica come ventola.

1. Fare clic su una ventola controllata dall'uscita analogica. 1) Viene visualizzata una casella attorno alla ventola. 2) Viene visualizzata una ventola in alto a destra.

Minimo	0	1	2	3	4
0	<input type="text" value="0"/>				
1	<input type="text" value="0"/>				
2	<input type="text" value="0"/>				
3	<input type="text" value="0"/>				
4	<input type="text" value="100"/>				

range 0 - 100

1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	.
Entra		

2. Fare clic sulla ventola in alto a destra. Entrambe le ventole diventano blu. Sotto la ventola appare una percentuale.



3. Fai clic su . Questa icona e l'icona della ventola diventano verdi.

Minimo	0	1	2	3	4
0	0				
1	0				
2	0				
3	0				
4	100				65

4 Nella percentuale, inserisci la velocità massima della ventola (in percentuale).

Livello	On (sec.)	Vent 1	Vent 2	Vent 3
0	0			
1	0			
2	0			
3	0			
4	100			 65 %

5. In questo esempio, la Ventola 1 e la Ventola 2 funzionano continuamente e la Ventola 3 è una ventola efficiente la cui velocità massima è il 65% della velocità possibile della ventola. La capacità di ventilazione riflette la capacità del ventilatore di efficienza

## 7.2.2.4 Rotazione Ventilatore

Se si usano sempre gli stessi ventilatori o un ventilatore specifico, si incorre nella usura meccanica o nella rottura di qualche elemento, ad esempio la cinghia del ventilatore. Per minimizzare l'usura, TRIO abilita la rotazione d'uso tra ventilatori. La funzione di rotazione scambia l'uso dei ventilatori nella stessa fase.

Per abilitare la rotazione dei ventilatori:

1. Andare a Sistema > Strategia di Controllo > Ventilazione



2. Abilitare Rotazione Ventilatore e Ciclo di Ventilazione Minimo.
3. Andare a Clima > Ventilazione



4. Dopo aver abilitato i ventilatori, cliccare sui ventilatori da includere nella rotazione.



Questo simbolo appare.

5. Cliccare sulla icona e ripetere per ogni ventilatore richiesto.

GIORNO		TEMPO		Casa 1		
3		16:42				
Ventilazione						
Livello	On (sec.)	Ventilatori				
		Vent 1	Vent 2	Vent 3		
0 1.666 → 2.716	100					
1 2.833 → 3.883	0					
2 7.000 → 7.216	120					
3 7.250 → 7.466	0					

Nell'esempio qui sopra, al livello 0 il ventilatore 1 ruota con il ventilatore 2. Al livello 2, il ventilatore 1 ruota con il ventilatore 2 mentre il ventilatore 3 funziona durante tutto il ciclo.

### 7.2.3 VENTILAZIONE IN INGRESSO E A TENDINA

Per garantire che la circolazione dell'aria avvenga nel modo più efficiente e secondo le specifiche, gli ingressi devono essere posizionati (aperti) con precisione. Se si utilizza un potenziometro per controllare l'apertura e la chiusura con un alto grado di precisione.

Tuttavia, quando non è presente il potenziometro, la precisione di posizionamento tende a diminuire dopo che gli ingressi hanno attraversato diversi cicli di apertura e chiusura. La sezione seguente descrive come ricalibrare gli ingressi, utilizzando un potenziometro o senza un potenziometro.

Nella ventilazione di base, TRIO consente il controllo degli ingressi utilizzando uno dei due metodi:

- Livello
- Pressione Statica

*NOTE Il controllo della presa è solo per livello.*

Per selezionare il metodo di controllo dell'ingresso:

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione.





2. In Modalità d'uso entrate, selezionare Livello o Pressione.

### 7.2.3.1 Livello


➡ Vai a Sistema > Dispositivi e sensori e impostare i relè e/o le porte analogiche come ingressi o porta di ventilazione (Fare riferimento al Manuale di Installazione).

1. Vai a Clima > Ventilazione.



2. Fai clic su






3. Fare clic su un ingresso/uscita necessario e abilitarlo facendo clic sul simbolo del ventilatore che appare.

4. Impostare il livello di apertura.

5. Ripetere per ogni ventola necessaria ad ogni livello.



### 7.2.3.2 Pressione Statica


Quando è impostata sul controllo della pressione, la pressione statica (la differenza tra la pressione dell'aria interna ed esterna) controlla l'apertura e la chiusura degli ingressi (la posizione di apertura è determinata nella schermata Livelli ingresso e tenda). Il mantenimento della pressione adeguata consente all'aria di entrare negli ambienti con la giusta velocità e direzione e garantisce un ricambio d'aria efficiente. Notare che il TRIO regola l'apertura degli ingressi solo se una o più ventole sono in funzione.

Impostare la pressione richiesta, in base alle specifiche del flusso d'aria. Maggiore è la differenza tra la pressione esterna e quella interna, maggiore è il flusso d'aria.

- Pressione Statica in Ventilazione Minima o Ventilazione Extra
- Schermata Principale della Pressione Statica
- Schermata Impostazioni Pressione Statica
- Stato di Allarme di Alta Pressione Statica

#### 7.2.3.2.1 Pressione Statica in Ventilazione Minima o Ventilazione Extra

Nella ventilazione minima/extra la pressione target viene regolata in funzione della temperatura esterna. TRIO calcola il target di pressione in base a una curva tra i setpoint della pressione target di bassa e alta temperatura.



La curva viene regolata in base alla temperatura esterna, in modo da mantenere la pressione. Se la temperatura esterna è calda, è consentito l'ingresso di grandi quantità di aria che si muove lentamente (bassa pressione statica). Quando l'aria esterna è fredda, la Ventola Principale regola gli ingressi per consentire un basso volume di aria fredda in rapido movimento (alta pressione statica).

### 7.2.3.2 Schermata Principale della Pressione Statica

1. Vai a Clima > Pressione statica.

Ventilazione minima / extra					
Intervallo		5 Pa			
Pressione obiettivo	Raffrescamento	25 Pa	→	Caldo	20 Pa
Temperatura esterna	Raffrescamento	-10,0 °C	→	Caldo	15,0 °C
Allarme pressione	Basso	3 Pa	→	Alto	40 Pa

Ventilazione tunnel					
Obiettivo		20 Pa			
Intervallo		5 Pa			
Allarme pressione	Basso	5 Pa	→	Alto	40 Pa

2. Impostare:

- Intervallo: il livello di pressione statica al di sotto o al di sopra del quale la centralina deve chiudere o aprire gli ingressi per ridurre al minimo o massimizzare la ventilazione. Intervallo: 0 – 20 Pascal.
- Target di Pressione: impostare il livello di pressione richiesto per le temperature esterne fredde e calde.
- Temperatura Esterna: impostare le temperature alle quali gli ingressi si aprono o si chiudono. (Questo parametro richiede un sensore di temperatura esterna).
- Allarme Pressione: impostare le pressioni bassa e alta a cui viene trasmesso un allarme.

### 7.2.3.3 Schermata Impostazioni Pressione Statica

Filtro raffiche vento (sec.)	20
Livello minimo di allarme bassa pressione	1

• Impostare:

- Ritardo del vento: quando la pressione sale al di sopra o scende al di sotto del livello richiesto, TRIO attende questo periodo di tempo prima di regolare le aperture di ingresso. Intervallo: 0 – 999 secondi

- Livello Minimo Allarme di Bassa Pressione: l'allarme di Bassa pressione statica viene disabilitato quando la ventilazione minima scende al di sotto di questo livello. Intervallo 1 – 10 pa.

#### 7.2.3.2.4 Stato di Allarme di Alta Pressione Statica

Se la pressione statica è superiore al livello di target, gli ingressi continuano ad aprirsi fino a raggiungere la posizione massima. Nella situazione in cui la pressione statica è superiore al target e tutti gli ingressi sono aperti, TRIO entra in uno stato di Allarme di Alta Pressione Statica. In questa situazione:

- TRIO attiva un evento di Compensazione ad Alta Pressione che viene registrato.
- Gli altri ingressi sono aperti del 10%. Questo passaggio viene ripetuto se la pressione non scende.
- Gli allarmi di alta pressione statica continuano fino a quando l'utente non ripristina l'allarme, anche se la pressione statica scende al di sotto del setpoint di allarme. L'utente deve resettare l'allarme; il riconoscimento dell'allarme o il riavvio dell'unità non interrompono l'allarme.

### 7.3 Ventilazione Extra

Abilitare questa opzione per fornire un layout esteso per impostare i livelli di alimentazione/ventilazione di transizione.).

- Affinché le funzioni vengano visualizzate sullo schermo, è necessario abilitare la Ventilazione Extra.
- La Configurazione della Ventilazione Extra richiede la mappatura di almeno una ventola, un ingresso o una porta del tunnel
  - Introduzione alla Ventilazione Extra
  - Impostazione della Ventilazione Extra

#### 7.3.1 INTRODUZIONE ALLA VENTILAZIONE EXTRA

La ventilazione extra è un'opzione utilizzata per aumentare la ventilazione quando:

- La ventilazione minima funziona al 100%
- La temperatura non ha raggiunto la temperatura di target del tunnel.
- La temperatura nell'ambiente è di almeno 0,5 ° C superiore alla temperatura di target. Tuttavia è possibile impostare un differenziale maggiore.

#### 7.3.2 IMPOSTAZIONE DELLA VENTILAZIONE EXTRA

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione 

2. In Ventilazione, abilita Livello Extra.



3. Vai a Clima > Ventilazione e fai clic sulla Scheda Ventilazione Extra.

4 Fai clic su .



5. Ad ogni livello, specifica:

- Livello: sola lettura.
- Diff: Definisce il differenziale di temperatura. Quando la temperatura supera la temperatura di target di questa quantità a ciascun livello, inizia la Ventilazione Extra. Intervallo: 0.0°C >10.0°C.

*NOTE Ogni differenziale deve essere uguale o superiore al differenziale del livello precedente.*

- Stato della ventola. Fare riferimento alle sezioni seguenti su come configurare le ventole:
  - Impostazione della Ventilazione di Base, pagina 37

## 7.4 Ventilazione Tunnel

Quando abilitato, puoi:

- Impostare i livelli del tunnel nel programma di ventilazione.
  - Impostare i punti di regolazione del tunnel nel programma di ventilazione.
  - Impostare le impostazioni di pressione per il tunnel.
  - Specificare il punto di regolazione della temperatura del tunnel nella curva della temperatura (fare riferimento a Configurazione della Curva della Temperatura, pagina 21).
- Una porta del tunnel deve essere mappata o la ventilazione del tunnel non funzionerà.
- La configurazione della ventilazione del tunnel richiede la mappatura di almeno un ventilatore o una porta del tunnel.
- La ventilazione a tunnel deve essere abilitata affinché le funzioni appaiano sullo schermo.
- Impostazione dei Parametri di Ventilazione del Tunnel
  - Impostare le Impostazioni di Ventilazione del Tunnel
  - Porte del Tunnel
  - Impostazione del Fattore di Raffreddamento del Vento

### 7.4.1 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI VENTILAZIONE DEL TUNNEL

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione .
2. In Ventilazione, abilita Tunnel.




The screenshot shows the 'Ventilazione' settings screen in a mobile app. The top bar includes navigation icons, the date 'GIORNO 1', time 'TEMPO 09:36', and the location 'Casa 1'. The main content area is titled 'Strategia di controllo → Ventilazione' and contains two sections of settings:

Ventilazione minima / massima	
Vent. Min. segue curva temp	Disabilitato
Ventilazione minima per peso	Disabilitato
Ventilazione minima dinamica	Disabilitato
Ventilazione massima dinamica	Disabilitato

Ventilazione	
Abilita livello extra	Abilitato
Abilita tunnel	Abilitato
Abilita ciclo di ventilazione minimo	Disabilitato
Modalità d'uso entrate	Per livello
Modalità d'uso tunnel	Per livello

3. Vai a Clima > Ventilazione e fai clic sulla scheda Tunnel.



#### 4 In ogni livello, Imposta:

- Livello: sola lettura.
- Diff: Definisce il differenziale di temperatura. Quando la temperatura supera la temperatura di target di questa quantità a ciascun livello, inizia la Ventilazione Extra. Intervallo: 0.0°C >10.0°C.
  - Ogni differenziale deve essere uguale o superiore al differenziale del livello precedente.
  - A T1, il differenziale è predefinito come 0,0.
- Stato della ventola. Fare riferimento alle seguenti sezioni su come configurare le ventole:
  - Impostazione della Ventilazione di Base, pagine 37

### 7.4.2 IMPOSTARE LE IMPOSTAZIONI DI VENTILAZIONE DEL TUNNEL



- Impostare:
  - Isteresi Tunnel: questo è un differenziale. Quando la temperatura raggiunge la temperatura del tunnel meno questo differenziale, la ventilazione scende a Ventilazione Extra (se abilitata) o Ventilazione Minima.

- Limite di Uscita Temperatura Esterna: questo è un differenziale. Quando la temperatura esterna raggiunge la temperatura del tunnel più questo differenziale, la ventilazione rimarrà in Modalità Tunnel.
- Ritardo di Uscita dal Tunnel (min.): Quando TRIO calcola che la ventilazione deve uscire dalla Modalità Tunnel, c'è un ritardo (di questo periodo di tempo) prima dell'uscita effettiva. Questo parametro impedisce a TRIO di entrare e uscire dalla Modalità Tunnel troppo rapidamente.

### 7.4.3 PORTE DEL TUNNEL

Nella ventilazione del tunnel, TRIO consente il controllo delle porte del tunnel utilizzando il controllo per livello o il controllo per pressione statica. Il controllo di queste porte è lo stesso del controllo degli ingressi. Fare riferimento a queste sezioni per i dettagli.

Ventilazione			
Minimo		Tunnel	
Livello	diff	Tunnel 1	Tunnel 2
T1	0,0 °C	 25 %	 25 %
T2	1,0 °C	 30 %	 30 %

### 7.4.4 IMPOSTAZIONE DEL FATTORE DI RAFFREDDAMENTO DEL VENTO

TRIO può tenere conto della velocità del vento in galleria. L'effetto di questa velocità è il fattore di raffreddamento del vento. Se presa in considerazione, la ventilazione viene regolata per riflettere la temperatura effettiva secondo un algoritmo integrato.

- Il raffreddamento del vento è attivato solo in modalità tunnel.
- i calcoli del raffreddamento del vento avvengono tra i giorni 10 - 50.

- ➡ Definire la capacità del ventilatore
- ➡ Definisci le dimensioni della casa

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione. Scorri verso il basso fino a Raffreddamento del Vento.



## 2. Impostare:

- Raffreddamento del Vento: Abilita la funzione. Il target di livello è impostato come il punto di regolazione della galleria più il fattore di raffreddamento del vento.
- Limite: impostare la regolazione della temperatura massima.

## 7.5 Configurazione della Calibrazione dell'Iniettore

Durante l'installazione, l'utente abilita la calibrazione automatica negli ingressi delle uscite digitali. La calibrazione avviene automaticamente dopo che il numero di movimenti in ingresso è uguale al numero di movimenti necessari per avviare la calibrazione.

È possibile calibrare solo una barriera di ingresso o tunnel alla volta.

- L'apertura del relè si verifica quando la posizione di destinazione è 100%.
- La chiusura del relè si verifica quando la posizione di destinazione è 0%.

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ventilazione  . .



2. Fai clic su .

3. Impostare:

- Abilita Calibrazione: selezionare 24 ore al giorno o impostare un intervallo di tempo specifico.
- Numero di passi: Imposta il numero di passi (numero di movimenti).
- Prossimità al Bordo: gli ingressi si apriranno o chiuderanno in base a questa vicinanza al bordo. Ad esempio, se impostato al 10%, la tenda si chiude quando l'apertura è inferiore al 10% e si apre completamente quando l'apertura è maggiore del 90%.
- Chiudi Sotto Questa Temp. (esterna): gli ingressi si chiudono quando la temperatura esterna raggiunge questo punto.

## 7.6 Ventola di Movimento

Con la ventola di movimento, l'aria nelle sale viene mischiata. Per definire la funzionalità della ventola di movimento:

1. Definire un relè o una porta analogica come ventola di movimento (Fare riferimento al Manuale di Installazione).
2. Definire i parametri della ventola di movimento (Fare riferimento al Manuale di Installazione).
3. Opzione: Definire il tempo di ciclo della ventola di movimento (fare riferimento alla sezione Ciclo di Ventilazione Minimo, pagina 39)
4. Se le ventole di ventilazione sono in funzione seguendo un ciclo, andare in **Clima > Ventilazioni > Impostazioni**.

The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) screen for 'Ventilazione' (Ventilation) in the 'Casa 1' (Home 1) environment. The top status bar shows 'GIORNO 0' and 'TEMPO 14:41'. The navigation bar includes 'Ventilazione -> Impostazioni', 'ANNULLA' (Cancel), and 'SALVA' (Save) buttons. The settings are organized into several sections:

- Efficienza Velocità massima (ventola verde):** 60 %
- Gestisci ventilazione:** Normale (Consigliato)
- Aumenta / Diminuisci tempo (sec.):** 120
- Tempo di ciclaggio totale (sec.):** 300
- Tempo minimo di OFF del ciclo (sec.):** 60
- Circolatori:** Tempo ON, Tempo OFF (selected), Tempo OFF (dropdown)
- Funzionam durante ciclo:** Tempo OFF (dropdown)

On the right side, there is a numeric keypad labeled 'range' with buttons for digits 1-9, 0, and a decimal point, along with an 'Entra' (Enter) button and a back button.

5. Definire quando è attiva la ventola di movimento, durante il ciclo di accensione o i tempi di spegnimento.

# 8 Funzioni di Raffreddamento

- Principi di Raffreddamento
- Selezione della Modalità di Raffreddamento

## 8.1 Principi di Raffreddamento

TRIO supporta il controllo di un massimo di due dispositivi di raffreddamento (nebulizzatori o pad di raffreddamento). I dispositivi possono funzionare separatamente o insieme.

L'umidità relativa influisce direttamente sulla capacità dei volatili di raffreddarsi, anche quando la temperatura è la stessa (la perdita di calore diminuisce con un tasso di umidità più elevato causando stress da calore). Ciò che è importante ricordare è che il processo di raffreddamento aggiunge umidità all'aria; quindi deve fermarsi quando l'umidità relativa è troppo alta.

- Per consentire la limitazione del raffreddamento in base all'umidità, installare un sensore di umidità.
- Le letture del sensore di umidità non valide non vengono prese in considerazione.

Per evitare che gli animali accusino stress da calore durante periodi di elevata umidità relativa, TRIO adotta le seguenti regole:

- Quando la temperatura raggiunge la Temperatura di Target più la Differenza di Temperatura, il raffreddamento inizia e continua finché la temperatura non scende al di sotto di questo punto (meno l'intervallo).
- Se il livello di umidità sale al di sopra del parametro di Umidità (più l'intervallo di umidità), il raffreddamento cessa.
- Il raffreddamento avviene solo tra l'ora di inizio e l'ora di arrivo.
- Quando il tempo minimo di spegnimento = 0 sec, e la temperatura raggiunta su temp + intervallo di Rampa, il dispositivo di raffreddamento funziona continuamente.
- Durante il ciclo, il tempo di spegnimento minimo non sarà mai inferiore a 5 secondi.

## 8.2 Selezione della Modalità di Raffreddamento

TRIO attiva il funzionamento del dispositivo di raffreddamento in tre diverse modalità:

- Continuo: Quando sono attivati, i dispositivi di raffreddamento sono continuamente in funzione.
  - Ciclo: Quando è attivato, il dispositivo di raffreddamento funziona secondo un ciclo di accensione/spegnimento definito dall'utente.
  - Aumento: Modulazione del ciclo, la frequenza dipende dall'errore in °C con riferimento all'impostazione di raffreddamento (obiettivo).
- ➔ Andare a Sistema > Dispositivi e sensori e impostare i relè come raffreddamento (Fare riferimento al Manuale di Installazione).

1. Andare in Clima > Raffreddamento. > Impostazioni.

GIORNO 0 TEMPO 14:46 Casa 1

Raffrescamento → Impostazioni ANNULLA SALVA

Modalità di funzionamento Salita

Umidità per fermare raffreddamento Salita %

Banda di umidità 5 %

Tempo di riempimento 0

**Raffrescamento abilitato**

24 ore  Periodi di tempo

range

1	2	3
4	5	6
7	8	9
-	0	.
Entra		✕

2. Definire:

- La modalità operativa.
- Livello di umidità per l'interruzione: Definire il livello di umidità in cui il raffreddamento si interrompe.
- Fascia di umidità: Impostare la fascia di umidità per riattivare le uscite di raffreddamento, dopodiché il processo si interrompe a causa del livello di umidità.
- Tempo di riempimento: Definire la quantità di tempo necessario per distribuire l'acqua sull'imbottitura.
- Raffreddamento attivato: Definire il momento in cui il raffreddamento è attivo, 24 ore al giorno o per periodi di tempo.

3. Andare in Clima > Raffreddamento. La schermata che appare dipende dalla modalità di funzionamento scelta.

- Continuo
- Ciclo
- Salita

## 8.2.1 CONTINUO

	Raffrescamento 1	Raffrescamento 2
Stato	Disabilitato	Disabilitato
Avvia temperatura (diff)	0,0 °C	0,0 °C
Temperatura di arresto (diff)	-0,2 °C	-0,2 °C
Abilita dal livello	1	1
Limite di umidità	Disabilitato	Disabilitato

### 4. Definire:

- Giorni di crescita in cui le impostazioni cambiano.
- Stato: abilita o disabilita un dispositivo di raffreddamento.
- Avvia temperatura (diff): imposta la differenza di temperatura dalla temperatura di raffreddamento (curva di temperatura) per attivare il raffreddamento. La temperatura calcolata per avviare il raffreddamento viene regolata in base ai giorni di crescita.

*NOTE Ogni dispositivo di raffreddamento funziona in base alla propria temperatura (Impostazione della Temperatura).*

- Temperatura di arresto (diff): imposta la differenza di temperatura dalla temperatura di raffreddamento (curva di temperatura) per cessare il raffreddamento.
  - Temperatura di arresto del dispositivo di raffreddamento = Obiettivo di raffreddamento  $\pm$  Temperatura di arresto
- Abilita dal livello di ventilazione: selezionare il livello (uscita di ventilazione) per abilitare il funzionamento in raffreddamento. (Impostazione predefinita 1).
- Limite di Umidità: Consente di interrompere il raffreddamento a un determinato livello di umidità.

## 8.2.2 CICLO

	Raffrescamento 1	Raffrescamento 2
Stato	Disabilitato	Disabilitato
Avvia temperatura (diff)	0,0 °C	0,0 °C
Temperatura di arresto (diff)	-0,2 °C	-0,2 °C
Abilita dal livello	1	1
Tempo ON	30	30
Tempo OFF	30	30
Limite di umidità	Disabilitato	Disabilitato

- Definire:
  - Giorni di crescita in cui le impostazioni cambiano.
  - Stato: abilita o disabilita un dispositivo di raffreddamento.
  - Temperatura iniziale (diff): imposta la differenza di temperatura dalla temperatura di raffreddamento (curva di temperatura) per attivare il raffreddamento. La temperatura calcolata per avviare il raffreddamento viene regolata in base ai giorni di crescita.

**NOTE** Ogni dispositivo di raffreddamento funziona in base alla propria temperatura (Impostazione della Temperatura).

- Temperatura finale (diff): imposta la differenza di temperatura dalla temperatura di raffreddamento (curva di temperatura) per cessare il raffreddamento.
  - Temperatura di arresto del dispositivo di raffreddamento = Obiettivo di raffreddamento  $\pm$  Temperatura di arresto
- Abilita dal livello di ventilazione: selezionare il livello (uscita di ventilazione) per abilitare il funzionamento in raffreddamento. (Impostazione predefinita 1).
- Tempo On/Tempo Off: Definire la quantità di tempo in cui il ciclo è ON e OFF, rispettivamente.
- Limite di Umidità: Consente di interrompere il raffreddamento a un determinato livello di umidità.

## 8.2.3 SALITA

	Raffrescamento 1	Raffrescamento 2
Stato	Disabilitato	Disabilitato
Avvia temperatura (diff)	0,0 °C	0,0 °C
Temperatura di arresto (diff)	-0,2 °C	-0,2 °C
Abilita dal livello	1	1
Tempo ON	30	30
Salita: Massimo tempo OFF (sec)	280	280
Salita: Minimo tempo OFF (sec.)	20	20
Min. tempo ON	5,0 °C	5,0 °C
Limite di umidità	Disabilitato	Disabilitato

- Definire:
  - Giorni di crescita in cui le impostazioni cambiano.
  - Stato: abilita o disabilita un dispositivo di raffreddamento.
  - Avvia temperatura (diff): imposta la differenza di temperatura dalla temperatura di raffreddamento (curva di temperatura) per attivare il raffreddamento. La temperatura calcolata per avviare il raffreddamento viene regolata in base ai giorni di crescita.

**NOTE** Ogni dispositivo di raffreddamento funziona in base alla propria temperatura (Impostazione della Temperatura).

- Temperatura di arresto (diff): imposta la differenza di temperatura dalla temperatura di raffreddamento (curva di temperatura) per cessare il raffreddamento.
  - Temperatura di arresto del dispositivo di raffreddamento = Obiettivo di raffreddamento ± Temperatura di arresto
- Abilita dal livello di ventilazione: selezionare il livello (uscita di ventilazione) per abilitare il funzionamento in raffreddamento. (Impostazione predefinita 1).
- Tempo On: Definire la quantità di tempo in cui il ciclo è ON.
- Salita: Tempo massimo/minimo di spegnimento in rampa (sec): Definisce il tempo di spegnimento massimo e minimo durante il quale i dispositivi di raffreddamento rimangono spenti dopo aver funzionato durante il tempo di accensione.
- Min tempo on: Imposta un intervallo di temperatura per modulare il ciclo del dispositivo di raffreddamento.
- Limite di Umidità: Consente di interrompere il raffreddamento a un determinato livello di umidità.

# 9 Funzioni di Riscaldamento

TRIO supporta fino a quattro (4) dispositivi di riscaldamento ON/OFF e riscaldatori variabili. Per controllare il riscaldamento, TRIO ha due diversi programmi, uno per mantenere la temperatura di target in tutto l'ambiente e un programma che controlla zone di riscaldamento separate. In quest'ultimo caso, ogni riscaldatore ha un sensore dedicato e una temperatura di target unica.

- Impostazione dei Parametri del Riscaldatore Centrale
- Riscaldatori di Zona

## 9.1 Impostazione dei Parametri del Riscaldatore Centrale

Quando la temperatura scende, TRIO riduce la quantità di ventilazione fino a fornire la quantità minima impostata. Se la temperatura scende al di sotto della temperatura di target, TRIO continua a funzionare alla ventilazione minima. Allo stesso tempo, il riscaldamento inizia quando la temperatura scende a una temperatura impostata dall'utente (isteresi).

➡ Impostare i relè e/o le porte di uscita analogiche come riscaldatori in Dispositivi e Sensori. Fare riferimento al Manuale di Installazione

1. Vai a Clima > Ventilazione > Impostazioni.



2. Impostare:

- Inizio Isteresi del Calore: questo è un differenziale. Quando la temperatura scende alla temperatura di target meno questa quantità, inizia il riscaldamento.
- Ciclo riscaldam: Consente ai riscaldatori centrali di funzionare in un ciclo.
- Tempo di Ciclo Totale (sec.): Per i riscaldatori impostati come riscaldatori di ciclo, impostare il tempo di ciclo.

- Tempo di Accensione Minimo (sec.): Per i riscaldatori impostati come riscaldatori di ciclo, impostare il tempo di accensione minimo.

## 9.2 Riscaldatori di Zona

- ➔ Impostare i relè e/o le porte di uscita analogiche come riscaldatori in Dispositivi e Sensori.
- ➔ Impostare almeno un riscaldatore come riscaldatore a zona in Dispositivi e Sensori.
  - Impostazione di Riscaldatori a Zona non Variabile
  - Impostazione dei Riscaldatori a Zona Variabile

### 9.2.1 IMPOSTAZIONE DI RISCALDATORI A ZONA NON VARIABILE

1. Vai a Clima > Riscaldatori a zone.

Riscaldatore	On Temp. Diff.	Off Temp. Diff.
1	-1,0 °C	0,0 °C

2. Fai clic su .

3. Impostare:

- On Temp Diff: Questo è un differenziale. Quando la temperatura raggiunge la temperatura di target meno questa quantità, inizia il riscaldamento.
- Off Temp Diff: Questo è un differenziale. Quando la temperatura raggiunge la temperatura target meno questa quantità, il riscaldamento si interrompe.

### 9.2.2 IMPOSTAZIONE DEI RISCALDATORI A ZONA VARIABILE

1. Vai a Clima > Riscaldatori a zone.

Riscaldatore	On Temp. Diff.	Off Temp. Diff.	Max. Temperatura riscaldamento	Min. Output %	Max. Output %
2	-1,0 °C	0,0 °C	-5,0 °C	0	100
3	-1,0 °C	0,0 °C	-5,0 °C	0	100
4	-1,0 °C	0,0 °C	-5,0 °C	0	100

2. Fai clic su .

3. Impostare:

- On Temp Diff: Questo è un differenziale. Quando la temperatura raggiunge la temperatura di target meno questa quantità, inizia il riscaldamento.
- Off Temp Diff: Questo è un differenziale. Quando la temperatura raggiunge la temperatura target meno questa quantità, il riscaldamento si interrompe.
- Temperatura riscaldamento massima: Imposta la temperatura sotto la quale i riscaldatori lavorano alla loro potenza massima.
- Uscita min/max: Imposta l'uscita di tensione per minimo e massimo.


# 10 Area di Covata

I pulcini richiedono calore extra durante le prime settimane di vita. Per ridurre i costi energetici, TRIO consente di designare una certa area come area di cova; quella specifica area può essere mantenuta più calda. Ad un certo punto del ciclo di crescita dei pulcini, l'area di cova viene ampliata a tutto il capanno.

All'area di covata sono assegnati i propri sensori di temperatura. Tutti i dispositivi e programmi funzionano secondo i sensori di temperatura dell'area di covata. Tuttavia, come opzione è possibile abilitare i riscaldatori di aree non di covata. In questo scenario, tali riscaldatori funzionano in base ai sensori di temperatura dell'area non di covata e ai punti di regolazione della temperatura.

La covata influisce sulle seguenti schermate:

- Mortalità
- Impostazioni e cronologia della bilancia dei volatili
- Pannello di controllo
- Scheda Bilancia



1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ciclo



Strategia di controllo → Ciclo 

	Separa maschi/femmine	Disabilitato
	Abilita Area Brooding	Abilitato
	<b>Non abilitare riscaldatori brooding</b>	Disabilitato
		
		

- a. Abilita area di covata.
- b. Se necessario, abilitare i riscaldatori non di covata e impostare il set point. Questi riscaldatori sono mappati su quei sensori non mappati sui sensori di temperatura dell'area di cova (passaggio successivo).

2. Vai a Animali > Impostazioni Animali .
3. Nella fase di crescita, seleziona la cova.

Impostaz. ciclo ANNULLA SALVA

Giorno crescita	<input type="text" value="2"/>	range <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>-</td><td>0</td><td>.</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	0	.
1	2		3											
4	5		6											
7	8		9											
-	0		.											
Num di animali	<input type="text" value="5000"/>													
Num del ciclo	<input type="text" value="0"/>													
Modalità casa	<input type="text" value="Crescita"/>													
Fase di crescita	<input type="text" value="Casa piena"/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="text" value="Casa piena"/></li> <li><input type="text" value="Brooding"/></li> </ul>													

- 4 Vai a Sistema > Impostazione Temperatura (i sensori di temperatura devono essere Impostati).

		GIORNO	TEMPO
		2	03:14
Casa 1			
Definizione della temperatura			
dispositivo	Media	Sensore temperatura	
Casa piena		1	2
Brooding			
Raffrescamento 1		1	
Raffrescamento 2			2
Calore 2			
Calore 3			

5. Mappare il/i sensore/i di temperatura dell'area di cova.

# 11 Gestione Mangimi e Silo

- Riepilogo Alimentazione
- Impostazioni Alimentazione
- Configurazione del Silo

## 11.1 Riepilogo Alimentazione


Il mangime viene immagazzinato in silo situati all'esterno del pollaio. Le coclee trasportano il mangime alle tramogge. I sensori sono installati sulle coclee e sulle tramogge per garantire il trasporto della giusta quantità di mangime. Le linee di alimentazione trasportano il mangime dalle tramogge alle vaschette di alimentazione, in base ai segnali inviati dalle tramogge. TRIO riceve input dalle coclee e dalle tramogge che consentono il controllo della distribuzione del mangime (segnali di avvio e arresto). Inoltre, l'utente abilita un allarme se il tempo di esecuzione supera i parametri impostati.

- I relè della coclea, dell'alimentatore e del silo devono essere cablati, impostati e mappati.
- I sensori digitali attivi di coclea e alimentatore devono essere cablati, impostati e mappati.

## 11.2 Impostazioni Alimentazione

Utilizzare la Schermata di Alimentazione per attivare/disattivare coclee e alimentatori in base al programma progettato dall'utente. Tutte le coclee funzionano secondo il programma della coclea e tutti gli alimentatori funzionano secondo il programma dell'alimentatore.

1. Vai a Controllo > Alimentazione.




2. Fai clic su .

3. Impostare:

- Scheda Giorno: Imposta il giorno di crescita in cui il programma viene eseguito fino al giorno impostato come successivo. Impostare un massimo di otto giorni.
- Periodo di tempo: Impostare il periodo in cui sono attivi gli alimentatori e le coclee:
  - Intervalli di tempo specifici definiscono l'orario di inizio e di fine per ogni dispositivo tramite i parametri di ingresso.
    - Impostare un massimo di otto intervalli di tempo.
    - Gli intervalli di tempo devono essere in ordine consecutivo (dall'inizio alla fine della giornata).
    - Non sovrapporre periodi di tempo. Se gli intervalli di tempo sono sovrapposti, quest'ultimo viene ignorato.
  - 24 ore al giorno.

4 Se necessario, vai a Controllo > Alimentazione > Impostazioni per impostare gli allarmi. Abilita gli allarmi



5. Fare clic su  e impostare l'alimentatore e la coclea:

- Intervallo di tempo dell'allarme: impostare il periodo in cui gli alimentatori e la coclea sono attivi, 24 ore al giorno o periodi di tempo specifici.
- Giorno di inizio allarme: il giorno di crescita in cui la centralina inizia a inviare allarmi.
- Tempo di Funzionamento Eccessivo/Insufficiente: se gli alimentatori e la coclea funzionano più o meno (rispettivamente) di questi tempi, la centralina invia un allarme.
  - Allarme straordinario della coclea: Le coclee funzionano quando l'interruttore delle tramogge trasmette un segnale per distribuire il mangime. Le coclee cessano di funzionare quando le tramogge sono piene. Se il tempo di funzionamento supera il tempo di funzionamento impostato dall'utente, il sensore attivo della coclea (Dispositivi e Sensori) dovrebbe generare un allarme.
  - Allarme sotto tempo coclea: Gli allarmi sotto tempo si verificano quando il motore della coclea è rimasto fermo per un periodo superiore al parametro di tempo inferiore.
  - Allarme straordinario alimentatore: gli alimentatori iniziano a ricevere mangime quando l'ultima pentola invia un segnale. La distribuzione del mangime continua fino a quando le pentole sono piene. Se la distribuzione del mangime è più lunga del tempo impostato dall'utente, il sensore attivo dell'alimentatore dovrebbe generare un allarme.
  - Sotto-tempo Alimentatore: Sotto-tempo Alimentatore definisce il tempo necessario per generare un allarme quando l'alimentatore non è attivo.

- Stop del Sistema di Alimentazione: se abilitato, la centralina arresta il ciclo di alimentazione una volta rilevato un tempo di avvio superiore.

### 11.3 Configurazione del Silo

Il contenuto del silo è determinato in peso utilizzando celle di carico attaccate alle gambe del silo.

- Il peso del silo aumenta quando il mangime viene consegnato
- Il peso del silo diminuisce quando il mangime viene distribuito ai volatili

1. Vai a Animali > Gestione silo.

Lo schermo visualizza la quantità di mangime rimanente in ogni silo, in quantità e percentuale della capacità totale.



2. Inserisci la quantità di mangime in ogni silo. Intervallo: 0 – 50000 kg.

3. Per specificare il tipo di mangime, fare clic su Fornitura Mangimi. Fare clic su Tipo di Mangime e selezionare il tipo.



4 Vai a Animali > Gestione silo > Impostazioni.



#### 5. Impostare:

- **Quantità Minima di Rilevamento Riempimento:** impostare la quantità minima di mangime da consegnare da registrare. Intervallo 50 – 5000 kg.
- **Allarme Stoccaggio Silo Basso:** L'attivazione di questo allarme permette di generare un allarme quando la quantità di mangime nel silo scende a questa percentuale della capacità.

# 12 Programma di Illuminazione

TRIO supporta luci on/off (non dimmerabili) e luci dimmerabili. Nella configurazione del programma è necessario impostare le seguenti opzioni:

- Luci variabili On/Off e/o 0-10 Volt (impostate in Dispositivi e Sensori). Un sistema può includere entrambi.
  - Controllo a riga singola o multilinea: nel controllo a riga singola, tutte le linee luminose hanno lo stesso output. Nel controllo multilinea, l'utente imposta il valore (on/off o livello di intensità) per ciascuna linea.
  - Ora: ora di inizio di ogni evento di illuminazione.
  - Se è installato un sensore di luce, può essere generato un allarme se la luce scende al di sotto di una certa intensità.
- 
- Luci On/Off
  - Luci Variabili 0-10 Volt
  - Impostazioni Luci

## 12.1 Luci On/Off

1. Per abilitare il controllo multilinea, vai su Controllo > Luce > Impostazioni e abilita Controllo Linea Multiplo.



2. Vai a Controllo > Luce.




3. Fai clic su

4. Imposta il giorno della crescita.

5

6. Abilita la/le riga/e

- Nel controllo a riga singola, fare clic sull'icona della luce. Viene visualizzata un'altra icona luminosa. Fare clic sull'icona. Entrambe le icone diventano blu.
- Nel controllo multilinea, fare clic sull'icona di ogni riga necessaria. Apparirà un'altra icona luminosa. Fare clic sull'icona. Tutte le icone diventano blu.



7. Aggiungere ulteriori righe di programmazione per impostare quando le righe luminose si spengono e quando si accendono. Ripeti per ogni giorno di crescita.

8. Fai clic su Salva.

GIORNO 2 TEMPO 04:22 Casa 1

Programma luci

Giorno 1 | Giorno 8 | Giorno 14

	tempo	Luci
1	06:00	
2	07:00	
3	08:00	

In questo scenario, tutte le luci si accendono alle 6:00, si spengono alle 7:00 e si accendono alle 8:00.

GIORNO 2 TEMPO 04:25 Casa 1

Programma luci

Giorno 1 | Giorno 8 | Giorno 14

	tempo	Luci 1	Luci 2	Luci 3	Luci 4
1	06:00				
2	06:30				
3	07:30				

In questo scenario, la riga 2 si accende alle 6:00. Alle 6:30, la riga 2 si spegne e la riga 1 si accende. Alle 7:30 la riga 3 si accende insieme alla riga 1.

## 12.2 Luci Variabili 0-10 Volt

1. Per abilitare il controllo multilinea, vai su Controllo > Luce > Impostazioni e abilita Controllo Linea Multiplo.



2. Vai a Controllo > Luce.



3. Fai clic su .

4. Imposta il giorno della crescita.

5

6. Abilita la/le riga/e .

- Nel controllo a riga singola, fare clic sull'icona della luce. Viene visualizzata un'altra icona luminosa. Fare clic sull'icona. Entrambe le icone diventano blu.
- Nel controllo multilinea, fare clic sull'icona di ogni riga necessaria. Appaierà un'altra icona luminosa. Fare clic sull'icona. Tutte le icone diventano blu.

GIORNO 2 TEMPO 05:16 Casa 1

Programma luci

Giorno 1

	tempo	Luci	Alba/tramonto durata (sec.)
1	00:00		0

range 0 - 100

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
- 0 .  
Entra

7. Sotto ogni icona della luce, imposta l'intensità della luce stessa.

8. In Condizioni di Scarsa Illuminazione, impostare la quantità di tempo prima del prossimo evento di illuminazione in cui le luci iniziano a cambiare la loro intensità.

9. Aggiungi ulteriori righe di programmazione. Ripeti per ogni giorno di crescita.

10. Fai clic su Salva.

GIORNO 2 TEMPO 05:18 Casa 1

Programma luci

Giorno 1

	tempo	Luci	Alba/tramonto durata (sec.)
1	06:00	 45 %	20
2	07:00	 55 %	20
3	08:30	 60 %	20

In questo scenario, tutte le linee iniziano ad attivarsi alle 5:40. Alle 6:00, le luci raggiungono il 45% di intensità. Alle 6:40, l'intensità della luce inizia ad aumentare, raggiungendo il 55% alle 7:00. Alle 8:10, l'intensità della luce inizia ad aumentare, raggiungendo il 60% alle 8:30.

	tempo	Luci 1	Luci 2	Luci 3	Luci 4	Alba/tramonto durata (sec.)
1	06:00	25 %			45 %	20
2	07:00		25 %	45 %		20
3	00:00					0

In questo scenario, la riga 1 e la riga 4 iniziano ad accendersi alle 5:50. Alle 6:00, la riga 1 raggiunge il 25% e la riga 4 il 45%. Alle 7:00 la riga 1 e la riga 4 si spengono. Le righe 2 e 3 raggiungono rispettivamente il 25% e il 45%.

### 12.3 Impostazioni Luci

TRIO può generare un allarme quando le luci scendono al di sotto di un livello impostato dall'utente.

➤ Questa funzione richiede un sensore di luce. Fare riferimento al Manuale di Installazione.

1. Vai a Controllo > Luce > Impostazioni e attiva l'allarme di intensità della luce.

2. Imposta l'intensità luminosa minima che le luci devono raggiungere. Al di sotto di questo livello, TRIO genera un allarme.

# 13 Impostazione del Peso Previsto dei Volatili

TRIO raccoglie i dati sul peso dei volatili. Fattori da impostare durante la configurazione del modo in cui TRIO misura il peso:

- Curva di Riferimento dei Volatili: il peso di riferimento è un valore che riflette il peso target previsto degli animali.
    - Abilitato: TRIO fornisce una curva del peso (per giorno di crescita). L'utente può scegliere un modello standard del settore o impostare manualmente una curva.
    - Disabilitato: TRIO fornisce un peso di riferimento che può essere modificato.
  - [Pesatura separata maschio/femmina](#): Quando abilitata:
    - Le bilance possono essere impostate come maschio, femmina o entrambi.
    - È possibile specificare una fascia di peso per entrambi i sessi.
    - Se la curva dei volatili è abilitata, ci sono curve separate per ogni genere.
- ➡ Per abilitare la modifica dell'intervallo di peso e dell'impostazione della bilancia, impostare almeno una bilancia in Dispositivi e Sensori. Per pesare separatamente un maschio e una femmina sono necessarie due bilance per volatili.

## 13.1 Curva di Riferimento dei Volatili

Come opzione, TRIO fornisce una curva di crescita predefinita. Se necessario, puoi modificare i giorni di crescita e il peso dei volatili.

- Curva Abilitata
- Curva Disabilitata

### 13.1.1 CURVA ABILITATA

1. Per abilitare la curva dei volatili, vai su Sistema > Strategia di controllo > Bilance






2. Fare clic su  e abilitare la curva di riferimento.

3. Vai a Animali > Peso dei Volatili > Carica modello. Dall'elenco a discesa, seleziona una delle seguenti opzioni:

- Curva standard del settore
- Vuota. Questa opzione consente di impostare manualmente una curva di crescita.



4 Fare clic su **Prossimo** e confermare la scelta.

5. Se necessario, modificare la curva e salvare.

6. Vai a Animali > Peso dei Volatili.

giorno	Peso
0	0,042 Kg
1	0,063 Kg
2	0,074 Kg
3	0,090 Kg
4	0,109 Kg
5	0,134 Kg
6	0,163 Kg
7	0,193 Kg
8	0,228 Kg
9	0,269 Kg
10	0,313 Kg
11	0,362 Kg
12	0,414 Kg

Peso riferim	0,077 Kg
Sposta curva	0,000 Kg
<a href="#">Pagina correlata</a> >	



7. Fare clic su  e impostare:

- Giorno: impostare il giorno di crescita utile per determinare il peso desiderato. Intervallo 0 - 999
- Peso: imposta il peso previsto per i volatili. Intervallo 0 - 30.0 kg/0- 66 libbre.




8. Fare clic su  e modificare l'offset della curva (opzione).


### 13.1.2 CURVA DISABILITATA

1. Per disabilitare una curva dei volatili, vai su Sistema > Strategia di Controllo > Bilance





2. Verificare che la curva sia disabilitata.
3. Vai a Animali > Peso dei Volatili.



- 4 Fare clic su  per modificare il peso di riferimento.

## 13.2 Pesatura Maschi/Femmine

- Pesata Separata per Genere
- Pesata Non Separata

### 13.2.1 PESATA SEPARATA PER GENERE

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ciclo 



2. Fare clic su  e abilitare Separa Maschio/Femmina.

3. Vai a Sistema > Strategia di Controllo > Bilance



#### 4 Impostare:

- Selezione del Genere: Imposta ogni bilancia come Maschio e Femmina, Maschio o Femmina
- Fascia di peso Maschi/Femmine: questi parametri definiscono le bande sopra e sotto i pesi di riferimento. Se il peso di un volatile è superiore o inferiore a questa banda, non viene incluso nei dati.

*NOTE* Quando Separare Maschio/Femmina è abilitato, ci sono curve di riferimento, peso di riferimento e offset delle curve per ogni genere nella schermata Animali > Peso dei volatili.

### 13.2.2 PESATA NON SEPARATA

1. Vai a Sistema > Strategia di controllo > Ciclo



2. Fare clic su  e disabilitare Separa Maschio/Femmina.

3. Vai a Sistema > Strategia di Controllo > Balance



- Fascia di peso: questi parametri definiscono le bande sopra e sotto i pesi di riferimento. Se il peso di un volatile è superiore o inferiore a questa banda, non viene incluso nei dati.

# 14 Qualità dell'Aria

Garantire la qualità dell'aria significa configurare i sensori TRIO di umidità relativa, CO2 e ammoniaca. Ciascuno di questi fattori è indipendente e richiede un sensore. Quando uno qualsiasi di questi fattori supera i livelli impostati dall'utente, TRIO compensa aumentando la velocità di ventilazione o aumentando il calore.

- La ventilazione deve essere in funzione affinché la compensazione abbia inizio.
  - Se uno di questi fattori è superiore al setpoint impostato dall'utente, inizia la compensazione. Se due o più fattori sono al di sopra del setpoint impostato dall'utente, la compensazione continua finché entrambi i fattori non sono al di sotto del livello richiesto.
  - L'utente specifica quale tipo di compensazione viene utilizzata.
  - Durante la compensazione, TRIO controlla continuamente le misurazioni dei sensori. Finché l'UR, la CO2 o l'ammoniaca misurati rimangono al di sopra dei livelli impostati (i livelli vengono controllati ogni 30 secondi), la ventilazione o il riscaldamento aumentano del 2%.
  - Una volta che i livelli sono al di sotto dei livelli richiesti, la compensazione inizia a diminuire del 2%. TRIO continua a controllare le misurazioni dei sensori (ogni 30 secondi). Il trattamento continua fino al raggiungimento dei valori di spegnimento.
- Impostazione dei Parametri di Qualità dell'Aria
  - Impostazione delle Impostazioni della Qualità dell'Aria

## 14.1 Impostazione dei Parametri di Qualità dell'Aria

1. Vai a Clima > Qualità dell'aria.

➔ Ogni sensore deve essere impostato e mappato affinché il sensore appaia in questa schermata. Fare riferimento al Manuale di Installazione.

Giorno	Umidità	CO <sub>2</sub>	Ammoniaca	Allarme umidità	80 %
1	0 %	0	0	Allarme CO <sub>2</sub>	2.000
				Allarme Ammoniaca	30

2. Impostare i valori oltre i quali inizia il "trattamento aria", questi valori vengono regolati nei giorni di crescita (nessuna curva).

3. Impostare:

- Giorno: impostare il giorno di crescita per determinare i setpoint desiderati per RH, CO2 e NH3. Intervallo 0-999
- Umidità: Impostare il livello di umidità al di sopra del quale inizia il trattamento dell'aria. Intervallo 0%-100%
- Co2: Imposta il livello di Co2 al di sopra del quale inizia il trattamento dell'aria. Intervallo 0-5000 ppm
- NH3: Imposta il livello di ammoniaca al di sopra del quale inizia il trattamento dell'aria. Intervallo: 0-100 ppm

## 1.4.2 Impostazione delle Impostazioni della Qualità dell'Aria

- Impostare:
  - Modalità: selezionare come compensare la qualità dell'aria:
    - Disabilitato
    - Per Ventilazione
    - Per Calore
    - Per Temperatura Esterna (Auto)
  - Temperatura Esterna Max per funzionamento Riscaldatori (differenza sotto il target): Al di sotto di questa differenza rispetto alla temperatura target, il controller regola automaticamente la potenza termica per compensare la qualità dell'aria. Intervallo da -40° a +90°
  - Massima Ventilazione Aggiuntiva (%): Il massimo aumento della ventilazione (massima compensazione). Intervallo: dall'1% a 100%
  - Massimo calore aggiuntivo (%): Il massimo aumento del calore (compensazione massima). Intervallo: dall'1% al 100%
  - Differenziale di spegnimento RH: (%): Al di sotto di questo livello, il trattamento dell'umidità cessa. Intervallo: da 0% a 10%

- Soglia di allarme RH alta (%): TRIO invia un allarme quando il livello di umidità sale al di sopra di questo livello. Intervallo: da 0% a 100%
- Differenziale Spegnimento CO2: (ppm): Quando i livelli di CO2 sono inferiori al livello target di questa quantità, tutto il trattamento con CO2 si interrompe. Intervallo: da 0 a 500ppm
- Soglia di allarme Co2 alta (ppm): TRIO invia un allarme quando il livello di CO2 supera questo livello. Intervallo: da 0 a 5000 ppm
- Differenziale di spegnimento NH3: (ppm): Quando i livelli di ammoniaca sono inferiori al livello target di questa quantità, tutti i trattamenti con ammoniaca si interrompono. Intervallo: da 0 ppm a 10 ppm
- Soglia di allarme NH3 alta (ppm): TRIO invia un allarme quando il livello di CO2 supera questo livello. Intervallo: da 0 a 100 ppm

# 15 Timer

I Timer forniscono un metodo aggiuntivo per controllare i dispositivi relè, vale a dire impostare una tabella oraria in cui il dispositivo può funzionare. Oltre all'orario, TRIO consente di impostare cicli temporali e intervalli di temperatura in cui un dispositivo può funzionare.

TRIO supporta fino a cinque timer.

Qualità dell'aria → Impostazioni

Modalità di funzionamento	Off
Temp. Est. Max per funzionamento Riscaldatori	0,0 °C
Massima ventilazione aggiuntiva	20 %
Calore aggiuntivo massimo	60 %

**umidità**

Isteresi per spegnimento tratt. Umidità	5 %
Soglia allarme umidità max	80 %

**CO<sub>2</sub>**

Isteresi spegnimento CO <sub>2</sub>	100
--------------------------------------	-----

## 🔄 Impostare almeno un relè come timer in Dispositivi e Sensori.

1. In Controllo > Timer, fai clic su Modifica, Imposta un timer come Attivo.

2. Imposta per ogni timer:

- Ora: i Timer possono funzionare 24 ore al giorno o in intervalli di tempo impostati dall'utente. Imposta fino a quattro intervalli di tempo per ogni timer.
- Ciclo: se abilitato, impostare i tempi di ciclo. Intervallo: 0 – 999 secondi.
- Temperatura: se abilitato, definisce l'intervallo di temperatura in cui operano i timer. Intervallo [-40° - +90°].

# 16 Allarmi

- Impostazione dei Parametri di Allarme
- Visualizzazione degli Allarmi
- Impostazione degli Allarmi Ausiliari
- Invio di un Allarme Generale

## 16.1 Impostazione dei Parametri di Allarme

- Definizioni di Allarme
- Test di Allarme

### 16.1.1 DEFINIZIONI DI ALLARME

1. Vai a Sistema > Strategia di Controllo > Allarmi .



The screenshot shows the 'Allarmi' settings screen in a mobile application. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, a menu icon, and the text 'GIORNO 2 TEMPO 06:26 Casa 1'. On the right side of the navigation bar, there are icons for a globe, Wi-Fi, a notification bell with a red '14' badge, and a fan icon. Below the navigation bar, there is a blue header with the text 'Strategia di controllo → Allarmi' and a pencil icon on the right. The main content area is a list of settings, each with an icon on the left and a text field on the right. The settings are: 'Ritardo allarme (sec.)' with a value of '60', 'Promemoria allarme (min.)' with a value of '30', 'Troppo pieno d'acqua' (with a chicken icon) and 'Max acqua / ora' with a value of '0 L', 'Mancanza d'acqua' (with a plant icon) and 'Min Acqua / ora' with a value of '0 L', and 'Abilita allarme carenza d'acqua' with a value of '24 ore'.

	Ritardo allarme (sec.)	60
	Promemoria allarme (min.)	30
	<b>Troppo pieno d'acqua</b>	
	Max acqua / ora	0 L
	<b>Mancanza d'acqua</b>	
	Min Acqua / ora	0 L
	Abilita allarme carenza d'acqua	24 ore

**NOTE** Trabocco dell'Acqua, Mancanza d'Acqua e Potenziometro vengono visualizzati solo se questi dispositivi sono mappati. Fare riferimento al Manuale di installazione.

2. Fai clic su .

3. Impostare:

- Ritardo allarme: Dopo aver rilevato che un parametro è andato al di sopra o al di sotto delle sue specifiche, TRIO attende questo lasso di tempo prima di inviare un allarme. Ciò impedisce l'invio di allarmi per brevi deviazioni. Intervallo: 0 – 999 secondi.

- Promemoria Allarme: TRIO rinvierà un allarme dopo questo periodo di tempo se l'allarme non viene riconosciuto. Intervallo: 0 – 999 minuti.
- Trabocco dell'Acqua, Max Acqua/Ora: TRIO invia un allarme se il flusso d'acqua supera questa quantità.
- Mancanza d'Acqua:
  - Acqua Min/Ora: TRIO invierà un allarme se il flusso d'acqua è inferiore a questa quantità. Intervallo: 0 – 999 Galloni/Litri.
  - Abilita Allarme Mancanza Acqua: Impostare il periodo in cui l'allarme è attivo, 24 ore al giorno o periodi di tempo specifici.
- Potenzziometro: Abilita allarme potenziometro: TRIO invierà un allarme se gli ingressi controllati dal potenziometro non si aprono ai livelli richiesti. Impostare il periodo in cui l'allarme è attivo, 24 ore al giorno o periodi di tempo specifici.

## 16.1.2 TEST DI ALLARME

Il test di allarme conferma che il sistema di allarme funziona correttamente. Un test può essere eseguito manualmente in qualsiasi momento o programmato settimanalmente o giornalmente.

- Test Manuale
- Test Pianificati

### 16.1.2.1 Test Manuale

- Clicca su . Interrompi il test se necessario.

### 16.1.2.2 Test Pianificati

I test pianificati possono essere eseguiti solo una volta al giorno.

1. Nella schermata di allarme, abilitare il test di allarme pianificato.



2. Definisci il/i giorno/i e l'ora in cui viene eseguito il test.

*NOTA Il test si svolge all'ora programmata. Se si verifica un ritardo per qualsiasi motivo (ad esempio, un'interruzione di corrente), il test non avrà luogo oltre i cinque (5) minuti dopo l'orario pianificato.*

## 16.2 Visualizzazione degli Allarmi

- Sulla barra del menu principale, fare clic su




- Cliccare per riconoscere gli allarmi o riconoscere quelli necessari.

## 16.3 Impostazione degli Allarmi Ausiliari

L'allarme ausiliario fornisce un metodo aggiuntivo per aggiungere funzioni di allarme a relè specifici. Questa funzione confronta lo stato corrente del relè con il suo stato impostato (normalmente aperto, normalmente chiuso). Se il relè non è nello stato impostato, TRIO invia un allarme. È possibile impostare gli allarmi ausiliari da attivare durante periodi di tempo specifici. Utilizzare questo allarme per i relè che controllano funzioni importanti.

➡ Impostare almeno un sensore come ingresso ausiliario in Dispositivi e Sensori.

- Vai a Controllo > Allarme ausiliario



2. In Controllo > Allarme ausiliario, fare clic su modifica, impostare un allarme come Attivo.

3. Impostare:

- Intervalli Temporalì: Impostare l'intervallo di tempo, 24 ore al giorno o intervalli di tempo specifici.
- Funzione Relè: Abilita questa funzione
- Impostare il relè da monitorare. Quando questo relè non è più nello stato impostato (normalmente aperto, normalmente chiuso) viene inviato un allarme.

## 16.4 Invio di un Allarme Generale

1. Vai a Sistema > Dispositivo e Sensori.



2. Fai clic su



Viene inviato un allarme a tutti gli utenti nell'elenco dei contatti.


# 17 Storico

- Il controller Trio salva:
    - 150 giorni di crescita dei dati storici (minimo).
    - Fino a 365 giorni di crescita di dati storici (massimo stimato)
  - TrioAir salva i dati sul server per un periodo di tempo illimitato.
  - L'avvio di un nuovo batch/flock cancella tutti i dati della cronologia.
  - La tabella della cronologia degli allarmi e degli eventi può memorizzare fino a 2000 elementi.
- 
- Clima e Qualità dell'Aria
  - Allarmi ed Eventi
  - Storico dell'Acqua e dei Mangimi
  - Storico dei Dispositivi
  - Storico del Peso dei Volatili

## 17.1 Clima e Qualità dell'Aria

1. Vai a Animali > Storico > .
2. Fare clic sulla scheda pertinente per visualizzarne lo storico.

*NOTE La schermata Storico mostra solo lo storico dei sensori installati.*



The screenshot shows the 'Storico' (History) screen for 'Casa 1'. The top navigation bar includes a back arrow, a menu icon, and the date 'GIORNO 2' and time 'TEMPO 06:33'. The breadcrumb trail is 'Storico → Clima → temperatura'. Below the breadcrumb, there are four tabs: 'temperatura' (selected), 'umidità', 'CO<sub>2</sub>', and 'Ammoniaca'. The main content is a table with columns for 'Giorno', 'minima', 'Media', 'Massimo', and a clock icon with a right arrow. The table data is as follows:

Giorno	minima	Media	Massimo	
2 04/02/2021	0,0 °C	9,6 °C	42,3 °C	 
1 03/02/2021	32,6 °C	39,0 °C	40,4 °C	 
0 02/02/2021	0,0 °C	29,8 °C	40,0 °C	 
4 01/02/2021	0,0 °C	0,0 °C	0,0 °C	 
3 31/01/2021	0,0 °C	0,0 °C	0,0 °C	 
7 28/01/2021	0,0 °C	0,0 °C	0,0 °C	 

- Storico temperatura: registra la temperatura media, minima e massima per ogni giorno di crescita ogni ora
- Storico dell'umidità: registra l'umidità media, minima e massima per ogni giorno di crescita ogni ora.
- Storico CO2: registra la media, minima e massima di CO2 per ogni giorno di crescita ogni ora.
- Storico Ammoniaca: Registra l'ammoniaca media, minima e massima per ogni giorno di crescita ogni ora.
- Fare clic sul simbolo dell'orologio (  ) per visualizzare la ripartizione oraria.

## 17.2 Allarmi ed Eventi

Vai a questa schermata per visualizzare gli ultimi 999 allarmi ed eventi. Lo Storico degli Allarmi può visualizzare i seguenti allarmi.

*NOTE L'esecuzione di un Avvio a Freddo o l'Avvio di un nuovo gruppo cancella la cronologia degli Allarmi.*

1. Vai a Animali > Storico > .
2. Fare clic sulla scheda pertinente.

GIORNO		TEMPO		Casa 1	
2		06:37			
Storico → Allarmi ed Eventi → Allarmi					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>🌡️</span> <span>Allarmi</span> <span>Eventi</span> <span>vedi tutto</span> </div>					
🔔	Giorno	tempo	Allarme	Durata	
	2 04/02/2021	06:18:54	CO <sub>2</sub> alta	00:00:00	
	2 04/02/2021	06:18:54	Guasto sensore ammoniacca	00:00:00	
	2 04/02/2021	06:02:13	Errore sensore luci	00:00:00	
	2 04/02/2021	05:45:49	Errore sensore luci	00:12:29	
	2 04/02/2021	05:41:48	Errore sensore luci	00:02:57	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1</span> <span>2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...</span> <span>1 of 74 pages (368 items)</span> </div>					

- **Descrizione Allarme**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ○ Allarme Sconosciuto              | ○ Bassa Temperatura                     |
| ○ Alta Temperatura                 | ○ Sensore # Bassa Temperatura           |
| ○ Sensore # Alta Temperatura       | ○ Alta Umidità                          |
| ○ Alto Co <sub>2</sub>             | ○ Alta Ammoniaca                        |
| ○ Bassa Pressione                  | ○ Alta Pressione                        |
| ○ Trabocco dell'Acqua              | ○ Mancanza d'Acqua                      |
| ○ Guasto della Temperatura Esterna | ○ Sensore di Temperatura # Guasto       |
| ○ Guasto del Sensore di Umidità    | ○ Guasto del Sensore di CO <sub>2</sub> |
| ○ Guasto al Sensore di Ammoniaca   | ○ Guasto del Sensore di Pressione       |
| ○ Potenzimetro # Guasto            | ○ Ausiliario # Attivato                 |
| ○ Test Allarme                     | ○ Alimentazione d'Aria Insufficiente    |
| ○ Batteria CPU Scarica             | ○ Emergenza Temperatura                 |

### 17.3 Storico dell'Acqua e dei Mangimi

**NOTE** Acqua, coclea, relè di alimentazione o sensori devono essere abilitati per vedere queste schermate.

1. Vai a Animali > Storico > Acqua .

2. Fare clic sulla scheda pertinente per visualizzarne lo storico.

Storico → Acqua e cibo → Water

Water Mangime

Giorno	Acqua per animale	Variazione giorno	Acqua per ciclo	Variazione giorno
2 04/02/2021	0,0 L	0 %	0 L	0 %
1 03/02/2021	0,0 L	0 %	0 L	0 %
0 02/02/2021	0,0 L	0 %	0 L	0 %
4 01/02/2021	0,0 L	0 %	0 L	0 %
3 31/01/2021	0,0 L	0 %	0 L	0 %

1 of 2 pages (8 items)

**NOTE** Fare clic sul simbolo dell'orologio per visualizzare la ripartizione oraria.

## 17.4 Storico dei Dispositivi

Registra il tempo di funzionamento dei riscaldatori e dei dispositivi di raffreddamento (in minuti) per ogni giorno di crescita con una risoluzione di 24 ore, queste informazioni danno l'opportunità di indagare e verificare se il tempo di esecuzione di un dispositivo funziona come previsto.

- Vai a Animali > Storico > .

Storico → Dispositivo

Giorno	Gener. di Calore 1	Gener. di Calore 2	Gener. di Calore 3	Gener. di Calore 4	Raffrescatore 1	Raffrescatore 2
2 04/02/2021	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
1 03/02/2021	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
0 02/02/2021	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00

1 of 1 pages (3 items)

- Fare clic sul simbolo dell'orologio per visualizzare la ripartizione oraria.

**NOTE** Lo Storico mostra solo i dispositivi installati.

## 17.5 Storico del Peso dei Volatili

TRIO fornisce lo storico del peso medio, dell'aumento giornaliero e dell'uniformità. Inoltre, vengono forniti i dati di una o entrambe le bilance.

- Vai a Animali > Storico > .



Giorno	Media	Aumento giornaliero	Uniformità
2 04/02/2021	0,045 Kg	0,000 Kg	0 %
1 03/02/2021	0,045 Kg	0,004 Kg	0 %
3 04/01/2021	0,045 Kg	0,000 Kg	0 %
0 06/01/2021	0,041 Kg	0,000 Kg	0 %

- Fare clic su  per visualizzare i dati della bilancia dei volatili.



Bilancia	Media	Num di pese
1	0,045 Kg	0
2	0,045 Kg	0

# 18 Ripristino, Salvataggio e Caricamento delle Impostazioni, Aggiornamento del Software

Ripristinare significa cancellare le tabelle e le impostazioni dei prodotti correnti. Dopo che le impostazioni sono state cancellate, l'utente può riconfigurare manualmente il TRIO o caricare le impostazioni da un dispositivo USB.

- Partenza a Freddo
- Aggiornamento del Software
- Visualizzazione del Registro
- Aggiornamento del Software

## 18.1 Partenza a Freddo

**CAUTION** *Non scollegare l'alimentazione durante il ripristino dell'unità. Qualsiasi disconnessione può causare gravi danni all'hardware.*

Per ripristinare il TRIO :

1. Vai a Sistema > Impostazioni Generali.



2. Fai clic su .

3. Fai clic su

**Ripristina impostazioni di fabbrica**

Riporta a condizioni fabbrica

- 4 Segui le istruzioni online. Hai la possibilità di eseguire il backup delle impostazioni.

## 18.2 Salvataggio o Caricamento delle Impostazioni

1. Vai a Sistema > Impostazioni Generali > .



2. Fare clic su Scegli Operazione e selezionare Carica Impostazioni o Salva Impostazioni.

3. Seguire le istruzioni.

*NOTE In Scegli Operazione è anche possibile eliminare un file di backup.*

## 18.3 Visualizzazione del Registro

Il registro mostra quali tabelle sono state salvate correttamente.



## 18.4 Aggiornamento del Software

**CAUTION** *Non scollegare l'alimentazione durante l'aggiornamento o l'installazione del software. Qualsiasi disconnessione può causare gravi danni all'hardware.*

Per aggiornare il Software TRIO:

1. Vai a Sistema > Impostazioni Generali.



2. Fai clic su .
3. Nella Versione del Software, fare clic su Aggiorna.
- 4 Segui le istruzioni online.

# 19 Garanzia

I prodotti Munters sono progettati e costruiti in modo da fornire prestazioni affidabili e soddisfacenti, ma non è possibile garantire che siano privi di difetti; nonostante siano prodotti affidabili, possono sviluppare difetti imprevedibili, e l'utente deve tenerli in considerazione e predisporre adeguati sistemi di emergenza o di allarme nel caso in cui i difetti di funzionamento provochino danni ai prodotti per cui l'impianto Munters è stato richiesto: in caso contrario, l'utente è da ritenersi completamente responsabile per il danno che potrebbe generarsi.

Munters estende questa garanzia limitata al primo acquirente e garantisce che i propri prodotti sono privi di difetti di fabbricazione o materiali per un anno dalla data di consegna, a patto che siano osservati i termini per il trasporto, l'immagazzinamento, l'installazione e la manutenzione. La garanzia non si applica se i prodotti sono stati riparati senza l'espressa autorizzazione di Munters o sono stati riparati in modo tale che, a giudizio di Munters, le loro prestazioni e l'affidabilità sono state pregiudicate, oppure se vengono installati in modo scorretto o sono soggetti ad un uso improprio. L'utente si assume la completa responsabilità in caso di un uso non corretto dei prodotti.

La garanzia sui prodotti da fornitori esterni montati su TRIO, (ad esempio motori elettrici, cinghie, ecc.) è limitata alle condizioni stabilite dal fornitore: tutti i reclami devono pervenire per iscritto entro otto giorni dalla scoperta del difetto ed entro 12 mesi dalla consegna del prodotto difettoso. Munters ha trenta giorni dalla data di ricezione per agire, e ha il diritto di esaminare il prodotto negli immobili del cliente o nei propri impianti (il costo di trasporto è a carico del cliente).

Munters, a propria discrezione, può sostituire o riparare, gratuitamente, i prodotti che considera difettosi, e disporrà la restituzione dei prodotti al cliente senza costi aggiuntivi. Nel caso in cui sia necessaria la spedizione urgente di parti difettose di parti di basso valore commerciale, ampiamente disponibili in commercio (come bulloni, ecc.), per cui il costo di trasporto sarebbe superiore al valore delle parti, Munters può autorizzare in modo esclusivo il cliente ad acquistare localmente tali ricambi; Munters rimborserà il valore del prodotto al suo prezzo di acquisto.

Munters non sarà responsabile per i costi di smontaggio delle parti difettose o per il tempo necessario per raggiungere il sito, e per i costi di spostamento associati. Nessun agente, dipendente o concessionario è autorizzato a fornire ulteriori garanzie o accettare altre responsabilità per conto di Munters in relazione ad altri prodotti Munters, salvo se specificato per iscritto e firmato da uno dei direttori della società.

**CAUTION**     *Avvertenza - Nel desiderio di migliorare la qualità dei suoi prodotti e servizi, Munters si riserva il diritto di modificare le specifiche di questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.*

La responsabilità del costruttore Munters cessa nel caso di:

- smontaggio dei dispositivi di sicurezza;
- utilizzo di materiali non autorizzati;
- manutenzione inadeguata;
- uso di ricambi e accessori non originali.

Salvo se disposto diversamente in clausole contrattuali specifiche, i seguenti interventi sono direttamente a carico dell'utente:

- preparazione dei siti di installazione;
- fornitura dell'alimentazione di corrente (compreso il conduttore di collegamento a massa protettivo equipotenziale (PE), in conformità con la norma CEI EN 60204-1, paragrafo 8.2), per collegare correttamente l'apparecchiatura all'alimentazione di corrente principale;
- fornitura di servizi ausiliari adeguati ai requisiti dell'impianto in base alle informazioni fornite relativamente all'installazione;
- strumenti e materiali di consumo richiesti per il montaggio e l'installazione;
- lubrificanti necessari per la messa in funzione e la manutenzione.

È obbligatorio acquistare e utilizzare esclusivamente ricambi originali o prodotti raccomandati dal costruttore. Lo smontaggio di un gruppo deve essere eseguito da tecnici qualificati e in base alle istruzioni del costruttore. L'uso di ricambi non originali o il montaggio non corretto esonera il costruttore da qualsiasi responsabilità. Le richieste di assistenza tecnica e di ricambi devono essere effettuate direttamente al costruttore, presso [l'ufficio Munters più vicino](#).



